

# Siemensstraße 18 84051 Essenbach Tel +49 8703 929-00 Fax +49 8703 929-201 Web www.tdt.de E-Mail support@tdt.de C1500 – Serie C1550 – Serie C2000 – Serie M3000 – Serie **G5000 – Serie** L3000 - L5000 DocID: Handbuch C-, M-, G-, L-Serie 9.20.0 - 12.06.2017 - SH Rev.:



# Handbuch für C-, M-, G- und L-Serie

# Impressum

#### Haftung

Die Zusammenstellung von Texten und Abbildungen für das Manual erfolgte mit größter Sorgfalt. Dennoch können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Der Herausgeber übernimmt für fehlerhafte Angaben und deren Folge keinerlei Haftung. Änderungen an der Dokumentation und den darin beschriebenen Produkten bleiben jederzeit und ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

#### Ansprechpartner

Als Ansprechpartner bei Problemen oder Fragen zu dieser Dokumentation steht Ihnen das TDT Expert Support Team gerne zur Verfügung.

#### Copyright

TDT GmbH Siemensstraße 18 84051 Essenbach

 Tel.:
 +49 (8703) 929-00

 Fax:
 +49 (8703) 929-201

 Web:
 www.tdt.de

 Email:
 support@tdt.de

Viel Spaß und Erfolg wünscht Ihnen

Ihr TDT Team

CE



# Inhaltsverzeichnis

Impressum	2
Inhaltsverzeichnis	3
1 Erste Schritte	10
1.1 Inbetriebnahme	10
1.2 Packungsinhalt	10
1.2.1 C1500 / C1550	10
1.2.2 C2000	10
1.2.3 M3000 / L3000	10
1.2.4 G5000 / L5000	11
1.3 Gerätebeschreibung mit Portbelegung	11
1.3.1 C1500, C1550 und C2000	11
1.3.1.1 Vorderseite C-Serie	11
1.3.1.1.1 Standard Konfiguration der LED's	12
1.3.1.1.2 C1500h/C1500l	12
1.3.1.1.3 C1500hw/C1500lw	12
1.3.1.1.4 C1550 und C2000	13
1.3.1.2 Rucksene C-Serie	14
1.3.2 MISUUU 1.3.2 1 Vorderseite	15
1.3.2.1 Voldelselle	15
1.3.3 G5000	16
1.3.3.1 Vorderseite	16
1.3.3.2 Rückseite	17
1.3.4 Seriennummer	17
1.4 Zugangsdaten	18
1.5 Wie verbinde ich mich auf den Router?	19
1.5.1 Webinterface	19
1.5.2 Command Line Interface (CLI)	20
1.5.3 Serielle Verbindung mit einem PC	20
2 Das Webinterface	23
3 Das Command Line Interface, die CLI	24
4 Systemverwaltung	25
	20
	25
4.2 Configuration Handling	25
4.3 Event-Handler	25
4.3.1 Event-Handler	25



	4.3.1.	1 Health Checker	26
	4.3.1.2	2 ICPM Checker	26
	4.3.7.	SMS-Handler	20 27
	4.3.2.	1 Unterstützte Statusbefehle	28
	4.4 Firr	nware Update	29
	4.5 LEI	D Assignment (nur C-Serie)	29
	451	Ethernet	29
	4.5.2	WLAN	29
	4.5.3	PPP und WWAN Schnittstellen	30
	4.5.4	GSM Options	30
	4.5.5	Connection Manager	31
	4.5.6		31
	4.5.7	Zertifikat	31
	4.5.8 1.5.1	SIM Card Blinkfrequenzen	31
	4.5.1 4.6 Pus	sh Button Settings	32
	4.0 1 0.		22
	4.0.1	Push Button Assignments	32
	4.7 Scł	eduled Cron Jobs	33
	471		33
	4.7.1	Create a new environment variable	34
	4.7.3	Control user access to cron jobs	34
	4.8 Svs	tem Time	34
	4.9 Tim	e Synchronisation	34
	4.10 We	bmin Configuration	35
	4 10 1	IP Access Control	35
	4.10.1	Port and Address	35
	4.10.3	Logging	35
	4.10.4	Language	36
	4.10.5	Authentication	36
	4.11 We	bmin Users	37
5	Netzwe	erkkonfiguration	38
	5.1 BIN	ID DNS Server (nur M3000, G5000)	38
	5.2 Cei	tificate Management	38
	5.2.1	Import-PKCS#12	39
	5.3 Coi	nnection Management	39
	5.3.1	Connection-Manager	39
	5.3.1.	1 Connection-Dial-Entry	39
	5.3.	1.1.1 Inhibit	40
	5.3.	1.1.2 Interface- und Ping-Checker	40
	5.3. 5.3	1.1.3 verbindungsubersicht 1.1.4 Add Connection (Connection-Dial-Entry Parameter)	40 л1
	5.3.1 <sup>:</sup>	2 Logical Subordinated Connections	44
	5.3.	1.2.1 Inhibit	45



Manual

	5.3.1.2.2 Logical-Interface- und Ping-Checker	45
E 0	5.3.1.2.3 Add Connection (Connection-Logical-Entry Parameter)	45
5.3		40
5.4	DHCP Server	46
5.5	DNS Server Update	47
5.6	DNSmasq	48
5.7	Dynamic DNS Update	48
5.8	IPSec VPN	49
5.8	.1 Kommandozeilenbefehle (SSH)	49
5.9	L2TP	50
5.10	Linux Firewall (IPtables)	51
5.1	0.1 Tabellen (Tables)	51
5.1	0.2 Ketten (Chains)	52
5.1	0.3 Ziele (Targets)	53
5.1	0.4 Das Linux Firewall Menü	53
5.1	0.5 Erstellen einer neuen Regel	54
Ę	5.10.5.1 Chain and action details	54
Ę	5.10.5.2 Condition details	55
5.1	0.6 Beispiel: IP Forwarding einrichten	57
5.11	Network Configuration	58
5.1	1.1 Network Interfaces	58
ξ	5.11.1.1 Bridge Settings	59
Ę	5.11.1.2 Tunnel Settings	59
5.1	1.2 Routing and Gateways	60
5.1	1.3 DNS Client	61
5.1	1.4 Host Addresses	62
5.12	OpenVPN	62
5.1	2.1 Add new server/client	62
5.1	2.2 Edit existing peer	63
5.13	PPP	65
5.1	3.1 PPP Interfaces	65
Ę	5.13.1.1 Basic PPP parameters for interface ppp#	66
	5.13.1.1.1 ISDN PPP Interface Parameter	66
	5.13.1.1.2 ISDN Dial-In PPP Interface Parameter	67
	5.13.1.1.3 PPPoE Interface Parameter	67
Ę	5.13.1.2 Advanced PPP parameters for interface ppp#	67
	5.13.1.2.1 ISDN PPP Interface Parameter	68
	5.13.1.2.2 ISDN Dial-In PPP Interface Parameter	68
	5.13.1.2.5 FFF0E Internace Farameter	00 60
	5.13.1.2.5 Logging Parameters	69
	5 13 1 2 6 Networking Parameters	70
	5.13.1.2.7 Authentication Parameters	70
	5.13.1.2.8 Compression Parameters	71
Ę	5.13.1.3 Parameters for interface pppX when used in Static Connections	71
5.1	3.2 PPP Accounts	72
Ę	5.13.2.1 Create new PPP CHAP/PAP account	72



5.14 Postfix Configuration (nur M3000, G5000)	72
5.15 QoS Control	73
5.15.1 Outgoing Interfaces	73
5.15.1.1 Interface parameters	73
5.15.1.2 Root Qdisc Parameters	73
5.15.1.2.1 TBF (Token Bucket Filter)	73
5.15.1.2.2 SFQ (Stochastic Fairness Queueing)	74
5.15.1.2.3 BFIFO (Bytes First In First Out)	74
5.15.1.2.4 PFIFO Packet First In First Out	74
5.15.1.2.5 DSMARK	75
5.15.1.2.6 HTB (Hierarchical Token Bucket)	75
5.15.1.2.7 PRIO (Filter)	75
5.15.1.2.8 PRIO (Priomap)	75
5.15.2 Incoming Interfaces	75
5.15.2.1 Interface parameters	75
5.15.3 Interface Statistics	76
5.16 SNMP	76
5.16.1 Access Control	76
5.16.2 Sysinfo Setup	77
5.16.3 Trap Control	77
5.16.3.1 SNMP Create New Trap Control	77
5.16.4 (Sub)Agent Configurations	77
5 16 4 1 Common Settings	77
5.16.4.2 Monitor Running Processes	78
5.16.4.2.1 SNMP Agent Create Process Monitor	78
5.16.4.3 Monitor Disk Space	78
5.16.4.4 Monitor File Sizes	78
5.16.4.5 Monitor Load Average	79
5.17 SSH Server	79
5.17.1 Authentication	79
5.17.2 Networking	80
5.17.3 Access Control	80
5.17.4 Miscellaneous Options	81
5 17 5 Client Host Options	81
5.17.6 User SSH Key Setup	82
5.18 SSI Tunnels	82
5.19 VRRP / Loadbalancer *	83
5 19 1 Funktionsweise VRRP	83 83
5 10 1 1 Verhalten des VRRP-Routers im Backun-Zustand	83
5 19 1 2 Verhalten des VRRP-Routers im Master-Zustand	84
5.19.2 Global Definitions	84
5 10 3 VRRP Instances	04
5 10 3 1 Add VRRP Instance	04
5.10.1 VPDD Synchronization Crowns	04
5.19.4 VINE Synchronization Groups	80
5.19.4.1 VKKP Greate Ivew Sync. Group	86
5.19.5 Load Balancer Global Settings	86
5.19.6 Load Balancer Real Servers	87
5.19.7 Load Balancer Virtual Servers	88



5.20 WLAN	90		
5.20.1 General settings	90		
5.20.2 WPA/WPA2-PSK related settings	90		
5.20.3 N-Standard settings (High Throughput Capabilities)	91		
5.20.4 Advanced settings	91		
5.20.5 WEP related settings	92		
5.20.6 WPA/WPA2-EAP related settings	92		
5.20.6.1 Radius client conliguration 5.20.6.2 Internal FAP server configuration	92		
5.20.6.2.1 EAP User Einstellungen	93		
5.20.7 MAC Address Filtering	93		
5.21 WWAN	94		
5.21.1 Global	94		
5.21.2 SIM1/2 Parameters	94		
6 Das Diagnose Menü	96		
6.1 Connection Manager	96		
6.2 Distribution Information	96		
6.3 GSM Modem State	96		
6.4 IPSec VPN	96		
6.5 Load Balancer	97		
6.5.1 Load Balancer Statistics	97		
6.5.2 Load Balancer Connections	97		
6.6 Log File Rotation	97		
6.7 PPP	97		
6.8 Running Processes	98		
6.0 System Information	08		
	90		
6.10 System Logs 98			
6.10.1 Logausgabe über eine SSH Verbindung	99		
6.11 Webmin Actions Log	99		
7 Das Permanent Save Menü	100		
7.1 Save Config	100		
7.2 Save System to USB (nur bei M- und G-Serie)	100		
8 Konfiguration sichern und wiederherstellen	101		
8.1 Konfiguration sichern	101		
8.1.1 Webinterface	101		
8.1.2 CLI	102		
8.2 Konfiguration wiederherstellen	102		
8.2.1 Webinterface	102		
8.2.2 CLI	103		
9 Wiederherstellung des Auslieferungszustandes	10/		
	104		
9.1 C-Selle	104		



Manual

9.2 M3000 / G5000 / L-Serie	104
10 Firmware Update	105
10.1 Webinterface	105
10.2 CLI	106
11 Das TDT_SupportInfo Skript	107
12 CLI Befehlsreferenz	108
12.1 Hauptmenü - TDT(CLI)	108
12.1.1 Konfigurationsmenü - TDT(CLI/configuration)	109
12.1.1.1 Netzwerkmenü - TDT(CLI/configuration/network)	109
12.1.1.1.1 Interface-Menü - TDT(CLI/configuration/network/interface)	109
12.1.1.1.2 Connection-Manager - TDT(CLI/configuration/network/dialup)	114
12.1.1.1.3 SNMP Einstellungen - TDT(CLI/configuration/network/snmp)	118
12.1.1.1.4 NTP Einstellungen - TDT(CLI/configuration/network/ntp)	120
12.1.1.2 Allgemeine Einstellungen - TDT(CLI/configuration/general)	121
12.1.2 Statusmenü - TDT(CLI/status)	122
12.1.2.1 Show-Menü - TDT(CLI/status/show)	122
13 Hardware	123
13.1 C-Serie	123
13.1.1 Technische Daten	123
13.1.1.1 C1500xx	123
13.1.1.2 C1550xxx	123
13.1.1.3 ELW Router C1550lw	124
13.1.2 Hardware Module	124
13.1.3 DB9 / RS232 PIN- Belegung (DTE/V.24)	125
13.2 M3000	125
13.2.1 Unterstützte UMTS / GPRS Karten	125
13.2.2 Belegung des DSL/ISDN Y-Kabels	126
13.2.3 Ethernet 4 Port Karte	126
13.2.3.1 Pin Belegung der RJ45 PRI Stecker	127
14. Wichtige Daten im Überblick	128
	120
14.1 C-, M-, G-, und L-Serie Standard	128
14.1.1 Passwort andern	129
14.1.1.1 Webinterface	129
14.1.1.2 Kommandozeilen-Benutzer <b>root</b>	129
14.1.2 Arbeitsumgebung	130
14.1.3 Konformitätserklärung	130
14.2 Systemspezifische Daten	130
14.2.1 C-Router mit Mobilfunkmodul	130
14.2.1.1 GPS	131
14.2.1.1.1 GPS Daten auslesen	132
14.2.1.1.2 GPS Daten senden	132
14.2.2 C-Router mit WLAN	132
14.3 Software	132



Manual

15 Link Übersicht		134
15.1	Allgemeine Links	134
15.2	Wichtige Informationen	134
15.3	Empfolene Software	134
15.4	Weiterführende Links	134



# **1 Erste Schritte**

# 1.1 Inbetriebnahme

Öffnen Sie die Transportverpackung vorsichtig und kontrollieren Sie den Packungsinhalt.

Schließen Sie das gelieferte Gerät unter Verwendung des mitgelieferten Netzteils/Kaltgerätekabels an die 230V Spannungsversorgung an.

Verbinden Sie nun ihr Netzwerk mit dem mitgelieferten CAT5 Netzwerkkabel mit dem *eth1* Port des Routers.

#### Hinweis

- Bitte beachten Sie, dass Sie den Router ca. 1 Stunde vor Inbetriebnahme aus der Verpackung nehmen und auf Raumtemperatur bringen müssen, um Beschädigungen durch Kondenswasser auszuschließen.
- Durch den Transport können sich verbaute Steckkarten aus den Steckplätzen lösen. Überprüfen Sie bitte den Ordnungsgemäßen Zustand der Karten, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

# 1.2 Packungsinhalt

### 1.2.1 C1500 / C1550

- C1500 bzw. C1550
- Netzteil (12V DC / 1,8 A) mit Eurostecker
- CAT5 LAN Kabel
- Je nach Version zugehörige Antennen
- Handbuch auf USB-Stick

### 1.2.2 C2000

- C2000
- Kaltgerätekabel
- CAT5 LAN Kabel
- Je nach Version zugehörige Antennen
- Handbuch auf USB-Stick

### 1.2.3 M3000 / L3000

- M3000
- Kaltgerätekabel
- CAT5 LAN Kabel
- Je nach Version ein ISDN/DSL Kabel
- 1 USB Init-Stick (zum Zurücksetzen des Gerätes)
- Handbuch auf USB-Stick



### 1.2.4 G5000 / L5000

- G5000
- Kaltgerätekabel
- CAT5 LAN Kabel
- Je nach Hardwarekonfiguration zugehörige Kabel (z.B. Seriell, ISDN, usw.)
- 1 USB Init-Stick (zum Zurücksetzen des Gerätes)
- Handbuch auf USB-Stick

# 1.3 Gerätebeschreibung mit Portbelegung

### 1.3.1 C1500, C1550 und C2000

#### 1.3.1.1 Vorderseite C-Serie

Auf der Front des C1500 befinden sich drei LED Anzeigen zur Statusanzeige, C1550 und C2000 sind mit acht zusätzlichen Status LED's ausgestattet. Zudem sind auf der Vorderseite der Geräte ein Reset-Button und ein SIM Slot zu finden.



Abbildung 1: Vorderseite C1500



Abbildung 2: Vorderseite C1550



Abbildung 3: Vorderseite C2000



	Beschreibung	
Power - L2	L2 LED's zur Statusanzeige	
Status 1 - 8	Zusätzliche LED's bei C1550 und C2000 zur Statusanzeige	
<b>Reset-Button</b>	Button Funktion siehe Kapitel <u>9.1</u>	
SIM 1	SIM-Kartenslot für SIM1	
SIM 2	SIM-Kartenslot für SIM2, nur bei C2000	

### 1.3.1.1.1 Standard Konfiguration der LED's

Die LEDs der C-Serie Router sind frei konfigurierbar (siehe <u>4.5 LED Assignment (nur C-Serie)</u>). Einzig die Power LED ist fest belegt. Abhängig von Router/Ausstattung sind die LEDs von Werk ab vorkonfiguriert.

LED	Status	Beschreibung
Power	aus:	Gerät ist stromlos / ausgeschaltet
	an:	Router ist in Betrieb
	langsam blinken:	Bootvorgang
	schnell blinken:	Remote Access über SSH aktiv

### 1.3.1.1.2 C1500h/C1500l

LED	Wert	Status	Beschreibung
L1	PPP3_UP_DOWN_DATA	aus:	PPP3 Link down
		an:	PPP3 Link up
		blinken:	Datentransfer an PPPn (RX + TX)
L2	WWANO_UP_DOWN_DATA	aus:	WWAN0 Link down
	Entspricht Mobilfunk	an:	WWAN0 Link up
		blinken:	Datentransfer an /WWAN0 (RX + TX)

#### 1.3.1.1.3 C1500hw/C1500lw

LED	Wert	Status	Beschreibung
L1	WLAN0_ON_OFF_CONNECT	aus:	WLAN0 inaktiv
		an:	WLAN0 aktiv
		blinken:	Ein oder mehr aktive Verbindungen
L2	WWANO_UP_DOWN_DATA	aus:	WWAN0 Link down
	Entspricht Mobilfunk	an:	WWAN0 Link up
		blinken:	Datentransfer an /WWAN0 (RX + TX)



### 1.3.1.1.4 C1550 und C2000

LED	Wert	Status	Beschreibung
L1	WLAN0_ON_OFF_CONNECT	aus:	WLAN0 inaktiv
		an:	WLAN0 aktiv
		blinken:	Mindestens eine aktive Verbindung
L2	ETH0_UP_DOWN_DATA	aus:	ETH0 Link down
		an:	ETH0 Link up
		langsam blinken:	Datentransfer an ETH0 (RX + TX)

LED	Wert	Status	Beschreibung
Status 1	WWANO_UP_DOWN_DATA	aus:	WWAN0 Link down
	Entspricht Mobilfunk	an:	WWAN0 Link up
		blinken:	Datentransfer an /WWAN0 (RX + TX)
Status 2	PPP2_UP_DOWN_DATA	aus:	PPP2 Link down
		an:	PPP2 Link up
		blinken:	Datentransfer an PPP2 (RX + TX)
Status 3	PPP3_UP_DOWN_DATA	aus:	PPP3 Link down
	Entspricht DSL	an:	PPP3 Link up
		blinken:	Datentransfer an PPP3 (RX + TX)
Status 4	ACTIVE_SIM_CARD	aus:	Keine SIM in Verwendung
		an:	SIM1 wird verwendet
		blinken:	SIM2 wird verwendet
Status 5	GSM0_CONNECT_STATUS	aus:	Keine Verbindung
		langsam blinken:	2G Signal (GPRS oder EDGE)
		schnell blinken:	3G Signal (UMTS/WCDMA oder HSPA)
		an:	4G Signal (LTE)
Status 6	GSM0_SIGNAL1	aus:	Kein Empfang (0%)
		an:	Signalqualität 1% - 33%
Status 7	GSM0_SIGNAL2	an:	Signalqualität 34% - 66%
Status 8	GSM0_SIGNAL3	an:	Signalqualität 67% - 100%



### 1.3.1.2 Rückseite C-Serie



Abbildung 4: Rückseite C1500



Abbildung 5: Rückseite C1550



Abbildung 6: Rückseite C2000

Anschluss	Beschreibung		
3G/4G	SMA Buchse zum Anschluss der Mobilfunk Antenne		
ISDN	RJ45 Anschlussbuchse für ISDN		
L1	ISDN Status LED	ISDN Status LED aktive ISDN Layer 1 Verbindung	
B Rx/Tx	ISDN Status LED	statisch an: blinkt:	B Kanal Verbindung steht Daten werden übertragen
WiFi AUX	RP-SMA Buchse zum Anschluss der zweiten WLAN Antenne für N Standard		
DSL	RJ45 Anschlussbuchse für das integrierte DSL Modem mit Status LED's Grün blinkt: DSL Synchronisation läuft Grün + Orange an: DSL ist synchronisiert Orange blinkt: Daten werden übertragen		
Serial 0	9-poliger RS-232 Seriell Port (Speed: 38400 (8N1))		
3G/4G AUX	SMA Buchse zum Anschluss einer zweiten Mobilfunk		



Anschluss	Beschreibung	
ETH1	10/100BaseT Schnittstelle (bei C1550 mit integriertem 4 Port Switch) mit automatischer Erkennung von Geschwindigkeit und Kabeltyp (1:1 oder gekreuzt).	
ETH0	10/100BaseT Schnittstelle, mit automatischer Erkennung von Geschwindigkeit und Kabeltyp (1:1 oder gekreuzt)	
	<ul> <li>Hinweis</li> <li>Die Router C1500 und C1550 können über die eth0-Schnittstelle mittels »passive Power over Ethernet« mit Strom versorgt werden.</li> <li>Hierfür wird ein PoE Converter benötigt.</li> </ul>	
USB	2 USB 2.0 Ports für externe Hardware	
Power	Buchse für die Spannungsversorgung über das mitgelieferte Netzteil	
WiFi	RP-SMA Buchse zum Anschluss der primären WLAN Antenne	

### 1.3.2 M3000

#### 1.3.2.1 Vorderseite

Der M3000 ist für den Einbau in ein 19 Zoll Server Rack ausgelegt und benötig 1 Höheneinheit.



Abbildung 7: Vorderseite M3000

Auf der Vorderseite finden sich folgende Anschlüsse und Schalter (von links nach rechts):

Anschluss	Beschreibung
Power	Taster zum Einschalten des Routers
LED	2 LED's zur Statusanzeige
USB	2 USB 2.0 Ports für externe Hardware
СОМ	9-poliger RS-232 Seriell Port (Speed: 38400 (8N1))

### 1.3.2.2 Rückseite



Abbildung 8: Rückseite M3000



Auf der Rückseite des M3000 sind folgende, für den Betrieb relevante Anschlüsse vorhanden:

Anschluss	Beschreibung
PS/2	Anschlüsse für Maus und Tastatur
eth0 & eth1	10/100BaseT Schnittstelle, mit automatischer Erkennung von Geschwindigkeit und Kabeltyp (1:1 oder gekreuzt)
USB	6 USB 2.0 Ports für externe Hardware
Serial 0	9-poliger RS-232 Seriell Port (Speed: 38400 (8N1))
VGA	Monitoranschluss
Audio & SPDIF	Audio Anschlüsse
Extension Slot	Je nach Hardwarekonfiguration des M3000 (z.B. DSL, ISDN, Ethernet Port(s))
Power	Kaltgerätebuchse für die Spannungsversorgung mit 230V Wechselstrom

### 1.3.3 G5000

#### 1.3.3.1 Vorderseite

Der G5000 ist für den Einbau in ein 19 Zoll Server Rack ausgelegt und dabei benötig er 2 Höheneinheiten.



Abbildung 9: Vorderseite G5000

Die Front enthält unter der Klappe (von links nach rechts):

Anschluss	Beschreibung
Power	Wipptaster zum Einschalten des Routers
Reset	Wipptaster zum Neustart des Routers
LED	2 LED's zur Statusanzeige
USB	2 USB 2.0 Ports für externe Hardware
PS/2	Anschluss für Tastatur



### 1.3.3.2 Rückseite



Abbildung 10: Rückseite G5000

Auf der Rückseite des G5000 sind folgende für den Betrieb relevanten Anschlüsse vorhanden:

Anschluss	Beschreibung
Power	Kaltgerätebuchse für die Spannungsversorgung mit 230V Wechselstrom
ON/OFF	Wippschalter zum Ein- und Ausschalten der Netzteile
Extension Slot	Je nach Hardwarekonfiguration des G5000 (z.B. DSL, ISDN, Ethernet Port(s))
ttyS0, ttyS1	9-polige RS-232 Seriell Ports (Speed: 38400 (8N1))
eth0, eth1, eth10	10/100/1000BaseT Schnittstelle, mit automatischer Erkennung der Geschwindigkeit, sowie Kabeltyps (1:1 oder gekreuzt)
VGA	Monitoranschluss
USB	2 USB 2.0 Ports für externe Hardware

### 1.3.4 Seriennummer

Die Seriennummer befindet sich auf der Geräteunterseite und auf dem Lieferschein. Diese ist jedem Gerät eindeutig zugewiesen. Bitte halten Sie die Seriennummer bei Support/Service und Reparaturanfragen bereit.

#### Hinweis

Sollte das Gerät verbaut werden und die Seriennummer daher nicht mehr ablesbar sein, empfiehlt es sich diese zu dokumentieren.



# 1.4 Zugangsdaten

Bei allen C-, M-, G- und L-Geräten sind die hier aufgeführten Daten standardmäßig voreingestellt.

Voreingestelltes LAN	IP-Adresse eth1	192.168.0.50
Schnittstelle	Subnetzmaske für eth1	255.255.255.0
Voreingestellte WAN	IP-Adresse eth0	10.99.99.99
Schnittstelle	Subnetzmaske für eth0	255.255.255.0
Voreingestellte WLAN	IP-Adresse wlan0	172.16.0.50
Konfiguration	Subnetzmaske für wlan0	255.255.255.0
für Geräte mit WLAN	SSID	TDT-AP
Modul	Pre Shared Key (ASCII)	tdt-Router
	Kanal	1 (2412 MHz)
	Verschlüsselung	WPA+WPA2-PSK (AES/CCMP + TKIP)
Webinterface	Aufruf via SSL	https:// <schnittstellen ip=""></schnittstellen>
	Username	tdt
	Passwort	tdt
SSH / CLI	SSH Port	22
	CLI Port	2000
	Username	root
	Passwort	tdt
Serial Port (RS232)	Speed	38400 bit/s
	Datenbits	8
	Parität	keine
	Stoppbits	1
	<ul> <li>Hinweis</li> <li>Zum Anschluss an einer erforderlich.</li> </ul>	n PC ist ein Nullmodemkabel

### ACHTUNG!

Aus Sicherheitsgründen sollten die Passwörter für das Webintreface und den SSH-Zugriff geändert werden! (siehe <u>14.1.1 Passwort ändern</u>)

> Bei Modellen mit WLAN bitte unbedingt auch den Pre Shared Key ändern!



# **1.5 Wie verbinde ich mich auf den Router?**

Um den Router konfigurieren zu können stehen Ihnen das Webinterface (für die einfache Konfiguration im Browser) und die TDT CLI (Command Line Interface) zur Verfügung. Weiter besteht auch die Möglichkeit sich über SSH oder seriell auf den Router zu verbinden.

#### Hinweis

Um über LAN auf den Router zugreifen zu können, muss Ihr PC im selben Netz erreichbar sein wie der Router. In der Standard Konfiguration benötigen Sie eine IP-Adresse aus dem Bereich 192.168.0.0/255 (z.B. 192.168.0.1) und die Subnetzmaske 255.255.255.0.

### 1.5.1 Webinterface

Geben Sie in der Adressleiste Ihres Browsers die IP-Adresse des Routers ein. Im Auslieferungszustand ist die IP-Adresse von **eth1** auf **192.168.0.50** eingestellt.

Da das Webinterface nur über SSL zu erreichen ist, muss vor der IP-Adresse *https://* stehen.

Beispiel:
https://192.168.0.50

Im nun erscheinenden Anmeldefenster müssen Sie den Benutzernamen und das zugehörige Passwort eingeben. Im Auslieferungszustand sind Username und Passwort **tdt** und **tdt**.

Welcome to C1550ldw

Please enter your login Username and Password
Username tdt
Password •••
Login
Siemensstr. 18
Gewerbegebiet Attneim 24051 Escaphach
Wab user tit da

This product includes software developed by the Apache Group for use in the Apache HTTP server project (<u>http://www.apache.org/</u>). This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<u>http://www.openssl.org/</u>). Licenses

Abbildung 11: Die Eingabe des Passwortes wird aus Sicherheitsgründen mit Platzhaltern angezeigt

Auf der Login-Seite befindet sich rechts oben ein Handbuch Download Link.



### 1.5.2 Command Line Interface (CLI)

Mit einem SSH-Client, wie z.B. »PuTTY« (<u>http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty</u>) können Sie eine Verbindung zu dem Router herstellen.

Zuerst wechseln Sie in Category auf **Terminal** > **Keyboard** und setzen bei The Backspace key den Parameter auf **Control-H**.



Abbildung 12: PuTTY Configuration Keybord Einstellung

Danach wechseln Sie in **Category** zurück auf **Session** und öffnen eine SSH-Verbindung auf die IP des Routers unter Verwendung des CLI Ports. Im Auslieferungszustand sind die IP-Adresse von eth0 auf 192.168.0.50 und der CLI Port 2000 eingestellt.

ategory:		
🖃 Session	Basic options for your Pu	ITTY session
Logging	C Specify the destination you want to connect to	
<ul> <li>Lerminal</li> </ul>	Host Name (or IP address)	Port
Bell	192.168.0.50	2000
Features ∋ Window	Connection type: O <u>R</u> aw O <u>I</u> elnet O Rlogin	⊙ <u>S</u> SH ◯ Serial
Appearance Behaviour Translation Selection	Load, save or delete a stored sess Sav <u>e</u> d Sessions	ion
<ul> <li>Selection</li> <li>Colours</li> <li>Data</li> <li>Proxy</li> <li>Telnet</li> <li>Rlogin</li> </ul>	Default Settings	Load Save Delete
ta⊢ Serial	Close <u>w</u> indow on exit: Always Never OD	nly on clean exit

Abbildung 13: PuTTY Configuration für eine CLI-Verbindung

### **1.5.3 Serielle Verbindung mit einem PC**

#### Hinweis

Zum direkten Verbinden mit einem PC ist ein Nullmodemkabel (nicht im Lieferumfang enthalten) erforderlich.



Verbinden Sie das Nullmodemkabel mit der seriellen Schnittstelle (RS-232) des Routers und der seriellen Schnittstelle Ihres PCs.

Zur Einwahl verwenden Sie z.B. »PuTTY«.

Wählen Sie bei Connection type: Serial.

ategory:		
😑 Session	Basic options for your PuTTY session	
── Logging ⊡ Terminal ── Keyboard	Specify the destination you want to connect to Serial line Speed	
Bell	CUM1	38400
□ Features Connection type: □ Window □ Elenet ○ Rlogin ○ SSH		Rlogin () <u>S</u> SH () Serial

Wechseln Sie auf **Terminal** > **Keyboard** und setzen bei The Backspace key auf **Control-H**.



Abbildung 15: PuTTY Configuration Keyboard Einstellung

Unter Category **Connection** > **Serial** tragen Sie unter Serial line to connect den verwendeten COM Port Ihres PCs (z.B. COM1) und bei **Speed (baud) 38400** ein. Flow controll **None** auswählen und die Verbindung öffnen.

Category:			
😑 Session	Options controlling local serial lines		
Terminal Keyboard	Select a serial line Serial line to connect to	COM1	
Bell	Configure the serial line		
Window	Speed (baud)	38400	
Appearance Behaviour	Data <u>b</u> its	8	
- Translation	Stop bits	1	
- Selection Colours	<u>P</u> arity	None	~
Connection	Elow control	None	~
Proxy Telnet Riogin ⊕ SSH Serial			

Abbildung 16: PuTTY Configuration für eine serielle Verbindung



In dem sich nun öffnenden Fenster einmal **[Enter]** drücken. Darauf erscheint die Login Abfrage. Melden Sie sich nun mit den SSH Login Daten an (Bei der Passworteingabe wird aus Sicherheitsgründen nichts angezeigt). Mittels des Befehls **cli** kann das Command Line Interface geöffnet werden.



Abbildung 17: Router-Login



# 2 Das Webinterface

Da das Webinterface mit allen aktuellen Webbrowsern zusammenarbeitet ist diese grafische Benutzeroberfläche einer der bequemsten Wege die Router der C-, M-, G- und L-Serie remote, vom eigenen Arbeitsplatzt aus zu administrieren und zu überwachen.

Zur besseren Übersicht ist das Menü in die 4 Punkte »System«, »Networking«, »Diagnose« und »Permanent Save« gegliedert die sich nach dem Login im linken Bereich der Seite finden. Zudem ist dort auch ein »Manual« Download Link, »Reboot System« Button und die »Logout« Schaltfläche zu finden.

Durch klicken auf die Menüpunkte klappt die Baumstruktur auf bzw. zu.

In den aufgeklappten Menüs finden sich die einzelnen Punkte zur Konfiguration des Routers.



Abbildung 18: Home Seite und Navigation mit ausgeklapptem Networking Menü

#### Achtung!

Um die im Webinterface durchgeführten Änderungen dauerhaft zu übernehmen ist es immer nötig Permanent Save > Save Config auszuführen, da die Einstellungen sonst bei einem Router-Neustart verloren gehen.



# **3 Das Command Line Interface, die CLI**

Mit der von TDT entwickelten CLI steht eine weitere, einfache Konfigurationsmöglichkeit zur Verfügung.

Damit kann die aktuelle Konfiguration auf einem Blick angesehen werden und auf einfachem Wege die einzelnen Parameter überprüft oder geändert werden. Zudem ist auch eine Art Batch-Konfiguration möglich, mit der sich auf einfache Weise Konfigurationen aus einer Textdatei einfügen lassen.

Durch die Eingabe von Fragezeichen (siehe Beispiel1) können die Befehle der gerade aktiven Menü-Ebene angezeigt werden. Parameter lassen sich abfragen indem man dahinter ein Fragezeichen setzt (siehe Beispiel2).

Beispiel1:	
TDT(CLI): ?	
configuration	<pre>*enter configuration mode</pre>
status	*Status information
write	Save Configuration Permanent to
Flash	
save	Save Configuration as Textfile
to /tmp	
load	Load Configuration from
Textfile in /tmp and overwrite all exist	ting configuration
include	Include Configuration from
Textfile in /tmp and add it to existing	configuration
reboot	Reboot System
shutdown	Shutdown System
halt	Shutdown System immediately
exit	Exit CLI

### Beispiel2: TDT(CLI/configuration/general): prompt ? prompt: TDT OK

Mit dem Befehl *quit* kann die CLI aus jeder Menü-Ebene komplett verlassen werden.

#### Achtung!

> Um die in der CLI durchgeführten Änderungen dauerhaft zu übernehmen ist es immer nötig im Hauptmenü einen Permanent Save mit dem Befehl write durchzuführen, da die Einstellungen sonst bei einem Router-Neustart verloren gehen.

Die Befehlsreferenz ist in Kapitel <u>12 CLI Befehlsreferenz</u> zu finden.



# 4 Systemverwaltung

Im **System** Menü des Webinterfaces werden grundlegende Einstellungen des Routers vorgenommen.

Zudem lassen sich viele Konfigurationsaufgaben auch in der Konsole mit Hilfe der CLI durchführen, um die Netzlast geringer zu halten.

# 4.1 Bootup and Shutdown

Im Bootup and Shutdown Menü befinden sich zwei Schaltflächen mit denen der Router neu gestartet bzw. ausgeschaltet werden kann. Außerdem kann das standardmäßig zu startende System (System 1 oder System 2) ausgewählt werden. Hier wird zudem auch das aktuell laufende System angezeigt.

### CLI-Äquivalent:

Im Hauptmenü der CLI lässt sich der Router optional mit den Befehlen *reboot* und *shutdown* neu starten bzw. ausschalten.

# 4.2 Configuration Handling

Im Configuration Handling können Sie zuvor gespeicherte Konfigurationsdateien des Routers wiederherstellen, bzw. die aktuelle Konfiguration des Routers in einer Konfigurationsdatei abspeichern. Während des Speicherns wird das komplette **/etc** Verzeichnis auf die Flashkarte geschrieben.

Mit Hilfe der integrierten Upload- und Download-Funktion können Konfigurationsdateien, die mit dem Configuration Handling erstellt wurden, auf den Router geladen oder vom Router heruntergeladen werden. (siehe Kapitel <u>8 Konfiguration sichern und wiederherstellen</u>)

# 4.3 Event-Handler

### 4.3.1 Event-Handler

Der Event-Handler bietet die Möglichkeit, bei bestimmten Ereignissen eine vordefinierte Aktion (Skript) auszuführen. Dazu pingt der Router ein Ziel an und löst je nach Ergebnis eine Aktion aus. Die Intervalle zwischen den Pings, sowie die Schwelle zum Auslösen des Skripts können genau festgelegt werden.

Kommando	Beschreibung	
Activate process-Monitoring	aktiviert/deaktiviert die Selbstüberwachung des Event-Handlers	
Interval for process- Monitoring	Zeitinterfall in Sekunden in dem die Überprüfung durchgeführt wird	
Action to perform on missing process	Aktion die bei einem fehlenden Prozess ausgeführt werden soll	
Activate Event-Handler	aktiviert/deaktiviert den Event-Handler	

Hinweis

> Ein Script kann erst erstellt werden, wenn der Event mit Create erstellt wurde.



### 4.3.1.1 Health Checker

Kommando	Beschreibung		
Health Check Target	zu überprüfendes Ziel		
Health Check Port	zu überprüfender Port		
Health Check Interval	Intervall zwischen den einzelnen Pings in Sekunden		
Health Check Interval if one request failed	Intervall zwischen den einzelnen Pings, wenn ein Ping fehlschlägt		
Health Check Timeout	Timeout für den Health Check Ping (Default: 60 Sekunden)		
Maximum Failed Requests	maximale Anzahl der fehlgeschlagenen Pings bevor Befehl ausgeführt wird (Default: 1)		
Action on success	Aktion die bei Erfolg ausgeführt werden soll		
Action on failure	Aktion die bei einem Problem ausgeführt werden soll		

### 4.3.1.2 ICPM Checker

Kommando	Beschreibung		
ICPM Check Target	zu überprüfendes Ziel		
ICPM Check Interval	Intervall zwischen den einzelnen Pings in Sekunden		
ICPM Check Interval if one request failed	Intervall zwischen den einzelnen Pings wenn ein Ping fehlschlägt		
ICPM Check Timeout	Timeout für den ICMP Check Ping (Default: 5 Sekunden)		
ICMP Check packet-size	ICMP Check Paketgröße in Bytes (Default: 4 Bytes)		
Maximum Failed Requests	maximale Anzahl der fehlgeschlagenen Pings bevor Befehl ausgeführt wird (Default: 3)		
ICPM Check Interface	Dropdown-Menü zur Auswahl des zu prüfenden Interfaces		
Action on success	Aktion die bei Erfolg ausgeführt werden soll		
Action on failure	Aktion die bei einem Problem ausgeführt werden soll		

### 4.3.1.3 Beispielscript

Bei Erreichbarkeit des Ziels, wird die DNAT Regel der Firewall gelöscht, Anfragen gehen weiterhin an die IP 192.168.100.51 mit dem Port 23966.

```
#OK script
#!/bin/sh
export
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin:/o
pt/TDT/bin
logger "deleting Firewall-Rule for DNAT..."
iptables -D OUTPUT -t nat -d 192.168.100.51 -dport 23966 -j DNAT --
to-destination 192.168.100.102:23966
logger DONE
```



Ist das Ziel nicht erreichbar, wird eine DNAT Regel hinzugefügt, welche alle Anfragen an die IP 192.168.100.51 und den Port 23966 auf die IP 192.168.100.102 und den Port 23966 umleitet.

```
#Bad script
#!/bin/sh
export
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin:/o
pt/TDT/bin
logger "adding Firewall-Rule for DNAT..."
iptables -A OUTPUT -t nat -d 192.168.100.51 -dport 23966 -j DNAT --
to-destination 192.168.100.102:23966
logger DONE
```

### 4.3.2 SMS-Handler

Der SMS-Handler erlaubt das absetzen von Steuerbefehlen per SMS. Dazu muss eine SIM Karte in einen der beiden SIM Karten Slots eingelegt werden.

#### Note

- Wenn eine Datenverbindung besteht, wird die momentan aktive SIM Karte f
  ür den SMS-Handler verwendet.
- Wird keine Datenverbindung aufgebaut, wird standardmäßig der interne SIM Kartenslot (SIM2) verwendet. Dies kann aber geändert werden, siehe <u>5.21 WWAN</u>.
- > Ohne Datenverbindung kann die SIM Karte nur ohne PIN initialisiert werden

Um den Router per SMS steuern zu können müssen Telefonnummern definiert werden von denen aus das Gerät gesteuert werden darf. SMS von anderen Telefonnummern werden nicht bachtet.

Kommando	Beschreibung	
Accept SMS from phone- numbers	In diesem Feld werden die erlaubten Telefonnummern mit Country Code aber ohne führende Nullen angegeben; mehrere Nummern werden durch Komma getrennt	
	Beispiel ➤ 4917xxxxxx,4916xxxxxxx	
SMS command-separator	Zum Senden mehrerer Befehle muss ein Steuerzeichen zum trennen verwendet werden, welches hier definiert wird (Default: CR,LF)	
send SMS reply	Mit diesem Parameter wird definiert ob eine Antwort/Bestätigung per SMS zurückgesendet wird	
	<ul> <li>Hinweis</li> <li>➢ Sollen Statusabfragen per SMS erfolgen, muss hier <i>Yes</i> eingestellt werden</li> </ul>	
Activate SMS-Handler	Aktiviert/deaktiviert den SMS-Handler Dienst	

Es werden alle Konfigurationsbefehle der CLI unterstützt (siehe <u>0 Hinweis</u>



<u>Bitte</u> senden Sie die erzeugte Datei bei Supportanfragen mithilfe des Kontaktformulares oder via Mail an support@tdt.de mit ein.

CLI Befehlsreferenz), ausgenommen sind hier Statusabfragen.

Beispiel1	
General prompt <prompt< th=""><th>&gt;</th></prompt<>	>
Beispiel2	

### 4.3.2.1 Unterstützte Statusbefehle

#### Hinweis

Es werden nicht alle Status-Befehle unterstützt. In dieser Tabelle finden Sie die Statusbefehle die per SMS gesendet werden können.

Kommando	Beschreibung		
modemstat	listet die Statusangaben des integrierten GPRS-Moduls auf		
modem_signal	Anzeige der Signalstärke		
modem_reg	Ausgabe des Registrierungsstatus		
modem_net	zeigt das Netzt mit dem der Router verbunden ist (z.B. T-D1)		
modem_lac	Der Location Area Code (Aufenthaltsbereichskennzahl) wird angezeigt		
modem_cell	zeigt die aktuelle ID der Funkzelle an		
get_ip	gibt die IP der aktiven Mobile Verbindung zurück		
ppp_disc <interface></interface>	trennt eine aktive PPP-Verbindung		
connection_deact	Deactiviert einen Connection-Entry des Connection-Managers		
pppstat <interface></interface>	zeigt den Status einer PPP-Verbindung		
ifconfig	gibt den Status der Netzwerkschnittstellen aus		
sastat	gibt den IPSec-SA-Status aus		
uptime	zeigt die Laufzeit des Routers aus		
id	zeigt die aktuelle Firmware-Version und die installierten Pakete an		
arp	zeigt/löscht ARP-Einträge		
ping	Sendet einen Ping Host mit angegeben Optionen (hierbei werden 5 Pingpakete gesendet)		
traceroute	Ermittelt den zurückgelegten Weg zu einem Host (Wartezeit 10 sec)		



Kommando	Beschreibung	
delete_sa <sa-name></sa-name>	Löscht die angegebene IPSec-SA	
date	gibt Systemzeit und -datum aus	
cpu	gibt die Prozessor- und Arbeitsspeicherauslastung aus	
write	speichert die aktuelle Konfiguration auf das Flash	
reboot	führt einen Neustartet des Systems durch	

# 4.4 Firmware Update

Auf dieser Seite befindet sich das Firmware Update, hiermit kann die Firmware des Gerätes aktualisiert werden. Die Beschreibung dazu finden Sie unter Kapitel <u>10 Firmware Update</u>.

# 4.5 LED Assignment (nur C-Serie)

In diesem Menü kann die Konfiguration der LED's an der Gerätevorderseite eingesehen und frei konfiguriert werden. Hierzu können Sie eine Belegung wie folgt wählen.

#### Hinweis

> **n** wird durch die Interface/Modem Nummer ersetzt

### 4.5.1 Ethernet

Wert	Status	Beschreibung
ETHn_UP_DOWN	aus	ETH <b>n</b> Link down
	an	ETH <b>n</b> Link up
ETHn_DATA	aus	Kein Datentransfer an ETH <b>n</b>
	an	Datentransfer an ETH <b>n</b> (RX + TX)
ETHn_UP_DOWN_DATA	aus	ETH <b>n</b> Link down
	an	ETH <b>n</b> Link up
	blinken	Datentransfer an ETH <b>n</b> (RX + TX)

### 4.5.2 WLAN

Wert	Status	Beschreibung
WLANn_ON_OFF	aus	WLAN <b>n</b> inaktiv
	an	WLAN <b>n</b> aktiv
WLANn_CONNECT	aus	Keine WLAN Clients verbunden
	an	Ein oder mehr WLAN Clients verbunden
WLANn_ON_OFF_CONNECT	aus	WLAN <b>n</b> inaktiv
	an	WLAN <b>n</b> aktiv



 Wert
 Status
 Beschreibung

 blinken
 Ein oder mehr WLAN Clients verbunden

### 4.5.3 PPP und WWAN Schnittstellen

Wert	Status	Beschreibung
PPPn_UP_DOWN	aus	PPP <b>n</b> Link down
	an	PPP <b>n</b> Link up
PPPn_DATA	aus	Kein Datentransfer an PPP <b>n</b>
	an	Datentransfer an PPP <b>n</b> (RX + TX)
PPPn_UP_DOWN_DATA	aus	PPP <b>n</b> Link down
	an	PPP <b>n</b> Link up
	blinken	Datentransfer an PPP <b>n</b> (RX + TX)
WWANn_UP_DOWN	aus	WWAN <b>n</b> Link down
	an	WWAN <b>n</b> Link up
WWANn_DATA	aus	Kein Datentransfer an WWAN <b>n</b>
	an	Datentransfer an WWAN <b>n</b> (RX + TX)
WWANn_UP_DOWN_DATA	aus	WWAN <b>n</b> Link down
	an	WWAN <b>n</b> Link up
	blinken	Datentransfer an WWAN <b>n</b> (RX + TX)

### 4.5.4 GSM Options

Wert	Status	Beschreibung	
GSMn_CONNECT_STATUS	aus	Keine Verbindung	
	langsam blinken	2G Signal (GPRS oder EDGE)	
	schnell blinken	3G Signal (UMTS/WCDMA oder HSPA)	
	an	4G Signal (LTE)	
GSMn_REG_STATUS	aus	Nicht registriert	
	an	Registriert	
GSMn_GPRS_REG_ROAM	aus	Nicht registriert	
	an	Registriert, Home Network	
	blinken	Registriert, Roaming Network	
GSMn_SIGNAL	aus	Kein Empfang (0%)	
Wenn nur eine LED	langsam blinken	1 - 25 %	
	mittel blinken	26 - 50 %	
	schnell blinken	51 - 75 %	
	sehr schnell blinken	76 - 99 %	



Wert	Status	Beschreibung		
	an	Vollausschlag (100%)		
GSMn_SIGNAL	an/off	Signalqualität abhängig der Anzahl der konfigurierten LEDs		
> 2 oder mehr LEDs		( <b>m</b> == Signal LED Nummer)		

### 4.5.5 Connection Manager

Wert	Status	Beschreibung	
CM_n_CONNECTED (NAME)	aus	Connection-Managers Eintrag <b>n</b> nicht verbunden	
	an	Eintrag <b>n</b> verbunden	
	blinken	Eintrag <b>n</b> in der Initialisierungsphase	

### 4.5.6 IPSec Tunnel

Wert	Status	Beschreibung	
IPSEC_name_CONNECTED	aus	IPSec Verbindung name nicht aufgebaut	
	an	IPSec Verbindung <i>name</i> aufgebaut	

### 4.5.7 Zertifikat

Wert	Status	Beschreibung	
CERT_name_STATUS	aus	Zertifikat name nicht vorhanden/defekt	
	an	Zertifikat <b>name</b> vorhanden und gültig	
	blinken	Zertifikat <b>name</b> vorhanden aber ungültig	

### 4.5.8 SIM Card

Wert	Status	Beschreibung	
ACTIVE_SIM_CARD	aus	Keine SIM in Verwendung	
	an	SIM1 wird verwendet	
	blinken	SIM2 wird verwendet	

# 4.5.1 Blinkfrequenzen

Status	Frequenz
langsam blinken:	2000 ms
mittel blinken:	500 ms



Status	Frequenz
schnell blinken:	100 ms
sehr schnell blinken:	30 ms

# 4.6 Push Button Settings

Mit Hilfe des Reset-Buttons können bei der C-Serie verschiedene Funktionen, wie zum Beispiel ein Providerwechsel oder das Zurücksetzen auf den Auslieferungszustand des Routers ausführt werden.

Abhängig von der Zeit, die der Reset-Button gedrückt wird, führt dieser verschiedene Funktionen aus.

Beim Drücken des Reset-Buttons leuchten nacheinander die LED's **Power**, **L1** und **L2** auf. Je nach Kombination der LED's führt das Loslassen den Buttons verschiedene Funktionen aus.

In den Werkseinstellungen sind folgende Funktionen definiert:

Aktion	aktive LED	Zeit	Funktion	
1st action	Power	0 - 3 Sekunden	Reboot des C1500.	
2nd action	Power, L1	4 - 14 Sekunden	Der C1500 schaltet ab.	
3rd action	Power, L1, L2	≥ 15 Sekunden	Wiederherstellung des Auslieferungszustan (Factory Reset) und Reboot des Routers.	

Die Aktionen **1st action** sowie **2nd action** können unter »Push Button Assignments« individuell konfiguriert werden.

### 4.6.1 Push Button Actions

Als erstes muss eine entsprechende Aktion erstellt werden. Diese kann unter **System > Push Button Settings > Push Button Actions** erstellt werden.

Parameter	Beschreibung		
Description	Name, Kurzbeschreibung der zu definierenden Aktion.		
Associated action	<ul> <li>Linux-Kommando oder aufzurufendes Skript.</li> <li>Hinweis</li> <li>Der Befehl sollte in doppelten Hochkommata definiert werden.</li> </ul>		

### 4.6.2 Push Button Assignments

Über das Modul »Push Button Assignments« können den Aktionen **1st action** sowie **2nd action** die unter Push Button Actions definierten Aktionen zugewiesen werden.

Die **3rd** action ist nicht konfigurierbar und löst somit immer einen Factory Reset aus.



#### **ACHTUNG!**

> Die Änderungen werden erst nach dem nächsten Router-Neustart aktiv!

# 4.7 Scheduled Cron Jobs

Im Scheduled Cron Jobs Menü findet man die Zusammenstellung der Cronjobs. Es werden die Cronjobs für jeden Benutzer, sowie dessen Ausführungsstatus aufgelistet.

### 4.7.1 Create a new scheduled cron job

Über den Link **Create a new scheduled cron job** öffnet sich ein umfangreiches Formular, über das man Auftragdetails sowie die zeitliche Steuerung eines neuen Cronjobs eintragen kann.

#### Hinweis

Wenn Sie einen Dienst per Cronjob aktivieren (deaktivieren), vergessen Sie anschließend nicht einen Cronjob zu erstellen, welcher den Dienst wieder deaktiviert (aktiviert).

Kommando	Beschreibung		
Execute cron job as	Benutzer, unter dem der Cronjob ausgeführt werden soll.		
Active	Cronjob ist aktiviert/deaktiviert		
Command	Auszuführender Unix-Befehl. Für unser Beispiel: /etc/sysconfig/network-devices/ifup wlan0		
Input to command	Wurde der Befehl erfolgreich gestartet, werden die hier eingetragenen Befehle zur Laufzeit diesem übergeben.		
When to execute	Simple schedule: Der Auftrag kann zu festgelegten Zeitpunkten ausgeführt werden. Mögliche Werte: Hourly, Daily (at midnight), Weekly (on Sunday), Monthly (on the 1st), Yearly (on 1st Jan), When system boots. Times and dates selected below: Der Auftrag wird zu den ausgewählten Zeitpunkten ausgeführt.		
Minutes, Hours, Days, Months, Weekdays	All: der Cronjob wird zu allen aufgelisteten Punkten ausgeführt Selected: der Cronjob wird nur zu den ausgewählten Punkten ausgeführt.		

Am folgenden Beispiel wird mit Hilfe der **Scheduled Cron Jobs** das WiFi-Interface immer Montag bis Freitag um 07:00 Uhr aktiviert.



#### **Create Cron Job**

Job Details					
Execute cron job as	root	Active?	Yes 💿 No		
Command	/etc/sysconfig/network-de	evices/ifup wlan0			
Input to command					
When to execute					
	lauritu –	Times and dates as	lasted below		
Simple schedule H	iouny 👻 🦉	Hours	Dave	Months	Weekdays
minutes		Hours	Days	Months	weekdays
<ul> <li>All</li> <li>Selected</li> </ul>		<ul> <li>All</li> <li>Selected</li> </ul>			
	36 ^ 48 ^			January ^	Sunday ^
2 14 26	37 49 38 50	2 14	3 15 27	March	Tuesday
3 15 27 3	39 51	3 15	4 16 28	April	Wednesday
5 17 29	41 53	5 17	6 18 30	June	Friday
6 18 30 4	42 54	6 18	7 19 31 -	July	Saturday -
8 20 32 4	44 56	8 20	9 21	September	
9 21 33 4	45 57	9 21	10 22	October	
10 22 34 1 11 - 23 - 35 - 4	40 47 · 59 ·	11 - 23 -	12 - 24 -	December -	
Note: Ctrl-click (or comm	nand-click on the Mac)	to select and de-sel	ect minutes, hours, days and	months.	
Create					

🖕 Return to cron list

Abbildung 19: Beispielkonfiguration: WLAN starten

### 4.7.2 Create a new environment variable

Hier lassen sich Umgebungsvariablen für Cron Jobs definieren.

### 4.7.3 Control user access to cron jobs

Mittels der Zugriffskontrolle kann man User festlegen die Cron Jobs erstellen und starten dürfen. Dabei kann man die Zugriffskontrolle auf drei verschiedene Arten konfigurieren:

Kommando	Beschreibung
Allow all users	erlaubt allen Benutzern den Zugriff auf die Cron Jobs
Allow only listed users	nur die ausgewählten User dürfen Cron Jobs ausführen
Deny only listed users	den definierten Benutzern wird der Zugriff verweigert

# 4.8 System Time

In diesem Menü lassen sich System und Hardware Uhr stellen, die Zeitzone setzen und einen Network Time Protokoll Server (NTP Server) zur Zeitsynchronisation einrichten.

### 4.9 Time Synchronisation

Im NTP - Time Synchronisation Menü haben Sie die Möglichkeit einen oder mehrere Network Time Protokoll Server anzugeben. Sie können z.B. den NTP Server der Physikalisch-Technische Bundesanstalt (ptbtime1.ptb.de) als Server benutzen. Bitte beachten Sie dass die Eingabe von Domainnamen erst funktioniert, wenn der DNS Dienst konfiguriert und gestartet ist.



Bei allen C-Routern mit GPS kann die Zeit auch über den integrierten GPS-Receiver synchronisiert werden.

Dies funktioniert jedoch nur, wenn die am Router gültige Zeit nicht mehr als 4 Stunden abweicht. Als Server-Adresse muss dazu die pseudo IP-Adresse **127.127.20.0** angeben werden.

# 4.10 Webmin Configuration

In diesem Menü können Sie verschiedene Einstellungen wie IP-Adressen Zugangskontrolle, Sprache, usw. festlegen.

### 4.10.1 IP Access Control

Im IP Access Control Menü haben Sie die Möglichkeit den Zugriff auf Webmin zu beschränken.

Kommando	Beschreibung
Allow from all addresses (Default)	Erlaubt allen IP Adressen den Zugriff auf das Webmin Interface
Only allow from listed addresses	Erlaubt nur den im nebenstehenden Fenster gelisteten IP Adressen den Zugriff auf das Webmin Interface
Deny from listed addresses	Erlaubt allen IP Adressen den Zugriff auf das Webmin Interface, <b>außer</b> den im nebenstehenden Fenster gelisteten IP Adressen
Resolve hostnames on every request	Löst einen eingegebenen Hostnamen bei jedem Zugriff erneut auf. Dies ist z.B. erforderlich wenn die Gegenstelle nur einen dynamischen DNS Namen hat, und sich dadurch die IP Adresse ändern kann

### 4.10.2 Port and Address

Hier können Sie die IP Adresse und die Portnummer eingeben, auf die das Webmin Interface reagieren soll.

Kommando	Beschreibung
Listen on IP address (Default)	Sofern der Router über mehrere IP Adressen verfügt, können Sie eine oder mehrere IP Adressen eingeben, die das Webmin Interface überwachen soll
Listen on port	Tragen Sie hier die Portnummer ein, die das Webmin Interface überwachen soll. Per Default ist die Portnummer 10000 eingetragen
Listen for broadcasts on UDP port	Tragen Sie hier die UDP Broadcast Portnummer ein, die das Webmin Interface überwachen soll. Per Default ist die Portnummer 10000 eingetragen

### 4.10.3 Logging

Webmin kann so konfiguriert werden, dass er eine Protokolldatei für Seitenanfragen im Standard-CLF-Protokolldateiformat schreibt. Wenn die Protokollierung aktiviert ist, können Sie wählen, ob IP-Adressen oder Host-Namen aufgezeichnet werden sollen und wie oft die Protokolldatei gelöscht wird. Wenn die Protokollierung aktiviert ist, schreibt Webmin das Protokoll in */var/webmin/miniserv.log*.



Bei aktiver Protokollierung kann Webmin auch ein detailliertes Protokoll in der Datei **/var/webmin/webmin.log** speichern. Dieses Protokoll kann mit der Webmin-Ereignisanzeige betrachtet und analysiert werden, um jede Aktivität aller Webmin-Benutzer zu beobachten.

Kommando	Beschreibung
Disable logging	deaktiviert die Log-Funktion
Enable logging (Default)	aktiviert die Log-Funktion
Log resolved hostnames	Webmin versucht die IP-Adresse in den Host Namen aufzulösen
Clear logfiles every	Gibt die Zeit in Stunden an, nachdem Webmin die Protokolldatei löscht
Log actions by all users (Default)	Alle User werden mitgeloggt
Only log actions by	Nur die angegebenen User werden mitgeloggt
Log actions in all modules (Default)	Alle Module werden mitgeloggt
Only log actions in	Nur die angegebenen Module werden mitgeloggt
Log changes made to files by each action	Dateiänderungen jedes Ereignisses werden protokolliert

### 4.10.4 Language

In diesem Menu können sie die Sprache des Webmin Interface ändern. Die Default Sprache ist Englisch.

### 4.10.5 Authentication

Hier können Sie Authentifizierung und Passwort-Timeouts einstellen. Passwort-Timeouts können den Webmin-Server vor sogenannten Brute-Force-Attacken schützen, indem eine, sich fortlaufend verlängernde Verzögerung, nach einem fehlgeschlagenen Anmeldungsversuch eines Benutzers stattfindet. Bei aktiver Authentifizierung werden alle Sitzungen aller Benutzer von Webmin aufgezeichnet, so dass inaktive Benutzer automatisch abgemeldet werden können.

#### Hinweis

Das Aktivieren oder Deaktivieren der Authentifizierung kann dazu führen, dass sich alle Benutzer neu anmelden müssen.

Kommando	Beschreibung
Disable password timeouts	Es können beliebig viele falsche Passwörter eingegeben werden, ohne dass eine Sperre erfolgt
Enable password timeouts (Default)	Die Sperre des Webmin Interface nach einer bestimmten Anzahl von inkorrekten Login Versuchen ist aktiviert
Block hosts with more than <i>n1</i> failed logins for <i>n2</i> seconds. (Default: n1=5; n2=60)	Legt maximale Anzahl falscher Login Versuche ( <b>n1</b> ) fest. Bei Überschreitung dieser Variable erlaubt das Webmin Interface kein Login für die in <b>n2</b> angegebene Zeit (Sekunden)
Log blocked hosts, logins and authentication failures to syslog (Default)	Hier können Sie festlegen ob blockierte Rechner, Anmelde- und Authentifizierungsfehler im syslog protokolliert werden sollen


Kommando	Beschreibung			
Disable session authentication	Das Webmin Interface benötigt keine Authentifizierung			
Enable session authentication (Default)	Das Webmin Interface benötigt eine Authentifizierung mit Benutzername und Passwort			
Auto-logout after <i>n</i> 3 minutes of inactivity (Default=7)	Nach der im Wert n3 angegebenen Zeit in der keinerlei Aktivitäten im Webmin unternommen wurden, beendet Webmin automatisch die Session			
Offer to remember login permanently?	Hier können Sie angeben ob das Webmin Interface einen Cookie auf einem PC hinterlegen soll, um die Authentifizierung zu automatisieren			
Show hostname on login screen? (Default)	Zeigt den Hostnamen des Routers im Webmin Interface an			
No pre-login page (Default)	Es wird keine spezielle Seite oder Datei vor dem Login angezeigt.			
Show pre-login file	Es wird eine spezielle Seite oder Datei auf dem Router vor dem Login angezeigt, die Sie im nachfolgenden Feld angeben können.			

## 4.11 Webmin Users

Das Webinterface verfügt über eine leistungsfähige und flexible Benutzerverwaltung.

Über das Menü Webmin Users öffnet sich die Webmin eigene Benutzerverwaltung. Sie führt bereits eingerichtete Anwender auf. Außerdem erlaubt sie das Hinzufügen neuer Anwender und das Einstellen der Berechtigung auf den Modulzugriff.

Die Webmin-Oberfläche kann für die jeweilige Verbindung individuell angepasst werden (z.B. für GPRS-Verbindungen). Wechseln Sie dazu das Theme von Webmin unter dem Menüpunkt System > Webmin Users > <USER> > Personal Theme. Mit dem Theme Simple Webmin Theme erreichen Sie die schnellste Übertragung.

Um das Passwort zu ändern wird unter **System > Webmin Users > <USER>** der Parameter **Password** im Dropdown auf **Set to ..** und im nachfolgenden Textfeld das neue Passwort eingetragen und mit **Save** gespeichert.

#### Hinweis

Hiermit wird **nicht** der Kommandozeilenbenutzer root geändert. Dieses Passwort wird über die Kommandozeile geändert. (siehe Kapitel <u>14.1.1 Passwort ändern</u>)



# 5 Netzwerkkonfiguration

Im **Networking** Menü können sie alle netzwerkspezifischen Einstellungen des Routers vornehmen. Die möglichen Einstellungen variieren je nach Ausstattung des Routers.

## 5.1 BIND DNS Server (nur M3000, G5000)

BIND (Berkeley Internet Name Domain) ist ein Open Source DNS Server. Dieser Dienst ist nur bei Geräten der M und G Serie integriert.

Damit das Gerät für Clients als DNS Server agieren kann, muss der Dienst konfiguriert und gestartet sein.

Wird hier The primary configuration file for BIND /etc/named/named.conf does not exist, or is not valid. Create it? angezeigt ist der DNS Server nicht aufgesetzt.

Zum Erstellen der Konfiguration wird einer der folgenden Punkte ausgewählt und über den Button **[Create Primary Configuration File and Start Nameserver]** erzeugt.

Kommando	Beschreibung			
Setup nameserver for internal non-internet use only	Hiermit wird ein Name Server erstellt, der nur für eine interne Nutzung ausgelegt ist. Es werden nur die Namen hinterlegter Einträge aufgelöst.			
Setup as an internet name server, and download root server information	Setzt einen DNS Server auf, der sowol lokal hinterlegte Namen als auch Internet Domains auflösen kann. Dazu wird eine »Root Zone« benötigt, die von rs.internic.net heruntergeladen wird			
	<ul><li>Hinweis</li><li>➢ Hierzu wird eine aktive Internetverbindung benötigt.</li></ul>			
Setup as an internet name server, but use Webmin's older root server information	Identisch zur vorhergehenden Beschreibung, allerdings wird hie keine bestehende Internetverbindung benötigt, da eine mit dem Router ausgelieferte »Root Zone« verwendet wird.			

Eine nähere Beschreibung ist der offiziellen BIND Seite https://www.isc.org/software/bind zu entnehmen.

## 5.2 Certificate Management

Das Certificate Management bietet die Möglichkeit Zertifikate zu verwaltet. Die vorhandenen Zertifikate werden im entsprechenden Bereich aufgeführt und können detailiert angezeigt werden. Zudem können Zertifikate hinzugefügt oder gelöscht werden.

Kommando	Beschreibung
CA Certificates	Zeigt alle vorhandenen »CA Zertifikate« (Certificate Authority) an
Host Certificates	Hier werden »Host Zertifikate« (Maschinenzertifikate) angezeigt, die auf dem Router hinterlegt sind
Host Keys	Listet auf dem Router vorhandene »Host Keys« auf
Revocation Lists	Die »Certificate Revocation List« ist eine Liste, die Informationen über die Unültigkeit von Zertifikaten enthält. Sie ermöglicht es, festzustellen, ob ein Zertifikat gesperrt/widerrufen wurde und warum



## 5.2.1 Import-PKCS#12

**PKCS** steht für **Public Key Cryptography Standards** und bezeichnet eine Reihe von kryptografischen Spezifikationen. Das PKCS#12 definiert ein Dateiformat, das dazu benutzt wird, private Schlüssel mit dem zugehörigen Zertifikat passwortgeschützt zu speichern. Die Import PKCS#12 Funktion des Routers ermöglicht es den öffentlichen und privaten Schlüssel und eventuell das CA Zertifikat aus der p12 Datei zu entpacken.

Kommando	Beschreibung		
Choose File To Upload	Wählt die PKCS#12 Datei aus. Die Datei muss sich bereits auf dem Router befinden.		
Passphrase for PKCS#12	Das Passwort für die PKCS#12 Datei.		
Host Key Name	Der Name unter dem der private Key auf dem Router gespeichert wird. Dieser muß zwingend auf . pem enden.		
Passphrase for Host Key	Das Passwort für den »private Key«.		
Verify Passphrase	Das Passwort für den »private Key« zur Überprüfung.		
CA Certificate Name	Der Name unter dem das root Zertifikat auf dem Router gespeichert wird. Dieser muß zwingend auf . pem enden.		
Host Certificate Name	Der Name unter dem das »public« Zertifikat auf dem Router gespeichert wird. Dieser muß zwingend auf . pem enden.		

## 5.3 Connection Management

Mit dem Connection Management werden vorhandene Verbindungen verwaltet.

Unter Static Connections werden Verbindungen einfach, ohne weitere Überprüfung gestartet.

Der **Connection-Manager** überwacht seine Verbindungen. Daher empfiehlt es sich immer mit dem Connection-Manager zu arbeiten. Zudem bietet der Connection-Manager auch die Möglichkeit Backup Szenarien zu realisieren.

## 5.3.1 Connection-Manager

Der Connection-Manager ermöglicht es, mehrere physikalische (ppp, eth, br, wlan, wwan) bzw. logische (IPSec) Verbindungen zu starten und zu überwachen.

Die Verbindungen sind anfangs alle gleichberechtigt. Mit Hilfe des »Inhibit Mode« lassen sich jedoch Abhängigkeiten definieren. Somit kann zum Beispiel, wenn bei einer dynamischen Prüfung ein Problem mit einer Verbindung festgestellt wird, ein zweiter Verbindungseintrag als Backup gestartet werden. Daduch erreicht man eine höhere Ausfallsicherheit, die gerade bei sensibeleren Anwendungen nötig ist.

## 5.3.1.1 Connection-Dial-Entry

Ein Connection-Dial-Entry stellt eine physikalische Verbindung dar und kann

- mit mehreren statischen und default Routen arbeiten.
- mehrere untergeordnete logische Verbindungen, wie eine IPSec-Verbindung, überwachen.
- in Abhängigkeit des Status von jedem beliebigen anderen Connection-Dial-Entry stehen.
- unterstützt Scripts für jede interne Statusänderung.



Beim Systemstart holt sich der Connection-Dial-Entry seine Konfiguration und geht in die Abarbeitungsschleife. Wenn ein »Power Up Delay« gesetzt ist wird bis zum Ablauf der eingetragenen Zeit gewartet.

In der Abarbeitungsschleife startet der Eintrag, in Abhängigkeit seines internen Status, dem Status der anderen Dial-Entries und der Logical-Entries seinen Dienst.

#### 5.3.1.1.1 Inhibit

Bei jedem Zyklus der Abarbeitungsschleife überprüft jeder Connection-Dial-Entry den Status der konfigurierten Inhibit-Einträge. Wenn der Status eines Eintrages gleich oder größer ist wie unter »Inhibit Mode« eingestellt, wird der laufende Connection-Dial-Entry getrennt.

Ist der »Inhibit-Mode« von Connection-Dial-Entry 1 auf »Active« gesetzt und soll durch Connection-Dial-Entry 2 unterdrückt werden, wird Eintrag 1 deaktiviert, wenn Eintrag 2 einen Status wie folgt hat:

- Active
- Initializing
- Connected
- Disconnecting

Wenn Eintrag 2 einen Status wie folgt aufweist wird Eintrag 1 erlaubt:

- Power Up Delay
- Disconnectet

#### 5.3.1.1.2 Interface- und Ping-Checker

Der Interface-Checker wird während der Initialisierung für alle Einträge gestartet. Dabei überprüft er automatisch jede Sekunde den Status des Interfaces. Wenn das Interface, aus welchem Grund auch immer nicht funktioniert, wird der entsprechende Connection-Dial-Entry deaktiviert.

Wenn der Ping-Checker eingerichtet ist, startet dieser während der Initialisierungsphase. Der Ping-Checker sendet ICMP-Anfragen in dem konfigurierten Intervall und überprüft ob eine Antwort empfangen wird. Wird während der unter »Maximum failed Requests« definierten Anzahl an Versuchen keine Antwort empfangen, wird der entsprechende Eintrag deaktiviert.

#### Hinweis

Ein Connection-Dial-Entry wird nicht auf den Status »disconnected« gesetzt solange noch ein Wählversuch aktiv ist. Er bleibt im Status »disconnecting« bis das Ende des »Redial-Delay« erreicht ist.

### 5.3.1.1.3 Verbindungsübersicht

Alle Einträge die im Connection-Manager angelegt wurden, werden hier mit ihnem aktuellen Status angezeigt. Zur besseren Übersicht werden die Verbindungen entsprechend farbig hinterlegt.

Grau = inactiv [Verbindungseintrag ist inaktiv], Blau = active [Power Up Delay, Verbindungsaufbau, Initialisierung], Grün = Connected [Verbindung aufgebaut], Rot = Disconnected [Verbindung getrennt, Inhibited durch anderen Verbindungseintrag]

Am Ende jeder Zeile findet sich ein **Reload** Link, der die Konfiguration des Eintrages neu einliest. Durch Drücken des Links wird die Verbindung getrennt, die Interface Parameter und Connection-Dial-Entry Konfiguration neu geladen und die Verbindung neu aufgebaut.



#### Hinweis

- > Wärend eines **Reload** wird die Verbindung getrennt.
- Ein **Reload** der Konfiguration liest alle Verbindungsparameter, inklusive Interface Einstellungen (z.B. PPP, WWAN) neu ein.
- Änderungen an den Interface Einstellungen (PPP, WWAN) und im Connection-Manager werden erst nach einem **Reload** aktiv.

Unter den konfigurierten Verbindungseinträgen sind die Buttons Add Connection zum hinzufügen neuer Einträge, **Refresh** zum aktualisieren der Verbindungsübersicht/des Status sowie der **Reload All** zum neu einlesen der Parameter aller Verbindungen.

Hinter den »Advanced Functions« sind Buttons zur globelen Steuerung des Connection-Managers verborgen.

Button	Beschreibung	
Deactivate Connaction- Manager	Dekativiert den Connection-Manager, der Connection-Manager Dienst wird beim Systemstart nicht gestartet. Hinweis ➤ Der Connection-Manager wird hierbei nicht gestoppt	
Activate Connaction- Manager	Aktiviert den Connection-Manager, der Connection-Manager wird beim Systemstart gestartet. Hinweis ➤ Der Connection-Manager wird hierbei nicht gestartet	
Stop Connaction-Manager	Stoppt den Connection-Manager Dienst, dabei werden auch alle eingetragenen Verbindungen beendet.	
Restart Connaction-Manager	Beendet den Connection-Manager Dienst, stoppt alle eingetragenen Verbindungen und startet den Connection- Manager mit allen Verbindungseinträgen neu.	

### 5.3.1.1.4 Add Connection (Connection-Dial-Entry Parameter)

In diesem Menü werden die Einstellungen für eine physikalische Verbindung festgelegt. Um die Konfiguration einfacher zu gestalten, wurde die Konfigurationsseite unterteilt. Standardmäßig werden dabei die »Advanced Connection Settings« nicht ausgeklappt dargestellt.

Kommando	Beschreibung
Connection Name	der zur Anzeige verwendete Name der Verbindung (z.B. »Main« oder »Backup«)
Use Interface	Auswahl der zu benutzenden Verbindung
SIM card	gibt die zu verwendende SIM Karte an (nur bei Verwendung einer WWAN Schnittstelle)
Enable	legt fest ob die Verbindung beim Start des Connection Manager aktiviert wird
Update DynDNS entry	Soll ein DynDNS Update durchgeführt werden, wenn die Verbindung aufgebaut ist wird dies hier mit Yes aktiviert.
Use IPSec-Interface	definiert die zu verwendende IPSec-Schnitstelle



## 5.3.1.1.4.1 Advanced Connection Settings

Kommando	Beschreibung		
Power Up Delay	wartet <b>n</b> Sekunden nach dem Systemstart mit dem Aufbau der Verbindung; mit dieser Option lässt sich eine Startreihenfolge der Einträge festlegen		
Maximum Negotiation Timeout	legt die maximale Wartezeit für den Aufbau einer Verbindung in Sekunden fest (default: 30 sec)		
Add these DNS-Serves	Hier angegel hinzugefügt, v	bene DNS Server (mit Komma getrennt) werden venn der Verbindungseintrag initialisiert wird.	
Dial Attempts	legt die Anz »disconnecte	ahl der Wählversuche fest bevor der Status auf d« geändert wird	
Redial delay	definiert wie Wählversuche	viele Sekunden das Gerät zwischen den einzelnen en wartet	
Synchronize Time	führt eine Z aufgebaut wu	eitsynchronisierung durch wenn die Verbindung rde	
NTP-Server	Zeitserver zu dem nach einem erfolgreichen Verbindungsaufbau synchronisiert wird.		
Update DNS Server	legt fest ob ein DNS Server Update durchgeführt werden soll wenn das Interface in Betrieb geht		
Debug Mode	definiert den Debug-Modus für diese Verbindung fest		
Reset			
Reset UMTS-Modem after this many failed connections	legt die Anzahl der Wählversuche fest bevor das UMTS-Modem zurückgesetzt wird		
Reboot after this many failed connections	nach <b>n</b> fehlgeschlagenen Verbindungsversuchen wird ein Router- Neustart durchgeführt		
	<ul> <li>Hinweis</li> <li>Zähler wird bei einer erfolgreichen Verbindung zurückgesetzt</li> </ul>		
Reboot after this many deactivated connections	nach <b>n</b> deaktivierten Verbindungsversuchen wird ein Router- Neustart durchgeführt		
	<ul> <li>Hinweis</li> <li>dieser Zähler wird erhöht, wenn eine bestehende Verbindung durch den Interface-Checker oder Ping- Checker deaktiviert wurde</li> </ul>		
Pre-Reboot Command	Kommando d	as vor dem Reboot durchgeführt werden soll	
Reboot Mode	legt die Art de	s Neustarts fest	
	Normal das Gerät wird geregelt heruntergefahren und danach neu gestartet		
	Forced	Startet das Gerät direkt neu, die laufenden Prozesse werden dabei nicht geregelt beendet	





Kommando	Beschreibung		
Connect time control			
Maximum Uptime	Zeit in Sekunden die eine Verbindung maximal bestehen soll		
	<ul> <li>Hinweis</li> <li>Die Verbindung wird unmittelbar in den Status »disconnected« versetzt, unabhängig von anderen laufenden Vorgängen</li> </ul>		
Enable Daily Disconnect	ermöglicht eine geregelte tägliche Unterbrechung der Verbindung		
Daily Stop Time	Zeit zu der die Verbindung getrennt werden soll		
Daily Start Time	Gibt die Zeit an zu der die Verbindung gestartet wird		
Add random minutes to Time	Wählt beim Start des Connection Managers einmalig einen zufälligen Wert innerhalb des angegebenden Bereiches (0- <i>n</i> ). Dieser wird zu <b>Daily Stop Time</b> und <b>Daily Start Time</b> addiert. Die Verwendung dieser Funktion empfiehlt sich für Außenstellen um bei größeren Netzen nicht alle Verbindungen zeitgleich neu aufzubauen, dadurch wird eine Entlastung der Zentralseite erzielt.		
Ping Health Checker			
Enable Ping-Checker	der Ping-Checher wird aktiviert/deaktiviert		
	<ul> <li>Hinweis</li> <li>Der Ping-Cecker überwacht die Verbindung aktiv</li> <li>Empfielt sich besonders für den mobilen Einsatz und hochverfügbare Anbindungen</li> </ul>		
Ping IP/Host	gibt die IP oder den Host an, der zum Test gepingt wird		
Ping-Interface	gibt die Schnittstelle an über die der Ping geschickt werden soll (notwendig für Ping-Recovery)		
Ping Gateway	legt das zu benutzende Gateway fest (notwendig für Ping-Recovery)		
Ping Interval	gibt das zu verwendende Ping Intervall an (Sekunden, z.B. 60)		
Ping Interval if one request failed	Intervall in das nach einem unbeantworteten Ping gewechselt wird (Sekunden, z.B. 2)		
Ping Size	Definiert die Größe des Ping-Paketes in Bytes. Der Standard 8-Byte ICMP Header wird hier hinzugerechnet. (z.B. 8 [+ 8 B ICMP- und 20 B IP-Header = 36 Bytes])		
Ping Timeout	legt fest wie lange auf eine Ping-Antwort gewartet wird (Sekunden, z.B. 4)		
Maximum failed Requests	maximale Anzahl der unbeantworteten Ping-Anfragen bevor der zugehörige Eintrag deaktiviert wird (default: 2)		
Perform Ping-Recovery	aktiviert/deaktiviert die Ping-Recovery		
	<ul> <li>Hinweis</li> <li>Mit Ping-Recovery wird bei der Initialisierung der Verbindung geprüft ob Daten übertragen werden</li> <li>im Fehlerfall wird die Verbindung getrennt</li> </ul>		
Ping Recovery Interval	Zeit in Sekunden bis ein weiterer Ping durchgeführt wird		
Ping Recovery Timeout	legt fest wie lange auf eine Ping-Antwort gewartet wird (Sekunden)		



Kommando Beschreibung **Ping Recovery Count** Anzahl der maximal erlaubten Ping Recovery-Anfragen die unbeantwortet bleiben dürfen bevor der zugehörige Eintrag deaktiviert wird Dependencies Go Out-of-Service dieser Verbindungseintrag soll (nicht) außer Betrieb genommen werden **Out-of-Service-Time** Zeit in Sekunden bis der Verbindungseintrag reaktiviert wird Inhibited by these Legt die Verbindungen fest, die die aktuelle unterdrücken dürfen, Connections wenn... Mode Active versucht wird diese Verbindung aufzubauen. die Verbindung steht, die Initialisierung, wie z.B. Initializing Route hinzufügen, noch nicht abgeschlossen ist. Connected die Verbindung steht und die Initialisierung abgeschlossen ist. 005 wenn die Verbindung »Out of Service« ist. Routing **Default-Routing** Interface das zu verwendende Interface (muss angegeben werden) Gateway Gateway für die Default Route Metric legt die Routingmetrik fest Static Routing Destination die zu verwendende Zieladresse (muss angegeben werden) Gateway Gateway für die statische Route Interface das zu verwendende Interface (muss angegeben werden) Metric legt die Routing-Metrik fest legt das Script fest das bei der jeweiligen Statusänderung State-Change-Scripts ausgeführt werden soll [Out-Of-Service, Active, Initialization, Connected, Disconnecting, Disconnected]

## 5.3.1.2 Logical Subordinated Connections

Kommando	Beschreibung				
Logical Subordinated Connections	Übersicht üb den Button	er die Add	untergeordneten Connection	logischen Ve kann ein n	erbindungen; über euer Connection-
	Logical-Entry	/ defini	ert werden		

Eine »Logical Subordinated Connection« stellt eine logische Verbindung (z.B. IPSec-Verbindung) dar und kann

- in Abhängigkeit des Status jedes beliebigen anderen Connection-Logical-Entry gestellt werden.
- seinen übergeordneten Connection-Dial-Entry deaktivieren.



Beim Systemstart holt sich der Logical Subordinated Connection Eintrag seine Konfiguration und geht in die Abarbeitungsschleife wenn der übergeordnete Connection-Dial-Entry erfolgreich aufgebaut wurde. Wenn ein »Power Up Delay« gesetzt ist wartet der Eintrag bis zum Ablauf der Zeit.

In der Abarbeitungsschleife startet der Eintrag, in Abhängigkeit seines internen Status und dem Status der anderen logischen Einträge seinen Dienst.

Ein logischer Eintrag ist die einzige Instanz innerhalb des Connection-Managers die im Blocking-Modus läuft. Was bedeutet, dass jeder Systembefehl das Modul für andere Aufgaben blockiert.

### 5.3.1.2.1 Inhibit

Bei jedem Zyklus der Abarbeitungsschleife überprüft jeder Connection-Logical-Entry den Status der konfigurierten Inhibit-Einträge. Wenn der Status eines Eintrages gleich oder größer ist wie unter "Inhibit Mode" eingestellt, wird der laufende Connection-Logical-Entry getrennt.

Wenn zum Beispiel der »Inhibit-Mode« von Logical\_Connection\_2 auf »Logical\_Connection\_1, Mode Active« gesetzt ist, wird die zweite logische Verbindung deaktiviert, wenn die erste logische Verbindung einen Status wie folgt hat:

- Active
- Connected
- Disconnecting

Wenn logische Verbindung 1 einen Status wie folgt aufweist wird logische Verbindung 2 erlaubt:

- Power Up Delay
- Disconnectet

### 5.3.1.2.2 Logical-Interface- und Ping-Checker

Der Logical-Interface-Checker wird während der Initialisierung für alle Einträge gestartet. Dabei überprüft er automatisch jede Sekunde den Status des Interfaces. Wenn das Interface, aus welchem Grund auch immer nicht funktioniert, wird der entsprechende Connection-Logical-Entry deaktiviert. Wenn es sich bei dem logischen Eintrag um eine IPSec-Verbindung handelt wird die aktuelle Phase 2-SA überprüft.

Wenn der Ping-Checker eingerichtet ist, startet dieser während der Initialisierungsphase. Der Ping-Checker sendet ICMP-Anfragen in dem konfigurierten Intervall und überprüft ob eine Antwort empfangen wird. Wird während der unter »Maximum failed Requests« definierten Anzahl an Versuchen keine Antwort empfangen, wird der entsprechende Eintrag deaktiviert.

#### Hinweis

Ein Connection-Dial-Entry der durch einen logischen Eintrag mit der Funktion »Deactivate superordinated Connection« deaktiviert wird wechselt unmittelbar in den Status »disconnected«, auch wenn noch Wählversuche offen sind.

### 5.3.1.2.3 Add Connection (Connection-Logical-Entry Parameter)

In diesem Menü werden die Einstellungen für eine logische Verbindung festgelegt. Die Optionen für eine logische Verbindung entsprechen weitestgehend denen der physikalischen (siehe <u>5.3.1.1.3</u> <u>Verbindungsübersicht</u>), deshalb werden hier nur die Abweichungen aufgeführt.



Kommando	Beschreibung
Use IPSec Connection	Auswahl der zu benutzenden IPSec-Verbindung
Deactivate superordinated Connection	legt fest ob die übergeordnete Verbindung deaktiviert werden soll
Change Power-Up-Delay of these Logical Connections if this Connection gets disconnected	ändert das Power Up Delay für die ausgewählte Verbindung auf <i>n</i> Sekunden, wenn die Verbindung getrennt wurde

## 5.3.2 Static Connections

Im Gegensatz zum Connection-Manager findet bei der Static Connection keine Überwachung oder die Verwendung einer Backup Verbindung statt. Es können nur statische Verbindungen eingetragen werden.

#### Hinweis

Die Static Connections empfehlen sich daher nur f
ür Dial-on-Demand und Dial-In Verbindungen.

## 5.4 DHCP Server

Über das DHCP Server Menü ist die Konfiguration eines DHCP-Servers möglich. DHCP-Server stellen Clients Netzinformationen bereit und verwalten diese zentral. Zu den Netzinformationen gehören unter anderem die IP-Adresse, Netzmaske, Router und DNS-Adressen, DNS-Namen usw.

Neben einer komplett dynamischen Konfiguration des Netzwerkes können bestimmten Stationen (über deren MAC-Adresse) auch feste IP-Adressen zugewiesen werden. Dies ist sinnvoll, wenn einige Stationen aufgrund der IP-Adressen authentifiziert werden sollen. Natürlich ist auch Mischbetrieb beider Versionen möglich.

Über die Übersichtsseite der DHCP-Serverkonfiguration kann man neue Subnetze, gemeinsam genutzte Netzwerke und Host bzw. Hostgruppen definieren. Außerdem ist das Editieren der Client-Stationen und der Netzwerkschnittstelle möglich. Über den Button **Start Server** startet man den DHCP-Server.

Kommando	Beschreibung
Subnet description	Hier können sie eine Beschreibung des Subnetzes eintragen.
Network address	Tragen sie hier die IP-Adresse Ihres Netzes ein.
Netmask	Tragen sie hier die Netzmaske Ihres Netzes ein.
Address ranges	Hier können sie angeben innerhalb welchen Bereiches sich die automatisch vergebenen IP-Adressen befinden sollen (1-254)
Dynamic BOOTP?	Aktiviert das dynamische BOOTP (Bootstrap Protocol) welches eine Vorgängerversion von DHCP ist.
Shared network	Auswahl der Subnetze, die ein gemeinsames physikalisches Netzwerk verwenden.
Boot filename	Wenn sie BOOTP verwenden müssen sie hier den Namen des Boot-Image Files angeben.
Boot file server	Wenn sie BOOTP verwenden können sie hier angeben, ob der Router BOOTP anfragen direkt annehmen soll, oder ob diese an einen anderen Server weitergeleitet werden sollen.



Kommando	Beschreibung			
Lease length for BOOTP clients	Vergabelänge für BOOTP-Clients in Sekunden.			
Dynamic DNS enabled?	Ermöglicht Hostnamen an dynamische IP-Adressen zu vergeben.			
Dynamic DNS reverse domain	Zu der angegebenen IP-Adresse, wird mit Hilfe des Domain Name System (DNS) versucht, einen entsprechenden Domainnamen aufzulösen.			
Allow unknown clients?	Unbekannten Clients die Anwahl an den DHCP-Server erlauben oder keine IP-Adresse zuweisen.			
Hosts directly in this subnet	Gruppen die sich direkt im Subnetz befinden.			
Default lease time	Die Zeit in Minuten der Gültigkeit der zugewiesenen DHCP Konfiguration des Clients.			
Maximum lease time	Angabe der maximalen Gültigkeit der zugewiesenen DHCP Konfiguration			
Server name	Name des DHCP Servers.			
Lease end for BOOTP clients	Dieser Wert gibt eine Zeit an, an dem alle BOOTP Einträge gelöscht werden. Der Defaultwert ist "Never". Die Zeit muss im Format W YYYY/MM/DD HH:MM:SS (W=Wochentag 0=Sonntag bis 6=Samstag; YYYY=Jahr, MM=Monat; DD=Tag; HH=Stunden; MM=Minuten; SS=Sekunden) eingeben werden.			
Dynamic DNS domain name	Angabe des Domain-Namen der den Hosts angefügt wird z.B.: testhost.M3000			
Dynamic DNS hostname	Dieser Wert gibt an, ob der Hostname vom Client übernommen wird, oder ein fest eingestellter Hostnamen benutzt wird.			

## 5.5 DNS Server Update

DNS Server Update führt mittels »DynDNS« ein Update auf einem festgelegten DNS Server aus.

DynDNS auch DDNS (dynamischer Domain-Name-System-Eintrag) ist ein System, das in Echtzeit Domain-Name-Einträge aktualisieren kann. Damit ist es möglich, ein Gerät welches über eine dynamische IP-Adresse verfügt, immer unter dem gleichen DNS-Namen anzusprechen.

Kommando	Beschreibung	
DNS server IP address	Adresse des DNS Servers	
Zone	Domain für das Update (z.B. mycompany.com)	
Name	Name der aktualisiert werden soll (z.B. site1)	
Username	Benutzername der vom DynDNS Service Provider zugeteilt wurde	
Password	Passwort das vom DynDNS Service Provider zugeteilt wurde	
Confirm Password	Passwort wiederholung zur Bestätigung	
Time to live	gibt die Gültigkeit des Namenseintages in Sekunden an; nach dieser Zeit muß die Namensauflösung wiederholt werden	
Always delete previous records	legt fest, ob die zuvor gespeicherten IP Adressen gelöscht werden sollen	



## 5.6 DNSmasq

DNSmasq kommt bei Routern der C-Serie als DNS Relay zum Einsatz. Zudem stellt der Dienst vielfätige Möglichkeiten im Bereich DNS und DHCP zur Verfügung.

Auf der Menüseite können unter **/etc/dnsmasq.conf** alle relevanten Einstellungen direkt an der Konfigurationsdatei vorgenommen werden.

#### **Hinweis**

DNSmasq beantwortet in der ausgelieferten Konfiguration nur DNS Anfragen an lokalen Schnittstellen.

Änderungen an der Konfiguration werden mit dem Button Save Configuration gespeichert.

Ist der Dienst gestartet, lässt sich eine geänderte Konfiguration durch **Restart DNSmasq** übernehmen.

Zudem lässt sich DNSmasq

- Start DNSmasqstoppenStop DNSmasq
- neustarten
   **Restart DNSmasq**

Und definieren ob der DNSmasq Dienst beim Booten des Routers gestartet werden soll.

0	Aktivieren	Activate DNSmasq at boot time
0	Deaktivieren	Deactivate DNSmasq at boot time

Unter <u>http://thekelleys.org.uk/dnsmasq/docs/dnsmasq-man.html</u> befindet sich eine ausführliche Dokumentation zu DNSmasq.

## 5.7 Dynamic DNS Update

Unter diesem Menüpunkt kann die Konfiguration des Dynamic DNS Update Dienstes (<u>www.dyndns.com</u>) angepasst werden. Um diesen Dienst nutzen zu können, ist ein Konto bei www.dyndns.com erforderlich.

Kommando	Beschreibung	
System	Verwenden Sie folgende Einstellungen: <b>Dynamic DNS:</b> wenn der Router die IP-Adresse dynamisch zugewiesen bekommt. <b>Static DNS:</b> wenn der Router über eine statische IP-Adresse verfügt. <b>Custom DNS:</b> wenn Sie die Custom DNS – Option von <i>www.dyndns.com</i> nutzen.	
Hostname	DynDNS-Adresse, welche bereits bei <i>www.dyndns.com</i> eingerichtet sein muss	
Username	Benutzername für den DynDNS-Account	
Password	Passwort für den DynDNS-Account	
Enable Wildcards	Erlaubt es, weitere Subdomains vor der DynDNS-Adresse zu verwenden (z.B. <i>ftp.aussenstelle1.dyndns.com</i> )	



Kommando	Beschreibung	
Use SSL	No: es können keine SSL-Verbindung über diese DynDNS- Adresse zum Router aufgebaut werden. Yes: es können SSL-Verbindungen über diese DynDNS-Adresse zum Router aufgebaut werden	
Mail Exchange	A-Record eines Mailservers, welcher den Emailverkehr für die DynDNS-Adresse regelt (optional)	
Backup MX	Gibt an, ob das Gerät z.B. als Secondary-MX arbeiten soll	

## 5.8 IPSec VPN

Im IPSec VPN Menü können IPSec Verbindungen erstellt und verwaltet werden. Die IPSec Implementierung basiert auf dem Open Source Projekt strongSwan.

Auf der Menüseite können unter **/etc/ipsec.conf** alle relevanten Einstellungen direkt an der Konfigurationsdatei vorgenommen werden. Unter **/etc/ipsec.secrets** werden die Authentifizierungs-einstellungen – wie zum Beispiel PreSharedKeys oder Zertifikatinformationen – verwaltet. Eine ausführliche Dokumentation und Beispielkonfigurationen befinden sich unter <u>https://wiki.strongswan.org</u>.

Änderungen an der Konfiguration werden mit dem Button Save Configuration gespeichert.

Ist der IPSec Server gestartet, lässt sich mittels **Reload Configuration** die Konfiguration nach einer Änderung neu laden.

Zudem lässt sich hier der IPSec Server

0	starten	Start IPSec VPN
0	stoppen	Stop IPSec VPN
0	neustarten	Restart IPSec VPN

Und definieren ob der IPSec Dienst beim Booten des Routers gestartet werden soll.

0	Aktivieren	Activate IPSec VPN at boot time
0	Deaktivieren	Deactivate IPSec VPN at boot time

#### Hinweis

- Für Außenstellen empfiehlt es sich IPSec durch den Connection Manager dynamisch verwalten zu lassen.
- Dazu wird an eine bestehende Verbindung (Connection-Dial-Entry) eine logische Verbindung (Logical Subordinated Connection) angehängt.

## 5.8.1 Kommandozeilenbefehle (SSH)

Nachfolgend ist eine kleine Auswahl an Befehlen für strongSwan zu finden, mit welchen der Dienst gesteuert und Analysen durchgeführt werden können.



Kommando	Beschreibung	
ipsec start	Startet den IPSec Dienst und läd die Verbindungsparameter. Ist bei einem conn-Eintrag <b>auto=start</b> angegeben wird dieser Tunnel aufgebaut.	
ipsec stop	Stoppt den IPSec Dienst und alle Tunnel	
ipsec restart	Führt einen Restart des IPSec Dienstes durch. Dabei werden alle bestehenden Verbindungen getrennt und wenn bei einem <b>conn</b> - Eintrag nicht <b>auto=start</b> angegeben ist wird dieser nicht wieder gestartet.	
ipsec reload	Ist der IPSec Server gestartet, lässt sich hiermit die Konfiguration nach einer Änderung neu laden.	
ipsec up <connectionname></connectionname>	Initiirt den Verbindungsaufbau des angegebenen Tunnels.	
ipsec down <connectionname></connectionname>	Baut den angegebenen Tunnel ab.	
ipsec status <connectionname></connectionname>	Gibt den Tunnel-Status des angegebenen Tunnels, oder wenn keine Verbindung angegeben ist aller verbundenen Einträge aus.	
ipsec statusall <connectionname></connectionname>	Listet den Tunnel-Parameter und den Status des angegebenen Tunnels, oder wenn keine Verbindung angegeben ist aller Einträge auf.	
ipsec stroke loglevel ike 1	Setzt das Loglevel für die IKE Ebene höher, um zum Beispiel beim Einrichten einer Verbindung bessere Diagnosemöglichkeiten zu haben. Default ist <b>0</b> .	
ip route list table 220	Zeigt die Routingeinträge der strongSwan eigenen Routingtabelle an.	
ip xfrm	Das <b>xfrm</b> -Modul steuert den Paketfluss und kapselt die für einen IPSec-Tunnel bestimmten Pakete entsprechend.	
ip xfrm policy show	Dieser Befehl zeigt die aktiven/installierten Policies.	
ip xfrm state	Gibt den aktuellen <b>xfrm</b> -Status aus. (z.B. Protokoll, SPI)	
ip xfrm monitor	Startet ein Monitoring über die durch <b>xfrm</b> behandelten Pakete.	

## 5.9 L2TP

In diesem Menü wird L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) konfiguriert, ein VPN Protokoll zur Tunnelung von Daten der Sicherungsschicht (Schicht 2 des OSI Modells).

#### Hinweis

> Da L2TP von sich aus keine Verschlüsselung liefert wird eine Kapselung via IPsec empfolen.

Auf der Menüseite können unter **/etc/openl2tp.conf** alle relevanten Einstellungen direkt an der Konfigurationsdatei vorgenommen werden.

Änderungen an der Konfiguration werden mit dem Button Save Configuration gespeichert.

Ist der Dienst gestartet, lässt sich eine geänderte Konfiguration durch Restart L2TP übernehmen.



Zudem lässt sich openl2tp

0	starten	Start L2TP
0	stoppen	Stop L2TP
0	neustarten	Restart L2TP

Und definieren ob der openl2tp Dämon beim Booten des Routers gestartet werden soll.

0	Aktivieren	Activate L2TP at boot time
0	Deaktivieren	Deactivate L2TP at boot time

Eine weiterführende Dokumentation kann der Seite <u>http://www.openl2tp.org</u> entnommen werden.

## 5.10 Linux Firewall (IPtables)

Die Linux Firewall nimmt mittels der Firewall IPtables bestimmte Filterungen oder Reglementierungen im Datenverkehr vor. Der Paketfilter definiert Regeln, welche festlegen, ob einzelne oder zusammenhängende Pakete das Zugangsschutzsystem passieren dürfen oder abgeblockt werden. Eine solche Regel wäre zum Beispiel: verwerfe alle Pakete, die von der IP-Adresse 1.2.3.4 kommen.

Jedes Netzwerk Paket das zum Router gesendet, vom Router versendet oder weitergeleitet wird, durchläuft zuerst eine oder mehrere Ketten (Chains) von Verhaltensregeln (Rules) wie der Router mit dem Paket verfahren soll. Die einzelnen Regeln werden innerhalb des Ablaufes von oben nach unten abgearbeitet.

## 5.10.1 Tabellen (Tables)

Die IPtables-Architektur gruppiert die Regeln für die Verarbeitung von Netzwerk-Paketen gemäß ihrer Funktion in drei Tabellen.

## Packet filtering (filter)

Die Standard-Tabelle, die immer dann verwendet wird, wenn keine Tabelle explizit angegeben wird. Diese Tabelle besteht aus den Ketten INPUT, FORWARD und OUTPUT. Eventuell lassen sich in dieser Tabelle weitere benutzerdefinierte Chains unterbringen.

### Packet alteration (mangle)

In dieser Tabelle finden Sie die Ketten PREROUTING und OUTPUT und hier werden spezielle Änderungen an Paketen vorgenommen wie zum Beispiel die Änderung des ToS (Type of Service) oder der TTL (Time to life) Zeit des IP-Header.

#### Network address translation (nat)

Diese Tabelle ist für alle Arten von Adress-Umsetzungen oder Port-Forwarding verantwortlich und besteht aus den Ketten PREROUTING, OUTPUT und POSTROUTING. Die in dieser Tabelle befindlichen Ketten werden für jedes erste Paket einer neuen Verbindung aufgerufen und führen entsprechende Änderungen an den Port- oder IP-Nummern der Pakete durch.





Abbildung 20: Darstellung wie die Firewall abgearbeitet wird

## 5.10.2 Ketten (Chains)

Iptables hat fünf fest vorgegebene Ketten (built-in chains) im Kernel eingebaut, welche wie nachfolgend aufgeführt abgearbeitet werden:

## Packets before routing (PREROUTING)

Hier wird die Methode für Pakete eingestellt die unmittelbar vor der Routing-Entscheidung greift.

### Incoming packets (INPUT)

Hier kann die Methode für alle eingehenden Pakete eingestellt werden.

### Forwarded packets (FORWARD)

Hier kann die Methode für alle weiterzuleitenden Pakete eingestellt werden.

### **Outgoing packets (OUTPUT)**

Hier kann die Methode für alle ausgehenden Pakete eingestellt werden.

### Packets after routing (POSTROUTING)

Die Methode für alle lokalen und gerouteten Pakete wird hier eingetragen.



#### Hinweis

- > IPtables arbeitet immer von Oben nach Unten
- Regeln (z.B. Destination NAT) die in dem Bereich »Pakets before routing (PREROUTING)« angegeben sind, werden umgehend verarbeitet und laufen **nich** durch die Kette (Chain) »Incoming packets (INPUT)« oder eine der nachfolgenden

## 5.10.3 Ziele (Targets)

Jede Kette kann Regeln enthalten, welche dabei aus einer Filterspezifikation und einem Ziel (Target) bestehen. Das Ziel gibt letztendlich an, was mit einem Paket passiert. Ein Ziel kann eine benutzerdefinierte Kette, ein Standardziel oder ein erweitertes Ziel sein. Für die fest vorgegebenen Ketten kann man eine Default Policy definieren, die angewandt wird, wenn keine der Regeln greift. Eine Policy ist immer ein Standardziel, eine Übersicht über die Standardziele finden Sie in der Tabelle <u>Chain</u> and action details unter <u>Action to take</u>. Default ist **ACCEPT**.



Abbildung 21: Abarbeitung einer Kette mit Default Policy Drop beziehungsweise Accept

## 5.10.4 Das Linux Firewall Menü

Wenn Sie das Menü das erste Mal öffnen und die IPtables Firewall noch nicht aufgesetzt ist erscheint ein Formular, mit dem schnell Grundeinstellungen für die Firewall gesetzt werden können.

Sind diese Einstellungen einmal durchgeführt erscheint das IPtables Menü.



## 5.10.5 Erstellen einer neuen Regel

Mit einem Klick auf den Button Add Rule können Sie neue Regeln innerhalb einer Kette erstellen.

#### Hinweis

- > IPtables arbeitet immer von Oben nach Unten
- Wenn mehrere Regeln auf ein Paket zutreffen wird das Paket entsprechend der ersten Regel behandelt die auf das Paket zutrifft und läuft **nicht** weiter durch die Regel Kette (Chain)
- Wird zum Beispiel ein Paket durch die 2. Regel von oben erlaubt, würde aber durch die 3. Regel geblockt werden wird das Paket entsprechend der 2. Regel zugelassen

### 5.10.5.1 Chain and action details

Kommando	Beschreibung	
Part of chain	Anzeige innerhalb	welcher Ablaufkette die Regel erstellt wird
Rule comment	Beschreibung der	Regel
Action to take	Je nach ausgewäh werden:	nltem Ketten-Typ können folgende Ziele gewählt
	Do nothing:	es wird keine Aktion vorgenommen
	Accept:	das Paket wird akzeptiert und verarbeitet
	Drop:	das Paket wir ohne Rückantwort an den Sender verworfen
	Reject:	das Paket wird verworfen und der Sender, wie unter »Reject with ICMP type« definiert darüber informiert
	Userspace:	das Paket wird in die Warteschlange des Userprozesses gestellt
	Exit chain:	die Ablaufkette wird verlassen
	Log packet:	das Paket wird mit ausgewählten Informationen im Syslog aufgezeichnet und anschließend weiter durch die Kette geleitet
	Run chain:	die angegebene Ablaufkette wird ausgeführt
	Redirecet:	Paket weiterleiten an »Target ports for redirect«
	Destination NAT:	Paket weiterleiten an »IPs and ports for DNAT«
	Souce NAT:	Quell-Adresse wird durch »IPs and ports for SNAT« ersetzt
	Masquerade:	Paket Quell-Adresse wird durch die Adresse der ausgehenden Schnittstelle ersetzt

Die ausgewählte Aktion wird nur bei zutreffen **aller** unter **Condition details** definierten Parameter ausgeführt, ansonsten wird die Kette verlassen und mit der Abarbeitung der Nächsten begonnen.



## 5.10.5.2 Condition details

Kommando	Beschreibung		
Source address or network	<b>Ignored:</b> die Netzwerk Quell Adresse wird ignoriert <b>Equals:</b> die Netzwerk Quell Adresse muss dem folgenden Wert entsprechen <b>Does not equal:</b> die Netzwerk Quell Adresse muss ungleich dem folgenden Wert sein		
Destination address or network	<b>Ignored:</b> die Netzwerk Ziel Adresse wird ignoriert <b>Equals:</b> die Netzwerk Ziel Adresse muss dem folgenden Wert entsprechen <b>Does not equal:</b> die Netzwerk Ziel Adresse muss ungleich dem folgenden Wert sein		
Incoming interface	<b>Ignored:</b> die eingehende Netzwerkschnittstelle wird ignoriert <b>Equals:</b> die eingehende Netzwerkschnittstelle muss dem folgenden Wert entsprechen <b>Does not equal:</b> die eingehende Netzwerkschnittstelle muss ungleich dem folgenden Wert sein		
Outgoing interface	<b>Ignored:</b> die ausgehende Netzwerkschnittstelle wird ignoriert <b>Equals:</b> die ausgehende Netzwerkschnittstelle muss dem folgenden Wert entsprechen <b>Does not equal:</b> die ausgehende Netzwerkschnittstelle muss ungleich dem folgenden Wert sein		
Fragmentation	Ignored: Fragmente von IP Paketen werden ignoriert Is fragmented: Bei Fragmenten von IP-Paketen gibt es keine Möglichkeit deren Quell- oder Ziel-IP oder -Port zu bestimmen. Deswegen greifen andere Bedingungen nicht und es ist nur mit diesem Parameter möglich die Regel auszuführen. Is not fragmented: wenn die IP Pakete nicht fragmentiert sind, wird die Regel ausgeführt		
Network protocol	Ignored: das Protokoll wird ignoriert Equals: das Protokoll muss dem folgenden Wert entsprechen Does not equal: das Protokoll muss ungleich dem folgenden Wert sein		
Source TCP or UDP port	Ignored: der Quell Port wird ignoriert Equals: der Quell Port muss dem folgenden Wert oder Bereich entsprechen Does not equal: der Quell Port muss ungleich dem folgenden Wert oder Bereich sein		
Destination TCP or UDP port	<ul> <li>Ignored: der Ziel Port wird ignoriert</li> <li>Equals: der Ziel Port muss dem folgenden Wert oder Bereich entsprechen</li> <li>Does not equal: der Ziel Port muss ungleich dem folgenden Wert oder Bereich sein</li> </ul>		
Source and destination port(s)	Ignored: der Quell und Ziel Port wird ignoriert Equals: der Quell und Ziel Port müssen dem folgenden Wert oder Bereich entsprechen Does not equal: der Quell und Ziel Port müssen ungleich dem folgenden Wert oder Bereich sein		



Kommando	Beschreibung	
TCP flags set	<ul> <li>wenn das TCP Flag</li> <li>SYN: SYN (Synchronisation) gesetzt ist,</li> <li>ACK: ACK (acknowledgement) gesetzt ist,</li> <li>FIN: FIN (final) gesetzt ist,</li> <li>RST: RST (reset) gesetzt ist,</li> <li>URG: URG (urgent) gesetzt ist,</li> <li>PSH: PSH (push) gesetzt ist,</li> <li> wird die Regel angewandt</li> </ul>	
TCP option number is set	<b>Ignored:</b> die TCP »option number« wird ignoriert <b>Equals:</b> die TCP »option number« muss dem folgenden Wert entsprechen damit die Regel angewandt wird <b>Does not equal:</b> die TCP »option number« muss ungleich dem folgenden Wert sein, damit die Regel angewandt wird	
ICMP packet type	<b>Ignored:</b> das ICMP (Internet Control Messages Protocol) wird ignoriert <b>Equals:</b> das ICMP Protokoll muss dem folgenden Wert entsprechen damit die Regel angewandt wird <b>Does not equal:</b> das ICMP Protokoll muss ungleich dem folgenden Wert oder Bereich sein, damit die Regel angewandt wird	
Ethernet address	<b>Ignored:</b> die Ethernet Adresse (MAC) wird ignoriert <b>Equals:</b> die Ethernet Adresse (MAC) muss dem folgenden Wert entsprechen damit die Regel angewandt wird <b>Does not equal:</b> die Ethernet Adresse (MAC) muss ungleich dem folgenden Wert sein, damit die Regel angewandt wird	
Packet flow rate	<b>Ignored:</b> der Paketdurchsatz wird ignoriert <b>Below:</b> der Paketdurchsatz muss dem folgenden Wert unterschreiten, damit die Regel angewandt wird <b>Above:</b> der Paketdurchsatz muss größer dem folgenden Wert sein, damit die Regel angewandt wird	
Packet burst rate	<b>Ignored:</b> der kurzzeitige Paketspitzendurchsatz wird ignoriert <b>Below:</b> der Paketspitzendurchsatz kann kurzzeitig den folgenden Wert unterschreiten, ohne dass die »Packet flow rate«-Regel angewandt wird <b>Above:</b> der Paketspitzendurchsatz kann kurzzeitig den folgenden Wert überschreiten, ohne dass die »Packet flow rate«-Regel angewandt wird.	
Connection states	<b>Ignored:</b> der Verbindungsstatus wird ignoriert <b>Equals:</b> der Verbindungsstatus muss dem folgenden Wert(en) entsprechen, damit die Regel angewandt wird <b>Does not equal:</b> der Verbindungsstatus muss ungleich dem folgenden Wert(en) sein, damit die Regel angewandt wird	
Type of service	Ignored: der »Type of Service« Wert des IP Protokoll Headers wird ignoriert Equals: der »Type of Service« Wert des IP Protokoll Headers muss dem folgenden Wert entsprechen, damit die Regel angewandt wird Does not equal: der »Type of Service« Wert des IP Protokoll Headers muss ungleich dem folgenden Wert oder Bereich sein, damit die Regel angewandt wird	
Additional parameters	Für künftige Anwendung	



## 5.10.6 Beispiel: IP Forwarding einrichten

In dem Drop Down Menü hinter dem Button **Showing IPtable:** wählen Sie »Network adress translation (nat)« aus und bestätigen mit dem Button.

Unter dem Punkt »Pakets before routing (PREROUTING)« fügen Sie über den Button Add Rule einen neuen Eintrag hinzu.

Add Rule

Chain and action details							
Part of chain	Packets be	Packets before routing (PREROUTING)					
Rule comment	port forward	port forwarding to 192.168.0.1					
Action to take	○ Do nothing ○ Accept ○ Drop ○ Redirect						
	© Run d	chain					
Target ports for redirect	Defaul	t 🔘 Port rang	e	to			
IPs and ports for DNAT	O Defaul	t 🔍 IP range	192	.168.0.1	to	Port range 1234	to
The action selected above will or	nly be carrie	ed out if <b>all</b> the	e co	nditions bel	ow are met.		
Condition details							
Source address or network		<lgnored></lgnored>	•				
Destination address or netw	vork	<lgnored></lgnored>	•				
Incoming interface		Equals	•	eth1 🔹			
Outgoing interface		<lgnored></lgnored>	•	br0 🔻			
Fragmentation		Ignored (	) Is	s fragmente	d 🔘 Is not frag	mented	
Network protocol		Equals	•	TCP	•		
Source TCP or UDP port		<lgnored></lgnored>	•	Port(s)		O Port range	to
Destination TCP or UDP por	t	Equals	•	Port(s)	55000	O Port range	to
Source and destination por	t(s)	<lgnored></lgnored>	•				

Abbildung 22: Beispielkonfiguration - IP Forwarding

Um die Übersicht zu behalten könne Sie unter »Rule comment« eine Beschreibung für diesen Eintrag hinzufügen. Stellen Sie bei »Action to take« **Destination NAT** ein.

Die Ziel IP und den Ziel Port geben Sie unter »IPs and ports for DNAT« an. Soll nur eine IP oder ein Port weitergeleitet werden, so genügt die Angabe einmalig, es muss keine »range« definiert werden.

Nun erstellen Sie Bedingungen für die Portweiterleitung an die Zieladresse:

Setzen Sie unter »Incoming interface« die Bedingung **Equals** und im zweiten Drop Down Menü die Schnittstelle die das Original IP-Paket erhält (z.B. eth1).

Geben Sie bei »Network protocol« das gewünschte Protokoll (z.B. TCP) an.

Unter »Destination TCP or UDP Port« setzen Sie ebenfalls die Bedingung *Equals* und geben den Port an welcher umgesetzt werden soll. In dem Beispiel oben ist das der Port 55000.

Anschließend speichern Sie diese Regel mit dem Button **Create** und drücken Sie im Linux Firewall Menü auf **Apply Configuration**.

In diesem Beispiel werden alle TCP Pakete, die an der eth1 Schnittstelle mit dem Zielport 55000 ankommen an die Adresse 192.168.0.1 und den Port 1234 weitergeleitet.



## 5.11 Network Configuration

Hinter dem Menü Punkt Network Configuration findet man die Einstellungen für die einzelnen Netzwerkschnittstellen, Routing und Gateways, DNS-Client und Host Adressen.

Die Indexseite beinhaltet außerdem einen **Apply Configuration** Button, über den man die vorgenommenen Einstellungen zuweisen kann.

#### **Hinweis**

Trotz Übernahme der Einstellungen mit dem Apply Configuration Button ist ein Permanent Save unumgänglich, um die Einstellungen bei einem Neustart nicht zu verlieren.

### 5.11.1 Network Interfaces

Im Menü Punkt Network Interfaces können die physikalischen oder virtuellen Netzwerkschnittstellen konfiguriert und hinzugefügt werden.

#### Hinweis

Bei Änderungen an den Netzwerkschnittstellen kann es nötig sein sich mit der geänderten IP-Adresse erneut am Webinterface anzumelden.

Um eine neue Schnittstelle dauerhaft hinzuzufügen, klicken Sie bitte im Bereich Interfaces Activated at Boot Time auf *Add a new Interface*. Soll die Schnittstelle nur temporär sein, wird sie unter Interfaces Active Now hinzugefügt, ist diese dann nach einem Reboot oder »Apply Configuration « nicht mehr vorhanden.

In das folgende Formular müssen die Werte der Schnittstelle eingetragen werden:

#### **Create Bootup Interface**

Boot Time Inte	erface Parameters				
Name	eth1	IP Address	© From DHCP	Static 10.1.2.3	
Netmask	255.255.0.0	Broadcast	10.1.255.255		
мти		Activate at boot?	🖲 Yes 🔘 No		
		Activate on link?	🔘 Yes 🔍 No		
		Virtual interfaces	0 (Add virtual int	erface)	
		VLAN interfaces	0 (Add vlan inter	face)	
Bridge Setting	js:				
Should this be	e a bridge interface?	Yes No			
Bridged inter	face(s):	🗆 eth0 💷 eth1			
Tunnel Setting	gs:				
Should this be	e a tunnel interface?	🛇 Yes 💿 No			
Tunnel Mode		GRE 👻			
Local Address	;			Remote Address	
Serialize Pack	ets*	💿 None 🔿 Bothway 🛇 Inco	oming 💿 Outgoing		
Generate/Rec	uire Checksums*	💿 None 🔿 Bothway 🛇 Ince	oming 💿 Outgoing		
Use Key*		None O			
Type of Servi	ce (TOS)	🖲 inherit 🔘 CS0 👻		Time to Live (TTL)	◉ inherit ©
Path MTU Disc	covery	◉ Yes ○ No		Bind to Device	
*only GRE tunn	els				
Create					Create and Apply

Abbildung 23: Beispielkonfiguration - Neues Interface hinzufügen



Kommando	Beschreibung		
Name	Bezeichnung der Schnittstelle z.B. eth1		
IP Address	Die IP-Adresse die der Schnittstelle zugewiesen werden soll.		
Netmask	Das Subnetz für die Schnittstelle (default: 255.255.255.0)		
Broadcast	Die Broadcastadresse der Schnittstelle. (default *.*.*.255)		
ΜΤυ	Maximum Transmission Unit. Die maximal zulässige Länge einesDatenpaketes bzw. die maximal zulässige Länge des Datenfeldeseines Datenpaketes bei paketvermittelter Datenkommunikation.Folgende Standardwerte gelten:X.25576Ethernet1500ATM (Ethernet)1500ATM (Classical IP)9180		
Activate at boot?	Legt fest, ob das Interface beim Bootvorgang aktiviert wird		
Activate on link?	<ul> <li>Aktiviert die Schnittstelle erst wenn ein Link besteht</li> <li>Hinweis</li> <li>Kann im Zusammenhang mit Tunnels (z.B. IPSec) zu Problemen führen</li> </ul>		
Virtual interfaces	Wurde das physikalische Interface angelegt, lassen sich hier virtuelle IP-Adressen für diese Schnittstelle vergeben. Die Werte entsprechen den hier genannten.		
VLAN interfaces	Nachdem die physikalische Schnittstelle angelegt wurde, können VLAN Interfaces konfiguriert werden. Die Werte entsprechen den hier genannten.		

## 5.11.1.1 Bridge Settings

Kommando	Beschreibung		
Should this be a bridge	dieses Interface als Bridge einrichten		
interface?	<ul> <li>Hinweis</li> <li>Wird zum Beispiel verwendet um WLAN und Ethernet logisch zu verbinden</li> </ul>		
Bridged interface(s):	Interfaces die in eine Bridge zusammengefasst werden sollen, werden hier definiert		

## 5.11.1.2 Tunnel Settings

Kommando	Beschreibung
Should this be a tunnel interface?	dieses Interface als Tunnel einrichten
Tunnel Mode	Legt den Tunnel modus fest; GRE (Generic Routing Encapsulation) oder IP/IP (IP-to-IP Kapselung)
Local Address	gibt die feste lokale Adresse an
Remote Address	gibt die Adresse für das Tunnel Ziel an





Kommando	Beschreib	ung		
Serialize Packets*	None	keine Ablaufsteuerung der Pakete		
	Bothway	ausgehende Pakete werden als sequentiert gesendet; eingehende Pakete müssen ebenfalls in serieller Reihenfolge eintreffen		
	Incoming	eingehende Pakete müssen in serieller Reihenfolge erwartet		
	Outgoing	ausgehende Pakete werden als sequentiert gesendet		
Generate/Require Checksums*	None	Checksummen werden nicht berechnet		
	Bothway Checksummen werden für ausgehend berechnet und für eingehende benötigt			
	Incoming alle ankommenden Pakete müssen eine Checksumme aufweisen			
	Outgoing	berechnet Checksummen für ausgehende Pakete		
Use Key*	<b>None:</b> verschlüsselung wird nicht verwendet <b>String:</b> benutze einen verschlüsselten GRE Tunnel; der Key ist entweder eine Nummer oder eine punktgetrennte Vierergruppe ähnlich einer IP Addresse)			
Type of Service (TOS)	Inherit: (Default) Drop down menu: legt den TOS für getunnelte Pakete fest			
Time to Live (TTL)	Inherit: (Default) Integer: gibt eine feste TTL für getunnelte Pakete an (1-255)			
Path MTU Discovery	Aktiviert/deaktiviert die dynamische Erkennung der Maximum Transmission Unit (MTU)			
	<ul> <li><b>Hinweis</b></li> <li>➢ Ein Tunnel mit einer festen TTL benutzt immer die PMTU Discovery</li> </ul>			
Bind to Device	getunnelte Pakete werden immer über das hier festgelegte Device geroutet			

\*nur für GRE Tunnel Mode

## 5.11.2 Routing and Gateways

Über das Menü Routing and Gateways wird festgelegt welche Routen für das Erreichen bestimmter Hosts und Netzwerke verwendet werden sollen. Hier können die Geräte auch als Router zwischen verschiedenen Netzen konfiguriert werden.

Kommando	Beschreibung		
Default routes	Interface	geben Sie das Interface für die Route ein (z.B. eth0)	
	Gateway	geben Sie hier das Gateway an, über das das Netzwerk erreichbar ist	



Kommando	Beschreibu	Beschreibung		
Act as router?	Yes	das Gerät arbeitet als Router laut der folgenden Liste		
	No	die Routing-Funktionalität ist deaktiviert		
Static routes	Interface	geben Sie das Interface für die Route ein (z.B. eth0)		
	Network	geben Sie hier das Netzwerk an, das erreicht werden soll (z.B. 192.168.5.0)		
	Netmask	geben Sie hier die Subnetzmaske des zu erreichenden Netzwerkes an (z.B. 255.255.255.0)		
	Gateway	geben Sie h Netzwerk erre	ier das Gateway an, über das das eichbar ist	
Local routes	Interface	geben Sie das Interface für die Route ein (z.B. eth0)		
	Network	geben Sie hier das Netzwerk an, das erreicht werden soll (z.B. 192.168.5.0)		
	Netmask	geben Sie hier die Subnetzmaske des z erreichenden Netzwerkes an (z.B. 255.255.255.0)		
	Туре	host	routet zu einem Host	
		unreachable	setzt die Route als unerreichbar; sendet eine ICMP Meldung an die Quelladresse	

#### Hinweis

Um mehrere »Static routes« oder »Local routes« einzutragen muss zuerst die aktuelle Einstellung mit dem Add oder Submit Button gespeichert werden.

## 5.11.3 DNS Client

Über das Menü DNS Client konfiguriert man die Resolver-Einstellungen des Routers, die die Reihenfolge der Hostnamen Auflösung festlegt.

Kommando	Beschreibung				
Hostname	Hostnam	Hostname des Routers			
DNS servers	DNS Se unbekan	DNS Server die vom Router abgefragt werden, wenn ein unbekannter Hostname verwendet wird.			
Resolution order	Reihenfolge der Namensauflösung				
	Host:	der Router versucht den Namen selbst aufzulösen			
	DNS:	der Router versucht den Namen über die in der DNS- Liste eingegebenen Server aufzulösen			
	NIS:	der Router versucht den Namen über Network Information Services aufzulösen			
	NIS+:	der Router versucht den Namen über Network Information Services Plus aufzulösen			



Kommando	Beschreibung
Search domains	Die Search domains Liste beinhaltet eine Liste von lokalen Hostnamen, die erst nach der erfolglosen Abarbeitung der Namensauflösung die lokalen Namen auflöst z.B. M3000.local

## 5.11.4 Host Addresses

Unter dem Menü Host-Adressen werden die Hostnamen die unter **/etc/hosts** gespeichert sind angezeigt oder geändert. Durch Klicken auf **Add a new host address** wird eine neue Host Adresse hinzugefügt.

Kommando	Beschreibung			
IP Adress	Geben Sie hier die IP-Adresse des Hosts an			
Hostname	Hier definieren Sie den neuen Hostnamen			

## 5.12 OpenVPN

Mit Hilfe von OpenVPN können VPN-Verbindungen über verschlüsselte TLS-Verbindungen hergestellt werden. Zur Verschlüsselung verwendet OpenVPN die Bibliotheken von OpenSSL. Zum Transport der Daten verwendet OpenVPN wahlweise UDP oder TCP.

Hinweis

> Als erstes muss, soweit noch nicht vorhanden, ein neuer Server erstellt werden.

## 5.12.1 Add new server/client

Kommando	Beschreibung			
Peer name	Name der Verbindung			
Port to use	Port, der für die Verbindung verwendet werden soll			
Operating Mode	<b>Routed VPN:</b> alle gängigen Netzwerkprotokolle auf IP-Basis werden transportiert (Layer 3). Zugriff auf das Netz "dahinter" nicht möglich (Point-to-Point Verbindung). <b>Bridged VPN (vollständiges Tunneln):</b> Layer 2 des Ethernet- Frames wird vollständig getunnelt, somit kann z.B. auch das Protokoll IPX geroutet werden. Clients bekommen von einem DHCP, der hinter dem VPN-Server steht eine Adresse zugewiesen.			
Create appropriate Diffie- Hellman Random File	<ul> <li>Wert = Länge des zu verwendenden Diffie-Hellman Schlüssels</li> <li>Je größer der Wert, desto länger dauert die Erstellung der Zufallsdatei.</li> </ul>			



## 5.12.2 Edit existing peer

Kommando	Beschreibung
Peer name	Name der Verbindung
Operating Mode	zeigt den verwendeten Operation mode an
Port to use	zeigt den Port für die OpenVPN-Verbindung an
Protocol	Verwendet das ausgewählte Protokoll (Default: UDP)
TCP connection retry	Zeit in Sekunden, die nach einem Verbindungsabbruch bis zum erneuten Wahlversuch gewartet wird (nur für Client)
Internatl UDP fragmentation	ermöglicht die interne Fragmentierung der Datenpakete; max. Datenpaketgröße in Bytes
TCP send size to fit UDP	Limitiert die Größe der Pakete in Senderichtung (Bytes)
Network to assign client addresses	Den Clients werden Adressen aus dem angegebenen Bereich zugewiesen. Der OpenVPN Server verwendet stets die .1 aus diesem Adressbereich. (z.B. 192.168.0.0/24) (nur bei Server)
Netmask to assign client addresses	Den Clients wird die Netzmaske aus dem angegebenen Bereich zugewiesen. (nur bei Server)
Encrypt packets with cipher algorithm	Verschlüsselt alle Pakete mit dem angegebenen Algorithmus
Listen on IP	All: akzeptiert Verbindungen über alle Netzwerkadressen String: akzeptiert Verbindungen nur über die angegebene IP- Adresse
Authenticate packets with HMAC	Die Authentifizierung der Pakete erfolgt mit dem angegebenen HASH-Algorithmus
Keepalive	<ul> <li>Ping: werden <i>n</i> Sekunden keine Daten übertragen, wird ein Ping an die Gegenstelle gesendet, um die Verbindung aufrecht zu erhalten.</li> <li>Ping-Restart: empfängt der Server keine Antwort der Gegenstelle auf einen Ping innerhalb der festgelegten Zeit (in Sekunden), wird die Verbindung zurückgesetzt, und versucht, diese neu aufzubauen. (SIGUSR1 Signal) (Default: 120; Disable: 0;)</li> </ul>
Max. new connections	Es dürfen maximal <b>n</b> Clients binnen <b>m</b> Sekunden eine Verbindung zum OpenVPN Server aufbauen (nur bei Server)
Allow clients with same common name	No: Clients müssen unterschiedliche Namen haben; Verbindet sich ein Client mit einem bereits eingeloggten Namen, so wird die Verbindung des "älteren" Clients getrennt Yes: Clients dürfen den selben Namen verwenden (nur bei Server)
Route client-to-client traffic	No: Clients dürfen untereinander keine Daten austauschen Yes: Clients dürfen untereinander Daten austauschen (nur bei Server)
Limit concurrent clients	maximale Anzahl an gleichzeitiger Verbindungen zum OpenVPN- Server (nur bei Server)
Allow remote to change IP and/or port	Erlaubt dem Client, eine eigene IP-Adresse und Port anzugeben bzw. eine Vorgabe durch den Server zu verändern
Enable Management	<b>Yes:</b> startet einen TCP-Server auf dem angebenen Port. Es wird aus Sicherheitsgründen empfohlen, die IP-Adresse auf 127.0.0.1 (localhost) zu setzen. (nur bei Server)



Kommando

Client's remote host(s)	Legt die einzelnen Gegenstellen an (nur bei Client) <b>Priority:</b> Prioriät des Servers <b>IP address:</b> IP-Adresse des Servers <b>Port:</b> Port des Servers		
Accept only host with X509 or common name	nur Hosts mit X.509 oder dem angegebenen Common Namen zulassen (nur bei Client)		
TLS Cipher Algorithm	Verschlüsselt die Pakete mit dem angegebenen Algorithmus		
TLS Retransmit Timeout (sec)	Wird ein Kontrollpaket von OpenVPN an den Client gesendet, muss dieses innerhalb <b>n</b> Sekunden beantwortet werden. (Default: 2)		
Renegotiate Data Channel Key (sec)	Der Schlüssel des Datenkanals wird alle <b>n</b> Sekunden neu ausgehandelt		
Use PKCS12 File	Verwendet ein Zertifikat im PKCS12 Format		
Certification Authority	gibt die Zertifizierungsstelle (CA) an		
Certificate	Zertifikat im <b>. pem</b> Format		
Кеу	gibt das private Zertifikat des Clients an		
Diffie-Hellman Random File	Datei im <b>. pem</b> Format, welches die Diffie-Hellman-Parameter beinhaltet (nur bei Server)		
Certificate Revocation File	Gibt die Zertifikats-Prüfdatei an, mit dem das Clientzertifikat auf seine Gültigkeit geprüft wird		
Enable username/password authentication	Authentifizierung mit Benutzername und Passwort (nicht) zulassen		
Authentication script	gibt den Pfad des Authentifizierungsscript an (nur bei Server)		
Require certificate authentication additionally	<b>No:</b> kein zusätzlichs Authentifizierungs-Zertifikat benötigt <b>Yes:</b> benötigt zusätzlich ein Authentifizierungs-Zertifikat (nur bei Server)		
Username	Username für die OpenVPN-Verbindung (nur bei Client)		
Password	Passwort für die OpenVPN-Verbindung (nur bei Client)		
Authentication file	Pfad der Authentifizierungs-Datei (nur bei Client)		
'chroot' to dir after initialization	No: (default) String: definiert das angegebene Verzeichnis als neues Toplevel- Verzeichnis. (/)		
Change user after initialization	No: (default) Auswahl: ändert die Benutzer-ID von OpenVPN auf den angegebenen User		
Change group after initialization	<b>No:</b> (default) <b>Auswahl:</b> ändert die Gruppen-ID von OpenVPN auf die angegebene Gruppe		
Retain key files (persist-key)	No: (default) Yes: bereits eingelesene Key-Files werden beibehalten und nicht erneut eingelesen		
Retain TUN/TAP devices (persist-tun)	<b>Yes:</b> Aufgebaute Verbindungen werden nicht geschlossen und Start-/Stop Skripte werden nicht ausgeführt <b>No:</b> (default)		
Additional configurations	OpenVPN unterstützt mehr Parameter als hier aufgelisteten. Falls Sie einen dieser Parameter benötigen, können Sie ihn hier eintragen.		

Beschreibung

**C-M-G Series** 

Manual



Kommando	Beschreibung		
Script to execute after VPN is up	Das angegebene Skript wird nach dem Starten einer OpenVPN- Verbindung ausgeführt. Läuft mit den Benutzerrechten des unter "Change user after initialization" angegebenen Benutzers.		
Script to execute after VPN is down	Das angegebene Skript wird nach dem Beenden einer OpenVPN- Verbindung ausgeführt. Läuft mit den Benutzerrechten des unter "Change user after initialization" angegebenen Benutzers.		
Logging	Off: die Log-Funktion ist deaktiviert Truncate logfile at startup: überschreibt eine vorhandene Log- Datei; ist diese nicht vorhanden, wird sie erzeugt Append to logfile: fügt Log an eine bestehende Log-Datei an; ist diese nicht vorhanden, wird sie erzeugt.		
Logfile	Statusmeldungen von OpenVPN werden in der hier angegebenen Log-Datei gespeichert		
Log same consecutive messages	Max. <b>n</b> Nachrichten desselben Nachrichtentyps werden gespeichert		
Output Verbosity	<ul> <li>Legt die Details der Ausgabe von OpenVPN fest.</li> <li>0: keine Ausgabe</li> <li>1 - 4: Normaler Gebrauch</li> <li>5: Read &amp; Write für jedes Paket</li> <li>6 - 11: Debug Info Bereich.</li> </ul>		
Write operational status to file	<b>No:</b> speichert den OpenVPN nicht in eine Status-Datei <b>Yes:</b> Speichert den Status von OpenVPN in die unten angegebene Status-Datei		
Write status interval	Alle <b>n</b> -Sekunden wird der Status gespeichert		
Status file	Name der Status-Datei		

## 5.13 PPP

In diesem Menü können Funktionen rund um das Point-to-Point Protocol (PPP) erstellt und verwaltet werden.

Zum Starten der hier erstellten Verbindungen wird das <u>Connection Management</u> (Kapitel: <u>5.3</u>) verwendet.

### Hinweis

- Bei Routern die mit einem LTE Modem ausgestattet (Cxxxxl) sind, ist ein Verbindungsaufbau mittels **Networking > WWAN** erforderlich.
- Bei Routern die mit einem HSPA Modem (Cxxxxh) ausgestattet sind empfiehlt sich aus Performancegründen der Verbindungsaufbau mittels Networking > WWAN.

## 5.13.1 PPP Interfaces

Unter dem Punkt Interfaces werden vorhandene PPP Verbindungen angezeigt, verwaltet und neue hinzugefügt. Folgende Daten werden in der Übersicht angezeigt:



Kommando	Beschreibung
Name	Name der ppp Verbindung
Туре	Verbindungstyp der PPP Verbindung. Mögliche Typen: ADSL, ISDN, ISDN Dial In
Phone Number(s)	ISDN Rufnummer(n) bei ausgehenden ISDN Verbindungen
APN	Access Point Name
Username	Benutzername der Verbindung
Local IP	Gibt die lokale IP-Adresse wider
Remote IP	Zeigt die IP-Adresse der Gegenstelle an

Mit Add a new PPP interface wird eine neue Verbindung hinzugefügt.

Wählen Sie zunächst den Name und den Typ für die neue Verbindung aus und drücken den Button **Create**. Daraufhin erscheint die Konfigurationsseite für die Verbindung.

#### Hinweis

- Bei Routern die mit einem Mobilfunk-Modem ausgestattet sind (Cxxxxh oder Cxxxxl) wird der Verbindungskonfiguration mittels **Networking > WWAN** durchgeführt.
- Um eine Verbindung aufzubauen ist es nötig die konfigurierte PPP Schnittstelle über Networking > Connection Management zu starten.
- Für einen aktiven Verbindungsaufbau wird die Verwendung des Connection Manager empfohlen, da hier ein Monitoring der Verbindung möglich ist.

### 5.13.1.1 Basic PPP parameters for interface ppp#

Je nach verwendetem Verbindungstyp sind spezifische Einstellungen nötig, die nachfolgend aufgeführt werden.

### 5.13.1.1.1 ISDN PPP Interface Parameter

Kommando	Beschreibung
Phone number(s)*	Legt die zu wählende(n) ISDN Nummern fest, die beim Verbindungsaufbau gewählt werden (kommagetrennt)
Numberprefix	Definiert das Präfix, welches jeder Nummer vorangestellt wird
Outgoing MSN	Legt die ausgehende Rufnummer fest, die der Gegenstelle übermittelt wird
Username	Feld für den vom Provider zugewiesenen Username
Password	Das Passwort für den Account
Verify Password	Passworteingabe zur Abgleich
Ask for DNS server addresses	Die Gegenstelle wird nach ihren DNS Servern gefragt. Die Server werden zur Namensauflösung am Router hinterlegt
Maximum Transmit Unit	Gibt die maximale Größe eines zu sendenden Datenpakets an
Maximum Receive Unit	Legt die maximale Größe eines zu empfangenden Datenpakets fest
Protocol	Definiert das Verbindungsprotokoll. Das Protokoll muss mit der Gegenstelle übereinstimmen



### 5.13.1.1.2 ISDN Dial-In PPP Interface Parameter

Kommando	Beschreibung
Incoming MSN(s)*	Legt die MSN(s) fest, die auf eingehende ISDN Anrufe überwacht werden. Ist keine MSN angegeben werden alle ankommenden Anrufe angenommen. (kommagetrennt)
Accept Calls From*	Den angegebenen Gegenstellen/Anrufern ist es erlaubt eine Verbindung aufzubauen, dazu werden die entsprechenden Nummern hier kommagetrennt angegeben. Ist das Feld leer, werden alle Gegenstellen/Anrufer erlaubt.
Maximum Transmit Unit	Gibt die MTU, die maximale Größe eines zu sendenden Datenpakets an
Maximum Receive Unit	Legt die MRU, die maximale Größe eines zu empfangenden Datenpakets fest
Protocol	Definiert das Verbindungsprotokoll. Das Protokoll muss mit der Gegenstelle übereinstimmen

## 5.13.1.1.3 PPPoE Interface Parameter

Kommando	Beschreibung
Use Interface	hier wird die physikalische Schnittstelle für die DSL Verbindung festgelegt
Username	Feld für den vom Provider zugewiesenen Username
Password	Das Passwort für den Account
Verify Password	Passworteingabe zur Abgleich
Ask for DNS server addresses	Die Gegenstelle wird nach ihren DNS Servern gefragt. Die Server werden zur Namensauflösung am Router hinterlegt
Maximum Transmit Unit	Gibt die maximale Größe eines zu sendenden Datenpakets an (Default: 1492)
Maximum Receive Unit	Legt die maximale Größe eines zu empfangenden Datenpakets fest (Default: 1492)

### 5.13.1.2 Advanced PPP parameters for interface ppp#

Für einen einfachen Verbindungsaufbau werden die **Advanced PPP parameters** nicht benötigt, spezielle Anwendungen können jedoch eine tiefergehende Konfiguration erfordern.

Nachfolgend werden die für den entsprechenden Verbindungstyp möglichen **Advanced PPP** *parameters* beschrieben.

Da sich die meisten Parameter wiederholen, werden die allgemein gültigen Einstellungen nach den spezifischen Verbindungstypen gelistet.



## 5.13.1.2.1 ISDN PPP Interface Parameter

Kommando	Beschreibu	ng	
Wait for Callback	Auf Rückruf w	Auf Rückruf warten	
Time to Wait For Callback	Es wird <b>n</b> Sek	kunden auf den Rückruf gewartet (Default: 60 sec)	
Trys before giving up	Im Fehlerfal (Default: 4)	I werden <b>n</b> Verbindungsversuche durchgeführt	
Timeout before giving up	Es wird <b>n</b> Se bevor der Auf	ekunden lang versucht die Verbindung aufzubauen, bau abgebrochen wird. (Default: 60 sec)	
PPP multilink protocol	Multilink PPP erlaubt die Bündelung mehrerer Kanäle zu einer logischen Verbindung (MLPPP)		
	No	die ISDN Kanäle werden nicht gebündelt	
	Yes	bündelt die ISDN B Kanäle	
	Auto	nutzt die Kanalbündelung, wenn möglich	
Short sequence numbers in MLPPP	Ermöglicht die Multilink PPF Sequenznum	e Benutzung von 12 bit großen Sequenznummern im P Header, standardmäßig werden 24 bit große mern verwendet	

### 5.13.1.2.2 ISDN Dial-In PPP Interface Parameter

Kommando	Beschreibu	ng
Do Callback	Rückruf durch	ıführen
Callback Number(s)*	Legt die zu wählende(n) ISDN Nummern fest, die bei einem Rückruf gewählt werden (kommagetrennt)	
Time To Wait Before Callback	Der Rückruf wird mit einer Verzögerung von <b>n</b> Sekunden gestartet (Default: 60 sec)	
Trys before giving up	Im Fehlerfal (Default: 4)	l werden <b>n</b> Verbindungsversuche durchgeführt
Timeout before giving up	Es wird <b>n</b> Sekunden lang versucht die Verbindung aufzubauen, bevor der Aufbau abgebrochen wird. (Default: 60 sec)	
PPP multilink protocol	Multilink PPP logischen Ver	erlaubt die Bündelung mehrerer Kanäle zu einer bindung (MLPPP)
	No	die ISDN Kanäle werden nicht gebündelt
	Yes	bündelt die ISDN B Kanäle
	Auto	nutzt die Kanalbündelung, wenn möglich
Short sequence numbers in MLPPP	Ermöglicht die Multilink PPF Sequenznum	e Benutzung von 12 bit großen Sequenznummern im P Header, standardmäßig werden 24 bit große mern verwendet

## 5.13.1.2.3 PPPoE interface Parameter

Kommando	Beschreibung
PPPoE Access Concentrator Name	PPPoE Access Concentrator Name (optional)
PPPoE Service Name	PPPoE Service Name (optional)

## 5.13.1.2.4 Globale Einstellungen

Kommando	Beschreibung
On Demand Calling	Legt fest, ob die Verbindung nur aufgebaut wird, wenn Daten gesendet werden (Yes), oder ob die Verbindung automatisch aufgebaut wird. (Default: No)
Idle time before disconnect	Die Verbindung wird nach <b>n</b> Sekunden getrennt, wenn keine Daten mehr gesendet oder empfangen werden.
LCP-Echo-Failure	Ist diese Option aktiviert, wird die PPP Verbindung getrennt, wenn auf <b>n</b> LCP-Echo-Requests keine Replys zurückgesendet wurde. Diese Überprüfung kann dazu verwendet werden, die Verbindung automatisch zu beenden, wenn die Gegenstelle nicht mehr erreichbar ist.
LCP-Echo-Interval	Dieser Parameter gibt das Intervall für die LCP Überprüfung in Sekunden an. Wird in Verbindung mit der <b>LCP-Echo-Failure</b> Option benutzt.
Clamp MSS	Mit dieser Funktion wird die Maximum Segment Size (MSS) definiert. Das ist nötig um Netze mit verschiedenen MTUs zu verbinden und dabei Übertragungsfehler durch eine eventuelle Fragmentierung zu vermeiden. Dafür wird die MSS entweder automatisch, anhand der »Path MTU« (PMTU, der kleinsten MTU für den aktiven Netzwerkpfad) bestimmt, oder auf einen vorgegeben Wert reduziert.
Passive Mode	Bei aktiviertem LCP »passive Mode« wird versucht eine PPP Verbindung aufzubauen. Antwortet die Gegenstelle nicht, wird passiv gewartet bis die Gegenstelle ein gültiges LCP Paket gesendet hat, anstatt die Verbindung zu trennen. (Default: No)
Silent Mode	Im Silent Mode wird mit dem Verbindungsaufbau gewartet, bis ein gültiges LCP Paket von der Gegenstelle empfangen wurde, ansonsten wird die Verbindung aktiv gestartet. (Default: No)
Magic Number negotiation	Aktiviert die Übertragung der »Magic Number«, einer zufällig generierten Nummer, die bei LCP Paketen zur Identifikation der Endpunkte einer PPP Verbindung verwendet wird. Ist dieser Parameter deaktiviert kann ein eventueller Loopback nicht identifiziert werden. (Default: Yes)

## 5.13.1.2.5 Logging Parameters

Kommando	Beschreibung
Connection Debugging	Aktiviert das Connection Debugging, um eine Fehlersuche zu vereinfachen. Dabei werden alle ppp Aktionen (Control packets) in der Datei <b>/var/log/messages</b> protokolliert. (Default: No)
Additional Logfile (/var/log/ppp/ <type>/pppX.log)</type>	Erstellt eine zusätzliches Log Datei für dieses PPP Verbindung. (z.B. /var/log/ppp/umts/ppp0.log) (Default: No)
Show PAP password in log	Standardmäßig wird in den Log Dateien das PAP Passwort nicht angezeigt. Ist die Ausgabe des Passwortes erforderlich, kann diese hier aktiviert werden. (Default: No)



## 5.13.1.2.6 Networking Parameters

Kommando	Beschreibung	
PPP IP addresses	From peer	Die IP Adresse wird von der Gegenstelle bezogen (Default)
	Local IP	IP Adresse für den Router und dessen
	Remote IP	Gegenstelle die vom Provider festgeleg ist
Accept local IP address	Die Gegenstelle darf dem Router die lokale IP Adresse zuweisen (Default: No)	
Accept remote IP address	Die Gegenstelle darf dem Router die remote IP Adresse zuweisen (Default: No)	
PPP interface netmask	Based on Remote IP	die Netzmaske wird anhand der remote IP Adresse definiert (Default)
	String	legt die Netzmaske für das PPP Interface fest
Force Local IP	No	(Default: No)
	Yes, set to	Erzwingt die angegebene Lokale IP

### 5.13.1.2.7 Authentication Parameters

Kommando	Beschreibung	
Require authentication	No, but prevent routed IPs	erlaubt nur IP Adressen, zu denen bisher noch keine Route besteht (Default)
	Never	die Gegenstelle muss sich nicht authentifizieren
	Always	eine Authentifikation ist immer erforderlich
Refuse PAP	Authentifizierungsanforderungen über PAP (Password Authentication Protocol) werden abgelehnt (Default: No)	
Require PAP	Die Gegenstelle muss sich via PAP authentifizieren (Default: No)	
Refuse CHAP	Authentifizierungsanforderungen über CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) werden abgelehnt (Default: No)	
Require CHAP	Legt fest, dass eine Authentifizierung der Gegenstelle über CHAP erforderlich ist (Default: No)	
Max. CHAP challenge transmissions	Es wird <b>n</b> -mal versucht eine CHAP Authentifizierung durchzuführen (Default: 10)	
CHAP restart interval	Zwischen den CHAP challenge transmission liegen <b>n</b> Sekunden (Default: 3 sec)	
Refuse MS-CHAP	Lehnt die Authentifizierung über MS-CHAP ab (Default: Yes)	
Refuse MS-CHAPv2	MS-CHAPv2 Authentifizierungsanforderung werden abgelehnt (Default: Yes)	
Refuse EAP	Eine Authentifizierung über EAP wird abgelehnt (Default: No)	



Kommando	Beschreibung
Append domain name	Zur Authentifizierung wird der lokale Hostname zusammen mit dem hier angegebenen Domain Namen verwendet. (z.B.: Hostname <b>router1</b> und Domain Name <b>firma.com</b> ergibt für die Authentifizierung den »Fully Qualified Domain Name« <b>router1.firma.com</b> )

### 5.13.1.2.8 Compression Parameters

Kommando	Beschreibung	
VJ-Compression	Aktiviert Van Jacobson TCP/IP Header-Kompression in beide Richtungen. (Default: Yes)	
VJ-Connection-ID Compression	Aktiviert die Connection-ID Kompression in der Van Jacobson Compression, somit wird das Connection-ID-Byte komprimiert. (Default: Yes)	
Protocol Field Compression	Definiert ob eine Übertragung der »protocol field compression« in Sende- und Empfangsrichtung durchgeführt wird. (Default: Yes)	
Address/Control Compression	Die Address/Control Compression in beide Richtungen (senden und empfangen) wird hier aktiviert/deaktiviert. (Default: Yes)	
Predictor-1 Compression	Erfordert »Predicotor-1 Compression« bei Yes, bei No wird »Predicotor-1 Compression« nicht zugelassen (Default: Auto)	
BSD Compression	Aktiviert das BSD-Compression Schema, dabei fordert der Router von der Gegenstelle komprimierte Pakete mit einer maximalen Code Größe von <b>nr</b> Bits an. Ausgehende Pakete werden mit einer maximalen Kompression von <b>nt</b> Bits gesendet. Der Wert <b>0</b> deaktiviert die Kompression in der entsprechenden Richtung. Bei <b>No</b> wird die Kompression abgewiesen, <b>Auto</b> übernimmt die Einstellungen der Gegenstelle (Default: Auto)	
Deflate Compression	<ul> <li>Aktiviert das Deflate Compression Schema, dabei fordert der Router von der Gegenstelle komprimierte Pakete mit einer maximalen Fenstergröße Größe von 2**r Bits an. Ausgehende Pakete werden mit einer maximalen Größe von 2**t Bits gesendet.</li> <li>Der Wert Ø deaktiviert die Kompression in der entsprechenden Richtung.</li> <li>Bei No wird die Kompression abgewiesen, Auto übernimmt die Einstellungen der Gegenstelle (Default: Auto)</li> </ul>	
Compression Control Protocol negotiation	<b>No</b> deaktiviert das Compression Control Protocol bei der Übertragung. Diese Option sollte nur verwendet werden, wenn die Gegenstelle die CCP Übertragung nicht akzeptiert. (Default: Yes)	

### 5.13.1.3 Parameters for interface pppX when used in Static Connections

#### Achtung!

- > Die nachfolgenden Parameter **nicht** zusammen mit dem **Connection Manager** verwenden.
- > Diese Optionen können nur für ISDN Verbindungen verwendet werden.



Kommando	Beschreibung	
Add a defaultroute	Setzt nach dem Aushandeln/Aufbau der PPP Verbindung eine Default Route auf das PPP Interface	
PPP interface routing metric	Legt die Routingmetrik des Interfaces fest	
Update DNS Server directly	Führt ein DNS Server Update durch, wenn das Interface in Betrieb geht	
Update DynDNS entry	Führt ein Dynamic DNS Update durch wenn das Interface in Betrieb geht	

## 5.13.2 PPP Accounts

Im Menu PPP Accounts können CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) oder PAP (Password Authentication Protocol) Benutzer erstellt und verwaltet werden.

#### 5.13.2.1 Create new PPP CHAP/PAP account

Kommando	Beschreibung	
Username	Any	Der Benutzername kann leer sein oder aus beliebigen ASCII Zeichen bestehen.
	String	Der eingetragene Benutzername muss verwendet werden
Password	None	Es wird keine Passwort Kontrolle bei der Einwahl durchgeführt.
	From File	Das Passwort wird mit dem, im angegebenen File, hinterlegten Passwort verglichen.
	Set To	Das Passwort wird auf den eingetragenen Wert gesetzt. Bitte beachten Sie Groß- und Kleinschreibung.
Server	Any	Es findet keine Kontrolle des eingehenden Servers statt.
	String	Eine Einwahl kann nur vom eingetragenen Server aus stattfinden
Valid Addresses	Allow any	Es wird keine Adressen Kontrolle bei der Einwahl durchgeführt.
	Allow none	Der Account ist gesperrt.
	Allow listed	Nur die eingetragenen Adressen dürfen sich einwählen.

## 5.14 Postfix Configuration (nur M3000, G5000)

Postfix ist ein Open Source Mail Transfer Agent. Dieser Dienst ist nur bei Geräten der M und G Serie integriert.

Die Beschreibung hierzu entnehmen Sie bitte der offiziellen POSTFIX Homepage unter http://www.postfix.org


# 5.15 QoS Control

Mit Quality of Service (QoS) ist es möglich, die verfügbare Brandbreite einer Verbindung zu regulieren und diese zum Beispiel auf verschiedene Ports oder IP's zu verteilen.

In Normalfall wird bei einer Internetverbindung mittels Modem jedes Paket der Reihe nach in eine sog. Packet-Queue (Queue = Schlange, Reihe) gespeichert. Die Größe der Packet-Queue übersteigt dabei die verfügbare Brandbreite der Internetverbindung. Alle dort gespeicherten Pakete werden der Reihe nach abgearbeitet. QoS verwaltet ebenfalls eine Packet-Queue, nur im Router selbst. Somit hat man die Möglichkeit, mit Hilfe von QoS-Regeln zu entscheiden, welche Pakete zuerst dürfen und welche sich noch etwas gedulden müssen. Sind diese Regeln alle richtig konfiguriert, sendet der Router die Pakete seiner Packet-Queue gerade so schnell an das Modem, dass diese Pakete nicht in der Packet-Queue des Modems landen. Das wäre so, als hätte man die Queue vom Modem in den Router geholt.

### 5.15.1 Outgoing Interfaces

#### 5.15.1.1 Interface parameters

Kommando	Beschreibung
Interface	Selektiert die eingehende Schnittstelle
Enable Interface	Yes: Schnittstelle wird aktiviert No: Schnittstelle ist nicht aktiv

#### 5.15.1.2 Root Qdisc Parameters

#### Hinweis

> Alle QoS-Regeln werden als User **root** ausgeführt.

### 5.15.1.2.1 TBF (Token Bucket Filter)

Aus der Funktionsweise des TBF ergeben sich drei Szenarien:

- Treffen die zu sendenden Netzwerkpakete mit der gleichen Rate ein, wie TBF neue Tokens erzeugt, darf die QDisc jedes Paket sofort senden.
- Treffen die Pakete schneller ein, müssen sie warten, bis wieder ausreichend Tokens vorhanden sind. Das drosselt die Senderate auf die Token-Rate.
- Erreichen die Pakete den TBF mit einer geringeren Rate oder kommen gar keine Pakete an, tröpfeln die überschüssigen Tokens wieder in den Bucket. Ist der irgendwann voll, fließen alle folgenden Tokens in den elektronischen Gully. Kommen nun wieder Pakete mit einer hohen Rate an, verbrauchen sie die angesammelten Tokens. Bis zur Bucketgröße darf die QDisc also mit einer höheren Rate senden, als dem TBF eigentlich zusteht. Es kommt zu einem so genannten Burst.



Kommando	Beschreibung
Rate (kbit/s)	gibt die maximale Verzögerung an, die sich ein Paket verspätet. (Aufenthalt in der Queue)
Burst (Bytes)	bestimmt die Bucketgröße und begrenzt damit die Datenmenge bei einem Burst.
Latency (ms)	gibt die maximale Zeit in ms an, welche sich ein Paket in der Queue befinden darf.
Peakrate (kbit/s)	gibt die maximale Bandbreite an, die während eines Bursts zur Verfügung steht. Die maximale Peakrate ergibt sich aus der durchschnittlichen Paketgröße multipliziert mit der Timerfrequenz.
Mpu (Bytes)	die "Minimum Packet Unit" bestimmt die minimale Token Nutzung für ein Paket.
Minburst (Bytes)	bestimmt die Größe des Ausgangsbuckets

#### 5.15.1.2.2 SFQ (Stochastic Fairness Queueing)

Der SFQ (Stochastic Fairness Queueing) sorgt bei einer voll ausgelasteten Leitung für Fairness unter allen aktiven Verbindungen. Dafür werden 127 FIFO-Warteschlangen eingesetzt, welche abwechselnd senden. Ein Hashverfahren entscheidet, welche Verbindung in welcher Warteschlange landet. Jedoch müssen sich gelegentlich mehrere Verbindungen eine Warteschlange teilen, während andere eine Warteschlange alleine nutzen. Um diese Ungleichheit rasch auszugleichen, wechselt SFQ die Hashfunktion oft und garantiert so wenigstens eine stochastische Fairness.

Kommando	Beschreibung
Perturb	Bestimmt die Zeitspanne für die Hashfunktion-Wechsel
Quantum	Legt die Anzahl Bytes fest, die eine Warteschlange am Stück senden darf. Dieser Wert muss mindestens so groß sein wie die aktuelle Paketgröße (MTU). Andernfalls bleiben größere Pakete in der Queue hängen.

#### 5.15.1.2.3 BFIFO (Bytes First In First Out)

Kommando	Beschreibung
Limit	Menge an Bytes, die die Queue aufnehmen kann.

#### 5.15.1.2.4 PFIFO Packet First In First Out

Kommando	Beschreibung
Limit	Anzahl an Paketen, die die Queue aufnehmen kann.



#### 5.15.1.2.5 DSMARK

DSMARK kontrolliert, überwacht oder ändert den Verkehr der Daten nicht. Es priorisiert nicht, verzögert nicht oder verwirft Pakete auch nicht. Es markiert lediglich das DS-Feldes der Pakete.

Kommando	Beschreibung
Number of Indizes	Die Klassen sind nummeriert. $\boldsymbol{n}$ ist ein Parameter, der die Größe einer internen Tabelle definiert, welche die Rangfolge der zu durchlaufenden Queue festlegt.
Default Index (optional)	Pakete, die auf keine definierte Regel passen, werden in der default-Klasse abgearbeitet. Dieser Wert bestimmt diese default-Klasse.
Set TC-Index	<b>Yes:</b> Die Queue-Regel kopiert den TOS-Wert (Type of Service) des Pakets (DS-Wert).

#### 5.15.1.2.6 HTB (Hierarchical Token Bucket)

Kommando	Beschreibung
R2Q	Der R2Q gibt eine Klasse an, die alle nicht klassifizierten Pakete erhält.

#### 5.15.1.2.7 PRIO (Filter)

Kommando	Beschreibung
Number of Bands	Definiert eine Klasse. Je größer die Nummer, desto höher ist der Wert der Klasse.

### 5.15.1.2.8 PRIO (Priomap)

Kommando	Beschreibung
Number of Bands	Definiert eine Klasse. Je größer die Nummer, desto höher ist der Wert der Klasse.

### 5.15.2 Incoming Interfaces

Es gibt auch die Möglichkeit, den eingehenden Netzwerkverkehr mit Regeln zu steuern. Diese Implementation unterscheidet sich grundsätzlich von den anderen, da sich ankommende Pakete nicht vor der Schnittstelle anstauen. Folglich lässt sich eine Regel für eingehenden Verkehr nur mit Filtern und Policys verwenden.

#### 5.15.2.1 Interface parameters

Kommando	Beschreibung
Interface	Selektiert die eingehende Schnittstelle
Enable Interface	Schnittstelle wird aktiviert/deaktiviert
Attached Interface	Gibt an, auf welche Schnittstelle(n) die neue QoS-Regel aktiviert werden soll.



Die Root Qdisc Parameter stimmen mit denen von Kapitel <u>5.15.1.2</u> überein.

### 5.15.3 Interface Statistics

Hier wird die Statistik der ankommenden und abgehenden QoS Interfaces angezeigt.

# 5.16 SNMP

Das Simple Network Management Protocol (SNMP) ist Teil der Internet Protokoll Familie. Es wurde entwickelt um Netzwerkelemente (Router, Server, Switches, usw.) von einer zentralen Managementstation aus überwachen und steuern zu können.

SNMP definiert ein Community-basierendes Administrations-Framework, um mit ihm die verschiedenen SNMP Elemente verwalten zu können. Jede SNMP-Community ist eine Gruppe von Geräten, die mindestens einen »Agent« und ein Management-System beinhaltet. Die Eigenschaften, die von einem Agenten über die gemanagte Netzwerkkomponente ausgelesen und verändert werden können, die so genannten »Managed Objects«, werden in der Management Information Base (MIB) festgelegt.

### 5.16.1 Access Control

Das SNMP Protokoll beinhaltet keine Zugriffs- oder Passwort-Mechanismen. Im SNMP Access Control Menü können Sie Communitys anlegen und deren Zugriffe und Berechtigungen reglementieren, die über SNMP ausgeführt werden.

Kommando	Beschreibung
Community Name	Name der SNMP Community, welcher der Router angehören soll. Einer SNMP Community muss mindestens ein SNMP Agent und ein gemanagtes System angehören. Sinnvollerweise werden in einer Community verschiedene Arbeitsgruppen (z.B. Internet, Drucker, Vertrieb, Marketing usw.) zusammengefasst. Einzelne SNMP Agents können aber auch in verschiedenen Communitys vertreten sein (z.B. Router).
Source:	Default: Alle SNMP Requests werden beantwortet Hostename: SNMP Requests vom angegebenen Host werden akzeptiert Subnet: SNMP Requests vom folgenden Netzwerk (IP-Adresse / Subnet z.B. 192.168.0.0 / 24) werden akzeptiert
Restricted OID:	<b>None:</b> Zugriff auf die gesamte MIB erlaubt <b>OID:</b> Der Wert OID (Object Identifier) regelt den Zugriff auf die MIB. Der Zugriff auf den MIB (Management Information Base) Baum wird nur unterhalb des eingegebenen Wertes erlaubt. In der MIB werden alle Eigenschaften, die über SNMP ausgelesen oder verändert werden können festgelegt.
Access Mode:	<b>Read Only:</b> Innerhalb der MIB ist nur ein Lesezugriff erlaubt. SNMP kann somit nur den jeweiligen Status oder die Eigenschaft abfragen, aber nicht verändern. <b>Read/Write:</b> Innerhalb der MIB sind Lese- und Schreibzugriffe erlaubt. SNMP kann somit nur den jeweiligen Status oder die Eigenschaft abfragen und verändern.
Process:	Yes: aktiviert diese Community No: deaktiviert diese Community



### 5.16.2 Sysinfo Setup

Die RFC1213-MIB Definition beinhaltet verschiedene managebare Objekte und Funktionsgruppen. Um diese Objekte und Funktionsgruppen übersichtlich gliedern zu können, können Sie im SNMP Sysinfo Setup die Werte sysLocation und SysContact für den Router festlegen.

Kommando	Beschreibung
System Location	Informative Angabe zum physikalischen Aufstellort.
System Contact	Informative Angaben zum System wie z. B. der Namen der Person, der Gruppe oder der Organisation die für die Wartung, Pflege usw. des Nodes verantwortlich ist.

### 5.16.3 Trap Control

Traps sind unangeforderte Nachrichten, die von einem »Agent« an ein Management-System gesendet werden, sobald etwas Unvorhergesehenes und für das Management-System interessantes geschieht.

#### 5.16.3.1 SNMP Create New Trap Control

Kommando	Beschreibung
Symbolic Name	Beschreibung der Trap Control
Destination	Hostname: Anfallende Traps werden an den folgenden Host gesendet IP: Anfallende Traps werden an die folgende IP-Adresse gesendet
Community	Name der Trap Community
Туре	<ul> <li>SNMPv1 Trap Receiver: SNMP Server empfängt SNMP Version 1 Traps</li> <li>SNMPv2 Trap Receiver: SNMP Server empfängt SNMP Version 2 Traps</li> <li>SNMPv2 Inform Receiver: SNMP Server empfängt SNMP Version 2 Inform Traps</li> </ul>
Process	aktiviert/deaktiviert diese Trap Control

### 5.16.4 (Sub)Agent Configurations

In diesem Menü werden die Einstellungen für das SNMP-Monitoring vorgenommen.

#### 5.16.4.1 Common Settings

Kommando	Beschreibung
Send trap on authentication failures:	<b>Yes:</b> Der Router sendet einen Trap, wenn eine ungültige Authentifizierung stattgefunden hat. <b>No:</b> Der Router sendet keinen Trap, wenn eine ungültige Authentifizierung stattgefunden hat.
Enable System Monitoring:	<b>Yes:</b> aktiviert das Sub-Agent Monitoring <b>No:</b> deaktiviert das Sub-Agent Monitoring



### 5.16.4.2 Monitor Running Processes

### 5.16.4.2.1 SNMP Agent Create Process Monitor

Kommando	Beschreibung
Process:	Name des Prozesses, der überwacht werden soll.
Max. running instances:	Maximale Anzahl der erlaubten Instanzen. Wird kein Wert gesetzt oder der Wert 0 eingetragen, sind die erlaubten Instanzen unendlich.
Min. running instances:	Minimale Anzahl der erforderlichen Instanzen. Wird kein Wert gesetzt <b>und</b> der Wert Max. ist nicht gesetzt, dann wird der Wert 1 übernommen
Process:	Monitoring für diesen Prozess wird aktiviert/deaktiviert

### 5.16.4.3 Monitor Disk Space

Kommando	Beschreibung
Disk mount path 1:	Pfad des zu überwachenden freien Speicherplatzes von Device 1.
Minimum limit	Bei Unterschreitung dieses Wertes wird ein Trap versendet. <b>Bytes:</b> minimaler freier Speicherplatz in Bytes. <b>Percentage:</b> minimaler freier Speicherplatz in Prozent
Disk mount path 2:	Pfad des zu überwachenden freien Speicherplatzes von Device 2.
Minimum limit	Bei Unterschreitung dieses Wertes wird ein Trap versendet. <b>Bytes:</b> minimaler freier Speicherplatz in Bytes. <b>Percentage:</b> minimaler freier Speicherplatz in Prozent
Disk mount path 3:	Pfad des zu überwachenden freien Speicherplatzes von Device 3.
Minimum limit	Bei Unterschreitung dieses Wertes wird ein Trap versendet. Bytes: minimaler freier Speicherplatz in Bytes. Percentage: minimaler freier Speicherplatz in Prozent

#### 5.16.4.4 Monitor File Sizes

Kommando	Beschreibung
Destination	Pfadangabe der zu überwachenden Datei (z.B.: /var/log/messages)
Max. Size in Byte	Maximale Größe der Datei in Bytes
Process:	Yes: die Datei wird überwacht No: die Datei wird nicht überwacht

#### Hinweis

> Die maximale Anzahl der zu definierenden Dateien beträgt 20!



#### 5.16.4.5 Monitor Load Average

Kommando	Beschreibung
Maximum load for 1 minute average:	Maximal zulässiger Durchschnitt der CPU Auslastung innerhalb der letzten Minute. Bei Überschreitung des Wertes wird ein Trap gesendet.
Maximum load for 5 minute average:	Maximal zulässiger Durchschnitt der CPU Auslastung innerhalb der letzten fünf Minuten. Bei Überschreitung des Wertes wird ein Trap gesendet.
Maximum load for 15 minute average:	Maximal zulässiger Durchschnitt der CPU Auslastung innerhalb der letzten 15 Minuten. Bei Überschreitung des Wertes wird ein Trap gesendet.

# 5.17 SSH Server

SSH ist ein Protokoll, das Benutzern eine Anwahl zum Router ermöglicht, ähnlich Telnet. Jedoch werden alle SSH-Anschlüsse an beiden Enden verschlüsselt und zertifiziert, um zu verhindern, dass Angreifer Kennwörter oder übertragene Daten ausspionieren können.

### 5.17.1 Authentication

Alle SSH Anwendungen haben ähnliche Optionen wie sich Clients zu authentifizieren haben und wie Meldungen nach dem Login angezeigt werden. Die Einstellungen hierzu sind in diesem Menü durchzuführen.

Kommando	Beschreibung
Allow authentication by password?	<b>Yes (Default):</b> der Benutzer kann sich mit einem Passwort am Router anmelden <b>No:</b> Der Benutzer kann sich nur mit einem Public Key anmelden
Allow login by root?	Yes (Default): der Benutzer kann sich als root anmelden No: der Benutzer kann sich nicht als root anmelden Only with RSA auth: der Benutzer kann sich als root anmelden, wenn eine RSA Authentifizierung durchgeführt wurde Only for commands: der Benutzer kann sich als root anmelden, um Kommandos einzugeben
Check permissions on key files?	Yes (Default): die Berechtigungen des Benutzers werden anhand der hinterlegten Keys vergeben No: die Berechtigungen des Benutzers werden anhand des Benutzernamens vergeben
Ignore users' known_hosts files?	<b>Yes:</b> der SSH Daemon ignoriert die \$Home/.ssh/known_hosts während einer RSA Authentifizierung <b>No:</b> der SSH Daemon verarbeitet die \$HOME/.ssh/known_hosts währen einer RSA Authentifizierung
Pre-login message file	None (Default): es wird keine Meldung vor dem Login ausgegeben String: die Textmeldung, in der angegebenen Datei, wird vor dem Login ausgegeben
User authorized keys file	<b>Default (~/.ssh/authorized_keys):</b> die Authentifizierungs- Schlüssel liegen im Default-Verzeichnis <b>String:</b> die Authentifizierungs-Schlüssel liegen im angegebenen Verzeichnis



Kommando	Beschreibung
Permit logins with empty passwords?	Yes: die Einwahl mit leerem Passwort wird erlaubt No (Default): zur Einwahl wird ein Passwort benötigt
Allow RSA authentication?	<b>Yes (Default):</b> die Einwahl mit RSA Authentifizierung wird erlaubt <b>No:</b> die Einwahl mit RSA Authentifizierung wird nicht erlaubt
Display /etc/motd at login?	<b>Yes (Default):</b> die Textmeldung, die unter /etc/motd gespeichert ist, wird nach dem Login ausgegeben <b>No:</b> es wird keine Meldung ausgegeben
Allow login just by hosts.equiv and .rhosts?	Yes: die Files hosts.equiv und .rhosts werden zur Authentifizierung benutz (Sicherheitsrisiko) No (Default): die Files hosts.equiv und .rhosts werden nicht zur Authentifizierung benutzt
Ignore .rhosts files?	Yes (Default): der File .rhosts wird bei der Einwahl ignoriert No: der File .rhosts wird bei der Einwahl nicht ignoriert
Check hosts.equiv and .rhosts for RSA authentication?	<b>Yes (Default):</b> die Files hosts.equiv und .rhosts werden zur RSA Authentifizierung benutzt <b>No:</b> die Files hosts.equiv und .rhosts werden nicht zur RSA Authentifizierung benutzt

# 5.17.2 Networking

Der SSH Server verfügt über Konfigurationsmöglichkeiten zum einstellen der überwachten IP-Adressen, zum festlegen der benutzten Ports und verschiedene Protokolleinstellungen. Im Networking Menü können Sie diese Parameter einstellen.

Kommando	Beschreibung
Listen on addresses	All addresses (Default): alle IP Adressen des Routers werden auf eine eingehende SSH Verbindung überwacht Entered below: nur die folgenden IP Adressen des Routers werden auf eine eingehende SSH Verbindung überwacht
Listen on port	<b>Default (22):</b> der Port 22 des Routers wird auf eine eingehende SSH Verbindung überwacht <b>String:</b> der angegebene Port des Routers wird auf eine eingehende SSH Verbindung überwacht
Disconnect if client has crashed?	<b>Yes (Default):</b> der Router beendet die Verbindung automatisch, wenn der Client getrennt wurde <b>No:</b> der Router beendet die Verbindung nicht, wenn der Client getrennt wurde
Allow TCP forwarding?	<b>Yes (Default):</b> Benutzer können TCP Verbindungen des Clients in das Netzwerk des Routers tunneln <b>No:</b> Benutzer können keine TCP Verbindungen des Clients in das Netzwerk des Routers tunneln
Reverse-validate client IP addresses?	<b>Yes (Default):</b> der Router vergleicht den Hostnamen mit der IP Adresse des DNS Servers <b>No:</b> der Router akzeptiert die IP Adresse ohne Rückfrage an den DNS Server

### 5.17.3 Access Control

Standardmäßig kann jeder auf dem Router konfigurierte User remote über SSH darauf zugreifen. Hier lassen sich User und Gruppen für den SSH Zugriff festlegen.



# 5.17.4 Miscellaneous Options

Dieses Menü enthält Optionen, die sich in keine der anderen Kategorien einordnen lassen.

	nw	eis
_		

> X11 ist **nicht** implementiert!

Kommando	Beschreibung	
Allow X11 connection forwarding?	Yes: ermöglicht Unix/Linux Usern X Anwendungen über SSH aufzurufen No: unterbindet den Aufruf von X Anwendungen	
X11 display offset	Default: 10 String: Definiert das erste Display für das X11 Forwarding	
Full path to xauth program	<b>Default:</b> /usr/X11R6/bin/xauth <b>String:</b> Hier wird der Pfad von <b>xauth</b> angegeben	
System log facility	Der syslog-Service wird benutzt um Störungs- und Informationsanzeigen vom SSH-Benutzer zu loggen. Dieses kann in Verbindung mit dem Systemprotokollmodul verwendet werden. Default: alle Dienste geloggt String: nur der ausgewählte Dienst wird geloggt	
Logging level	<b>Default:</b> der Logging-Level ist auf INFO gestellt <b>String:</b> der Logging Level ist auf den eingestellten Wert gesetzt, wobei <b>Quiet</b> den niedrigsten und <b>Debug</b> das höchste Logging- Level darstellt	
Server key size	<b>Default:</b> die Authentifizierungs-Key Länge beträgt 128 Bit <b>String:</b> definiert die Länge des Authentifizierungs-Keys	
Server key regeneration interval	<b>Default:</b> der SSH Key wird niemals aktualisiert <b>String:</b> der SSH Key wird alle <b>n</b> Sekunden aktualisiert	
PID file	<b>Default:</b> die sshd.pid Datei liegt unter /var/run/sshd.pid <b>String:</b> definiert das Verzeichnis in dem die sshd.pid Datei liegt	
Use separate unprivileged process?	Yes: der SSH Daemon startet verschiedene Prozesse No: der SSH Daemon läuft nur in einem Prozess	

### 5.17.5 Client Host Options

Für einzelne Host's können hier spezifizierte Regelungen aufgestellt werden.

Kommando	Beschreibung
Login as user	Normally if no username is given on the ssh command line, the name of the current user is used to login to the remote SSH server. However, this option can be used to specify a different default username for a particular host or hosts.
Escape character	When making an interactive SSH login, the escape character can be used to break out of the connection and close or suspend it.
Compress SSH traffic?	If this option is enabled, the SSH client will compress all data sent to this host with the gzip algorithm. This can be useful if you are copying large files with scp over a slow link.



Kommando	Beschreibung
Local ports to forward to server	In this table you can enter local port numbers which will be forwarded to some host and port by the SSH server. This can be useful if your only access to some network is via SSH login to one machine on that network, and you want to access other services like web or POP servers.
Server ports to forward to local	In this table you can enter port numbers on the server which will be forwarded to some host and port on the client machine's network.

### 5.17.6 User SSH Key Setup

In diesem Menü können die SSH Optionen für neue lokale Benutzer des Routers festgelegt werden.

Kommando	Beschreibung	
Setup SSH key for new Unix users.	Wenn die Option aktiviert ist, müssen alle neu angelegten lokalen Benutzer zuerst einen SSH Key generieren	
Copy new identify.pub to au- thorized_keys	<ul> <li>Der SSH Key wird im Home Verzeichnis des Benutzers im File .ssh/authorized_keys abgelegt</li> </ul>	
Use password as key passphrase.	Das Passwort des Benutzers wird als Key verwendet	

# 5.18 SSL Tunnels

In diesem Menü können Verbindungen für den STunnel Dienst konfiguriert und editiert werden.

STunnel arbeitet als universaler SSL Tunnel zwischen Client und Router. Damit wird es möglich, auf einfache Weise beliebige TCP Verbindungen zu verschlüsseln.

Kommando	Beschreibung	
Service name	legt den Namen für diesen SSL Tunnel fest	
TCP port	Gibt den Port an von dem der Tunnel Verbindungen akzeptiert	
Active?	aktiviert oder deaktiviert den SSL Tunnel	
Run inetd style program	wenn der Tunnel ein inetd Programm starten soll; geben Sie bei <b>Path to program</b> den kompletten Pfad an; zur Parameterübergabe geben sie den Programmnamen und den Kommandozeilen Parameter bei <b>with arguments</b> an	
Run program in PTY	wenn der Tunnel ein Programm im Terminal starten soll; geben Sie bei <b>Path to program</b> den kompletten Pfad an; zur Parameterübergabe geben sie den Programmnamen und den Kommandozeilen Parameter bei <b>with arguments</b> an	
Connect to remote host	wenn sich der Tunnel zu einem Server verbinden soll geben Sie hier den <b>Remote hostname</b> und den <b>Remote port</b> an	





Kommando	Beschreibung	
SSL certificate and key file	wählen Sie <b>Use Webmin's cert</b> wenn das Webmin SSL Zertifikat verwendet werden soll; für ein selbst erstelltes Zertifikat wählen Sie <b>Use cert in file</b> und geben den vollen Pfad dazu an.	
	<ul> <li>▶ Hinweis</li> <li>▶ Laden Sie If <u>SCP Program</u></li> <li>▶ Benutzen Sie</li> </ul>	nr selbst erstelltes Zertifikat mit einem n <u>m</u> auf den Router. das Verzeichnis <b>/etc/stunnel</b> .
TCP-wrappers name	lassen Sie den TCP Wrapper Name mit Automatic automatisch erstellen, oder legen Sie ihn selbst fest	
Tunnel mode	Accept SSL and connect normally	Router arbeitet als Server; nimmt SSL Verbindungen entgegen und übermittelt sie "normal" weiter
	Accept normal and connect with SSL	Router arbeitet als Client; nimmt "normale" Verbindungen entgegen und übermittelt sie SSL verschlüsselt weiter
Outgoing source address	geben Sie hier die A wird die Router IP ver	Ausgehende IP Adresse an; mit Automatic wendet

# 5.19 VRRP / Loadbalancer \*

### 5.19.1 Funktionsweise VRRP

In diesem Menü können Sie VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) Geräte und Abhängigkeiten konfigurieren oder ändern.

Das VRRP sorgt dafür, dass mehrere Router als virtuelle Default Router eingesetzt werden können. Beim Ausfall eines sog. Master-Routers springt ein anderer sog. Backup-Router dynamisch (d.h. ohne manuelle Umschaltung) für den ausgefallenen Master-Router ein und übernimmt direkt dessen Aufgaben. Hierfür tauschen die Router sog. VRRP-Advertisements (RFC 3768) miteinander aus.

#### 5.19.1.1 Verhalten des VRRP-Routers im Backup-Zustand

Im Backup-Zustand überwacht der VRRP-Router, ob der Master-Router noch aktiv ist und regelmäßig seine VRRP-Advertisements sendet. Im Backup-Zustand verhält sich der Router folgendermaßen:

- Er darf keinen ARP-Request nach der virtuellen IP-Adresse beantworten.
- Er verwirft alle IP-Pakete, die die virtuelle IP-Adresse als Ziel-IP-Adresse haben.

Empfängt ein Router im Backup-Zustand ein VRRP-Advertisement mit der Priorität 0 bzw. läuft der Master\_Down\_Timer bei ihm ab, führt er folgendes aus:

- Der Router versendet seinerseits ein VRRP-Advertisement, in dem er sich als neuer Master-Router bekannt gibt.
- Er sendet eine ARP-Response, um die Zuordnung der virtuellen IP-Adresse zur neuen MAC-Adresse bekannt zu machen.
- Der Advertisement Timer wird gestartet.
- Der Router geht in den Master-Zustand über.
- Falls danach der Router (d.h. bereits im Master-Zustand) ein anderes VRRP-Advertisement
   mit höherer Priorität empfängt, geht der Router wieder in den Backup-Zustand zurück.



• mit niedrigerer Priorität empfängt, wird das IP-Paket verworfen, und der Router bleibt weiter im Master-Zustand.

#### 5.19.1.2 Verhalten des VRRP-Routers im Master-Zustand

Befindet sich ein VRRP-Router im Master-Zustand, ist er ab sofort für die Weiterleitung von IP-Paketen in andere IP-Subnetze zuständig. Somit fungiert er als Default Gateway. Im Master-Zustand verhält sich der Router wie folgt:

- Er versendet in regelmäßigen Abständen (standardmäßig 1 s) VRRP-Advertisements an die Backup-Router.
- Er beantwortet Requests die der virtuellen IP-Adresse entsprechen.
- Falls er nicht der "IP Address Owner" ist, verwirft er alle IP-Pakete, die die virtuelle IP-Adresse als Ziel-IP-Adresse haben.
- Empfängt der aktuelle Master-Router ein VRRP-Advertisement
  - mit höherer Priorität als die eigene, dann wird der Master\_Down\_Timer gestartet, und er geht in den Backup-Zustand über.
  - mit niedrigerer Priorität wird dieses VRRP-Advertisement von ihm ignoriert und verworfen.

### 5.19.2 Global Definitions

Hier wird eine Email Benachrichtigung aktiviert, welche eine Benachrichtigung versendent wenn eine der VRRP Instanzen ihren Status ändert.

Kommando	Beschreibung	
Router ID	Bezeichnung des Routers zur Identifizierung	
Notify email address	Email Adresse an die die Benachrichtigungen gesendet werden	
From email address	Adresse die als Absender verwendet wird	
SMTP Server IP Address	IP Adresse des Email Servers	
SMTP Server Connect Timeout	Gibt eine Zeit an wie lange versucht wird den Server zu erreichen	

### 5.19.3 VRRP Instances

Hier werden die eingerichteten VRRP Instanzen aufgelistet. Zudem können die Instanzen verwaltet und neue hinzugefügt werden.

#### 5.19.3.1 Add VRRP Instance

Kommando	Beschreibung	
Instance Name	Beizeichnung der VRRP Instanz. (z.B.: M3000_Master). Der Name sollte für jede VRRP Gruppe gleich sein.	
Default State	Startet die Instanz mit Master oder Backup Status.	
Force Election	Yes	Nimmt der Maschiene den Master Status.
	Νο	Das Gerät mit der geringeren Priorität bleibt Master, wenn ein Partner mit höherer Priorität online kommt.



Kommando	Beschreibung	
	Delayed	Der Statuswechsel erfolgt erst nach <b>n</b> Sekunden (Range 0-1000; Default: 0)
Interface	Die Entsprechende Schnittstelle, die die virtuelle IP im Störungsfall übernehmen soll. (z.B.: eth0)	
Traced Interfaces	Mit überwachte Schnittstellen. Gerät wechselt in den FAULT Status, wenn ein der Schnittstellen down geht.	
Virtual Router ID	Virtual Router ID (integer Wertebereich 1-255) einer VRRP Synchronization Gruppe. Alle VRRP Geräte einer VRRP Gruppe müssen die gleiche VRID besitzen.	
Priority	Geben sie hier die Priorität (Wertebereich 1 bis 255) ein, die die Instanz in der VRRP Synchronization Gruppe hat.	
	<ul> <li>Der Master e muss die Prior</li> <li>Backup Instan liegen.</li> </ul>	ität 255 erhalten zen können im Bereich von 1 bis 254
Advert Intervall	Dieser Wert legt fest, in welchen Zeitabständen VRRP Nachrichten (Advertisements) verschickt werden. (Default: 1 sec)	
	Das Advertiser der gleichen V	ment Intervall muss für alle Router mit RID den gleichen Wert haben
	Der Wert wird auch zur Berechnung des »Master Down Intervalls« mit herangezogen. Das »Master Down Intervall« berechnet sich wie folgt: (3 * Advert Intervall) + ((256 - Priority) / 256) Daraus ergibt sich folgendes: je höher die Priority des VRRP Routers ist, desto geringer das Master Down Intervall, desto schneller wird im Störfall vom Gerät reagiert.	
Virtual IP (s)	Die virtuelle(n) IP(s) die im Störfall übernommen werden soll(en). z.B.: 192.168.0.50 192.168.1.50	
Virtual Route(s)	Die virtuelle(n) Route(n) die im Störfall übernommen werden soll(en).	
Default State:	Master: legt fest, dass die Instanz als Master-Instanz arbeitet Backup: legt fest, dass die Instanz als Backup-Instanz arbeitet	
Auth. Mode:	None: es wird keine Authentifizierung durchgeführt Pass: zur Authentifizierung wird ein Passwort verwendet AH: zur Authentifizierung wird ein Authentication Header verwendet	
Auth. Password:	Geben Sie hier das Passwort ein, das für den Auth. Mode Pass verwendet wird.	
	Die Länge of festgelegt. Wir verwendet, we Wird ein Pa- verwendet, we aufgefüllt.	les Passwortes ist auf 8 Zeichen d ein Passwort mit mehr als 8 Zeichen rden die restlichen Zeichen verworfen. sswort mit weniger als 8 Zeichen erden die fehlenden Zeichen mit '0'
	Bitte beach unverschlüsse	ten Sie, dass das Passwort It über das Netzwerk gesendet wird.



Kommando	Beschreibung		
Tracked Interface(s):	Hier haben Sie die Möglichkeit Schnittstellen einzugeben, die Überwacht werden (z.B. eth0). Geht die überwachte Schnittstelle down, schaltet die Instanz auch down und gibt den Mastermodus weiter.		
Notify Script:	das hier angegebene Script wird bei einer Statusänderung ausgeführt		
Activate:	Instanz aktivieren/deaktivieren		

Nach dem Speichern der Konfiguration, muss der Dienst gestartet werden, um die virtuelle IP-Adresse zu übernehmen. Navigieren Sie hierzu in das Menü **Networking > VRRP (Loadbalancer)** und drücken dort den Button **Activate VRRP**. Wird der Slave vor dem Master gestartet, übernimmt er die Masterfunktion bis der Master verfügbar ist.

### 5.19.4 VRRP Synchronization Groups

In diesem Menü werden die Synchronisationsgruppen angezeigt und verwaltet.

#### 5.19.4.1 VRRP Create New Sync. Group

Kommando	Beschreibung	
Sync. Group	Bezeichnung der Sync. Group	
Usable Instances	Wählen Sie die Instanzen aus, die der Sync. Group angehören sollen.	
Activate:	Aktiviert/deaktiviert die Sync-Group	

### 5.19.5 Load Balancer Global Settings

Der Load Balancer ist ein »Lastverteiler«, der die Antwortzeiten und Auslastung einzelner Server beurteilen kann um eine Anfrage mit der bestmöglichen Performance zu bedienen. Dazu werden die Anfragen an verschiedene Server verteilt, was bei einem erhöhten Zugriff die Geschwindigkeit erheblich verbessert. Für den Benutzer bleibt dieser Vorgang jedoch verborgen.

Im Global Settings Menu werden allgemeine Einstellungen zum Load Balancing vorgenommen.

Kommando	Beschreibung	
Load Balancer Symbolic Name	Name des Load Balancers	
Notify email address	Bis zu fünf E-Mail Adressen, an die eine Benachrichtigung versendet wird sobald eine Statusänderung eines Realservers erkannt wird.	
From email address	Absender E-Mail Adresse, mit der die E-Mails versendet werden.	
SMTP Server IP Address	Die IP Adresse des Simple Mail Transfer Protocol Servers.	
SMTP Server Connect Timeout	Der Wert gibt die Zeit in Sekunden an, wie lange versucht wird den SMTP Server zu erreichen. (default: 30 sec)	



Kommando	Beschreibung
Connection Synchronization	<b>OFF:</b> Stoppt die Synchronisation. <b>Master:</b> Der Router ist als Synchronization Master festgelegt und sendet Status Meldungen an die Gruppe. <b>Backup:</b> Der Router arbeitet als Synchronization Backup Server und empfängt Statusmeldungen
Synchronization Multicast Interface	Der Wert legt die Schnittstelle fest, an die der jeweilige Status der aktuell bestehenden Verbindungen als Multicast gesendet wird, wenn der Router als Master arbeitet. Diese Funktion dient dazu, dass die Backup Server der Sync. Gruppe jederzeit über bestehende Verbindungen informiert werden und die Verbindungen bei einem Ausfall des Masters weiter nutzen können. Wenn der Router als Backup arbeitet, werden über dieses Interface diese Multicasts empfangen.
Create Load Balancer config on next startup	Der Wert legt fest, ob der Router beim nächsten Start eine neue Konfigurationsdatei anlegt werden soll

### 5.19.6 Load Balancer Real Servers

Im Load Balancer Real Servers Menu können bestehende reale Server bearbeitet oder neue reale Server hinzugefügt werden.

Kommando	Beschreibung	
IP Address	Die IP Adresse, unter der der Real Server erreichbar ist.	
Port	Der IP Port auf, dem der Dienst läuft. Soll kein bestimmter Port verwendet werden, so ist dieses Feld leer zu lassen. Im Direct Routing oder Tunneling Modus müssen Port und der dazugehörige Dienst übereinstimmen.	
Weight	Der Wert legt die Gewichtung des Real Servers innerhalb einer Sync. Group fest. Je höher die Gewichtung desto mehr Anfragen werden an den Real Server geleitet. Server, die keine neue Anfragen mehr erhalten sollen, (z.B. wegen Wartungsarbeiten) werden mit der Gewichtung '0' angegeben. Sollen alle Anfragen gleichmäßig an alle Real Server verteilt werden, so müssen alle Server die gleiche Gewichtung besitzen. Die Gewichtung hat einen Wertebereich von 0 - 65535. Default: 1	
Healthcheck	None	Es findet kein Healthcheck statt.
	ТСР	Healthcheck wird über TCP mit den nachstehenden Werten durchgeführt.
	HTTP	Healthcheck wird über HTTP mit den nachstehenden Werten durchgeführt.
	SSL	Healthcheck wird über SSL mit den nachstehenden Werten durchgeführt.
	User Defined	Healthcheck wird über eine eigene Funktion durchgeführt, die als Rückgabewert 0 oder -1 liefern muss.
Connect Port	Der Wert bestimmt den TCP Port, der zur Überprüfung verwendet wird.	



### 5.19.7 Load Balancer Virtual Servers

Kommando	Beschreibung		
IP Address	Die IP Adresse, unter welcher der virtuelle Server erreichbar ist.		
Port	Der IP Port des virtuellen Servers. Ein Port mit 0 als Adresse ist nur gültig, wenn der Dienst persistent angegeben worden ist. In diesem Fall ist es ein Wild- Card Port, zu den Verbindungen zu jedem Port zugelassen werden.		
Firewall Mark	Der Wert ist eine Firewall Markierung, ein Ganzzahlwert größer als 0, um einen virtuellen Service anzudeuten anstatt einer Adresse, eines Ports und eines Protokolls (UDP oder TCP). Das markieren von Paketen mit einer Firewall Markierung wird konfiguriert mit der -m Markierungs Option von IPtables. Sie kann benutzt werden, um einen virtuellen Service zu erstellen, der mit dem gleichen Real Server assoziiert wird, um mehrere IP Adressen, Ports und Protokoll tripplets zu umschreiben. Firewall markierte virtuelle Services ermöglichen eine bequeme Methode verschiedene IP Adressen, Ports und Protokolle zu einem einzigen Virtuellen Service zu gruppieren. Das ist nützlich für eine einfachere Konfiguration, wenn eine große Anzahl von virtuellen Diensten benötigt wird und Gruppenpersistenz wichtiger ist, als viele multiple virtuelle Dienste.		
Check Intervall	Der Wert gibt die Zeit in Sekunden an, die zwischen den einzelnen Überprüfungen des Real Servers liegen.		
Persistence Timeout	Der Wert gibt die Zeit in Sekunden an, die eine aufgebaute Verbindung an den bestehenden Server gebunden ist. Diese Option ist in Verbindung mit Protokollen wie SSL oder FTP sinnvoll, da es wichtig ist, dass die Clients konstant mit dem gleichen Real Server verbunden sind.		
Scheduling Method	Round Robin Die eingehenden Anfragen werden nacheinander und regelmäßig den einzelnen Servern zugewiesen. Dieses Verfahren eignet sich nur, wenn alle Server identisch ausgerüstet sind. Es kann die unterschiedliche Auslastung der Server jedoch nicht verhindern.		
	Weighted Round Robin Bei diesem Verfahren wird der Leistungsfähigkeit der einzelnen Real Server Rechnung getragen. Schwächere Systeme werden bei der Verteilung sporadisch übersprungen und Server mit einem höheren Gewicht werden gelegentlich zweimal angewählt. Die Gewichtung bezieht sich auf den im Real Server eingetragenen Wert 'Weight'.		
	Least-Connection Die Vergabe einer neuen Verbindung erfolgt an den Server, der die geringste Zahl an offenen Verbindungen aufweist. Vor dem Hintergrund, dass nicht jede Session dieselbe Last erzeugt, kann es folglich trotzdem zur Überlast einzelner Server kommen.		
	Weighted Least-Connection Bei diesem Verfahren werden die offenen Verbindungen über eine Gewichtung normalisiert. Leistungsfähigere Server erhalten folglich mehr Verbindungen zugewiesen, als Server mit einer geringeren Kapazität. Die Gewichtung bezieht sich auf den im Real Server eingetragenen Wert 'Weight'.		



Kommando	Beschreibung		
	<b>Source Hashing</b> Bei diesem Verfahren werden Jobs durch Nachschlagen in einer statischen Hash Tabelle, die der virtuelle Server anhand verschiedener Kriterien anlegt, aufgrund ihrer Quell IP-Adresse den einzelnen Servern zugewiesen. Das 'Source Hashing' kann bei Überschreitung der zulässigen Verbindungen (2*Weight) zum kompletten Ausfall des Systems führen.		
	<b>Destination Hashing</b> Bei diesem Verfahren werden Jobs durch Nachschlagen in einer statischen Hash Tabelle, die der virtuelle Server anhand verschiedener Kriterien anlegt, aufgrund ihrer Ziel IP-Adresse den einzelnen Servern zugewiesen. Das 'Destination Hashing' kann bei Überschreitung der zulässigen Verbindungen (2*Weight) zum kompletten Ausfall des Systems führen.		
	Locality-Based Least-Connection Weist Verbindungen, die in Richtung der gleichen IP-Adresse gehen, den gleichen Server zu, wenn der Server nicht mit Verbindungen überladen und verfügbar ist. Andernfalls weist der Algorithmus Verbindungen Servern mit weniger Verbindungen zu und nimmt diese Einstellung für zukünftige Zuordnungen.		
Forwarding Method	NAT Bei diesem Verfahren erfolgt die Ansteuerung der einzelnen Real Server via NAT. Das bedeutet, dass jedes Paket zwischen Client und Server den Load Balancer durchläuft: Auf dem Weg zum Server wird dabei die Ziel-Adresse des Datenpakets durch die IP eines Backend-Systems ausgetauscht. Auf dem Rückweg wird dagegen wieder die offizielle IP des Load Balancers als Absender-Adresse eingetragen. In den Real-Servern sollte eine Default-Route auf die IP des Load Balancers eingetragen werden.		
	<b>Direct Routing</b> Bei diesem Verfahren erhält der Load Balancer alle Pakete, die ein Client an einen Real Server schickt. Er ersetzt die Ziel-MAC- Adresse jedes Datenpaketes durch die MAC-Adresse des Real Servers und leitet damit jedes Paket direkt an den zuständigen Server weiter. Der so adressierte Real Server bearbeitet die Anfrage und sendet die Antwort-Pakete direkt zum Client zurück. Die IP-Stacks der Real Server müssen dabei so konfiguriert sein, dass sie <b>nicht!</b> auf ARP-Anfragen zur Service-IP antworten, nur der Load Balancer darf auf die Service-IP antworten.		
	<b>Tunneling</b> Bei diesem Verfahren passieren lediglich die Pakete in Richtung des Real Servers den Load Balancer. Die Weiterleitung der Pakete erfolgt bei diesem Verfahren durch IP-IP-Tunnel, die zwischen Load Balancer und Backend-Systemen aufgebaut werden.		
Usable Real Servers	Hier können Sie einen bestehenden Real Server auswählen.		
HTTP Virtualhost	Der Wert gibt einen virtuellen HTTP Host an.		
Sorry Server IP	IP des Servers, der die Verbindungen annehmen soll, wenn alle zur Verfügung stehenden Real-Server nicht verfügbar sind und keine Verbindungen mehr annehmen können.		
Sorry Server Port	Port des Servers, der die Verbindungen annehmen soll, wenn alle zur Verfügung stehenden Real-Server nicht verfügbar sind und keine Verbindungen mehr annehmen können.		
Activate	Der virtuelle Server ist aktiviert/deaktiviert.		



# 5.20 WLAN

Unter **Networking > WLAN** kann die WLAN Schnittstelle auf Ihre Anforderungen angepasst werden. Auf der Menü Übersicht können neue/weitere WLAN Profile hinzugefügt, der Country Code gesetzt und der WLAN Dienst gestartet/gestoppt werden.

Voreingestellte WLAN Konfiguration	SSID	TDT-AP
	Channel	1 (2412 MHz)
	Verschlüsselung	WPA+WPA2-PSK (AES/CCMP + TKIP)
	Pre Shared Key (ASCII)	tdt-Router

#### ACHTUNG!

> Bitte aus Sicherheitsgründen unbedingt den Pre Shared Key ändern!

### **5.20.1 General settings**

Kommando	Beschreibung	
Networkname (SSID)	Name über den das Netzwerk für Clients/Stations erreichbar ist	
Broadcast SSID	Definiert ob die SSID für Clients/Stations sichtbar sein soll	
Enable IEEE 802.11d	Wird IEEE 802.11d aktiviert, arbeitet der Router mit den, für den auf der WLAN Übersicht unter <b>Country Code</b> spezifizierten Bereich zugelassenen Standards	
Operation Mode	Legt die Übertragungsgeschwindigkeit und das Frequenzband der WLAN-Verbindung fest. Verfügbare Modi: IEEE 802.11a (5GHz) IEEE 802.11b (2,4GHz) IEEE 802.11g (2,4GHz) IEEE 802.11g/n (2,4GHz withc N-capability) IEEE 802.11a/n (5GHz with N-capability)	
Channel Number	Legt den Kanal für die Datenübertragung fest.	
Security System	Legt die Art der WLAN-Verschlüsselung fest.	

### 5.20.2 WPA/WPA2-PSK related settings

Kommando	Beschreibung		
PSK Format	Legt das Format des geheimen Schlüssels fest		
PSK	(Pre-Shared Key) geheimer Schlüssel. Bei dem PSK Format <b>HEX</b> wird eine Schlüssellänge von 64 Zeichen benötigt. Bei <b>ASCII</b> müssen mindestens 8 und maximal 63 Zeichen verwendent werden.		



### 5.20.3 N-Standard settings (High Throughput Capabilities)

Kommando	Beschreibung		
Supported channel width set	Definiert den zu verwendenden Kanalabstand, bei HT40 (High- Throughput) können nur die unten angegebenen Kanäle bei <b>Channel Number</b> vergeben werden.		
	20 MHz only	Verwendet einen Kanalabstand von 20 MHz.	
	HT40+	Erhöht den Kanalabstand aufsteigend auf 40 MHz.	
		<i>Frequenz Kanäle</i> 2.4 GHz 1-7 (1-9 in Europa/Japan) 5 GHz 36,44,52,60	
	НТ40-	Erweitert den Kanalabstand absteigend auf 40 MHz	
		<i>Frequenz Kanäle</i> 2.4 GHz 5-13 5 GHz 40,48,56,64	
Short GI for 40 MHz	Verwendet ein kürzeres Guard Intervall und erhöht dadurch die Datenrate. Sollte bei Problemen deaktiviert werden		
DSSS/CCK Mode in 40 MHz	Erlaubt Clients/Stations DSSS bzw. CCK Modus zu verwenden		

# 5.20.4 Advanced settings

Kommando	Beschreibung	
Enable WDS (4-address frame) support	Ermöglicht die Wireless Distribution System (WDS) Unterstützung für den Access Point. Dies wird zum Beispiel benötigt, wenn die WLAN Schnittstelle bei Access Point und Station mit anderen Interfaces zu einer Bridge zusammengefast ist.	
Beacon Interval	(Leitstrahl-Intervall) gibt die Zeitspanne vor, in der der Access Point den Clients mittels eines Broadcast die SSID mitteilt (Default: 100)	
DTIM period	(Delivery Traffic Indication Message) informiert die Clients über die nächste Datensendung und deren Interfall, Beacon	
Maximum number of stations	Definiert die Anzahl der maximal zugelassenen Clients/Stations für das aktuelle WLAN Profil. (1 - 2007; Default: 2007)	
RTS/CTS threshold	Schwellenwert ab wann ein (RTS/CTS, Ready to Send/Clear to Send) Handshake-Signal zwischen Router und Client gesendet wird um Hidden-Station-Probleme zu vermeiden (Default: Disabled)	
Fragmentation threshold	Definiert ab welcher Größe Datenpakete fragmentiert gesendet werden (Default: Disabled)	
Supported rates	Hier werden die von der Hardware unterstützten Datenraten eingetragen	
Basic rate set	Hier wird die Grundübertragungsrate festgelegt	



### 5.20.5 WEP related settings

Kommando	Beschreibung
Authentification	<b>Open:</b> es findet keine Authentifizierung statt. <b>Shared:</b> Authentizierung erfolgt mittels geheimen Schlüssel <b>Open/Shared:</b> beide Varianten können auf Clientseite verwendet werden.
Key Index	Laufende Nummer bei mehreren Schlüsseln
Key Format	Bestimmt das Schlüsselformat
Кеу	Netzwerkschlüssel. Die Schlüssellänge ist je nach Auswahl des Key Format unterschiedlich. <i>HEX</i> benötigt eine Länge von 10, 26 oder 32 Zeichen, bei <b>ASCII</b> werden 5, 13 oder 16 Zeichen

# 5.20.6 WPA/WPA2-EAP related settings

Kommando	Beschreibung
IEEE 802.1X/EAPOL version	hier wird die EAPOL Version (Extensible Authentication Protocol over LAN) festgelegt
EAP Server	legt fest ob ein externer RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) Server oder der im Router integrierte EAP Server verwendet werden soll

### 5.20.6.1 Radius client configuration

Kommando	Beschreibung	
Own IP address (used as NAS-IP)	IP Adresse zum Identifizieren der NAS Anfrage	
NAS-Identifier	Name zum Identifizieren der NAS Anfrage	
Authentication server address	IP Adresse des Authentication Servers	
Authentication server port	Port des Authentication Servers (Default: 1812)	
Authentication server secrets	tragen Sie hier den festgelegten »Shared Secret« Schlüssel des Authentication Servers ein	
Accounting server address	IP Adresse des Accounting Servers	
Accounting server port	Port des Accounting Servers (Default: 1813)	
Accounting server secrets	tragen Sie hier den festgelegten »Shared Secret« Schlüssel des Accounting Servers ein	
Interim accounting update interval	Zeitraum in Sekunden zwischen jeder Aktualisierung, die vom NAS gesendet wird	



### 5.20.6.2 Internal EAP server configuration

Kommando	Beschreibung
File path to CA certificate file	geben Sie hier den vollständigen Pfad der CA Zertifikat Datei an
File path to server certificate file	Angabe des vollständigen Pfades der Server Zertifikat Datei
File path to server private key file	hier geben Sie den vollständigen Pfad der »Private Key« Datei an
Password for private key file	Passwort für die »Private Key« Datei

### 5.20.6.2.1 EAP User Einstellungen

Kommando	Beschreibung	
Username / Identity	Username / Identität des Benutzers	
Username / Identity match	exact match der Username muss exakt übereinstimmen	
	prefix match	der Username muss mit dem angegebenen String beginnen
	any (*)	jeder Name wird akzeptiert
EAP Method(s)	wählen Sie hier die zu verwendende(n) Authentivizierungs- verschlüsselung(en)	
Password	Passwort für den Benutzer	
Phase	wählen Sie die zu benutzende Phase	

### 5.20.7 MAC Address Filtering

Durch eine Überprüfung der MAC Adresse kann der Zugriff per WLAN gewährt oder verweigert werden.

Kommando	Beschreibung
Off	keine Überprüfung der MAC-Adressen
Deny unless MAC address is in the following accept list	nur eingetragenen MAC-Adressen wird der Zugriff gewährt
Accept unless MAC address is in the following deny list	eingetragenen MAC-Adressen wird der Zugriff verweigert

Um MAC Adressen hinzuzufügen wird die Adresse angegeben und mit dem **[Add]** Button hinzugefügt. Optional kann auch eine Beschreibung angegeben werden um die MAC Adressen besser zuordnen zu können.



# 5.21 WWAN

Bei Routern die mit einem LTE Modem ausgestattet (Cxxxxl) sind ist ein Verbindungsaufbau mittels WWAN erforderlich.

Bei Routern die mit einem Mobilfunk-Modem ausgestattet sind (Cxxxxh oder Cxxxxl) wird der Verbindungskonfiguration mittels **Networking > WWAN** durchgeführt.

#### Hinweis

- Um eine Verbindung aufzubauen ist es nötig die konfigurierte WWAN Schnittstelle über Networking > Connection Management zu starten.
- Für einen aktiven Verbindungsaufbau wird die Verwendung des Connection Manager empfohlen, da hier ein Monitoring der Verbindung möglich ist.

Die verfügbaren WWAN Module/Schnittstellen werden auf der Hauptseite angezeigt.

Auf der Interface Seite, erreichbar durch einen Klick auf die Bezeichnung des Interfaces, können die Global Parameters und die Parameter für SIM1 und SIM2 eingesehen und konfiguriert werden.

### 5.21.1 Global

Kommando	Beschreibung	
Active SIM after bootup	An dieser Stelle kann der SIM-Slot ausgewählt werden, der beim Systemstart zuerst initialisiert wird. (Default: SIM2) Das kann hilfreich sein, wenn der Router über ein Monitoring System überwacht wird.	
	<ul> <li>Hinweis</li> <li>Bei der Initialisierung wird keine WWAN Verbindung aufgebaut, dies geschiet erst durch den Connection Manager</li> <li>Dieses Feature funktioniert nicht wenn die eingelegte SIM-Karte durch einen PIN geschützt ist.</li> </ul>	

### 5.21.2 SIM1/2 Parameters

Kommando	Beschreibung			
Status	Zeigt der	Zeigt den Status der entsprechenden SIM Karte an		
Network Technology	Definiert Der Verb	welche Technologien verwendet werden dürfen. vindungstyp wird nach Verfügbarkeit ausgewählt		
	2G	verwende 2G Verbindungen (GPRS/EDGE)		
	3G	verwende 3G Verbindungen (UMTS/WCDMA bis HSPA+)		
	4G	verwende 4G Verbindungen (LTE)		





Kommando	Beschreibung		
GSM Network Registration	Legt fest ob eine Registrierung im Sprachkanal durchgeführt werden soll oder nicht		
	<ul> <li>Hinweis</li> <li>Hilfreich bei Verwendung von MultiSIM-Karten, da der Router bei »parallel ringing« Anrufe abweist</li> </ul>		
PIN	Wenn nicht deaktiviert muss hier die PIN der SIM-Karte eingetragen werden Nach erfolgreicher Authentifizierung der PIN kann diese hier deaktiviert/disabled oder geändert werden. Sollte eine Eingabe der PUK erforderlich sein, kann dieser hier eingegeben werden.		
Public Land Mobile Network	Mit diesem Parameter kann explizit ein Provider für die Verbindung definiert werden. Dies kann nützlich, oder nötig sein, wenn mehre Provider zur Verfügung stehen um einen Wechsel zwischen den Providern zu unterbinden. Die »Public Land Network Code« setzt sich auf dem dreistelligen Mobile Country Code (MCC) und dem zwei-/dreistelligen Mobile Network Code (MNC) zusammen und wird ohne Trenn- oder Leerzeichen angegeben. (siehe <i>15.2 Wichtige Informationen</i> )		
APN	Access Point Name des Mobilfunk Providers		
Authentication	Wenn eine Autentifizierung am APN erforderlich ist, wird der Authentifizierungstyp hier konfiguriert		
Auth. Username	Feld für den vom Provider zugewiesenen Username		
Auth. Password	Das Passwort für den Account		



# 6 Das Diagnose Menü

# 6.1 Connection Manager

Das Connection Manager Diagnose Modul zeigt Statusinformationen zum Connection Manager Prozess an, sowie Informationen und Fehlermeldungen der Verbindungen. So können hier zum Beispiel die letzten, die Verbindung betreffenden, Fehlermeldungen ausgelesen werden.

# 6.2 Distribution Information

Im Distribution Information Menü werden die installierten Softwaremodule, Versionsnummern und optional das dazugehörige Konfigurationsfile angezeigt. Bitte halten Sie diese bei einem Anruf beim TDT Expert Support bereit.

### CLI-Äquivalent:

Im *status* Menü gibt der Befehl *id* die Firmware und Softwaremodul Version aus.

# 6.3 **GSM Modem State**

Auf dieser Seite finden Sie Informationen zum aktuellen Status des GSM Modems. Je nach Modem Typ können unterschiedliche Informationen angezeigt werden.

Hier können IMEI und IMSI eingesehen werden. Zudem finden sich Informationen zum Registration Status, Netzbetreiber, Verbindungstyp, Location Area Code (LAC), Zell ID und die Signalstärke.

### CLI-Äquivalent:

Das Kommando *modemstat* im *status* gibt diese Angaben auch wieder.

# 6.4 IPSec VPN

Hier werden die Statusinformationen (Verbindungsname, ISAKMP SA Status und die Zeit bis zur Reautentifizierung, IPSec SA Status und Zeit bis zum Rekeying, sowie Our und Peer IP) zu den aufgebauten IPSec Tunneln angezeigt.

Zudem können hier einzelne Tunnel getrennt werden.

Durch einen Klick auf den Verbindungsnamen erreicht man zudem weitere Informationen. So werden hier noch die ID's, die getunnelten Subnetze, die ausgehandelten IKE- und ESP-Alorithmen und die verwendete IKE Version ausgegeben. Ausserdem werden die aktiven SPI's (Security Parameters Index) angezeigt.



# 6.5 Load Balancer

### 6.5.1 Load Balancer Statistics

Hier finden Sie die Statistik des Load Balancers, wobei folgende Informationen angezeigt werden.

Kommando	Beschreibung		
Virtual Server	Die IP-Adresse des Virtuellen Servers.		
Real Server	Die IP-Adresse des Real Server.		
Forward	Art der Verbindungsweiterleitung.		
Weight	Die Gewichtung der Verbindung.		
Active Connections	Anzahl der aktiv bestehenden Verbindungen.		
Inactive Connections	Anzahl der inaktiv bestehenden Verbindungen z.B. Aufgrund eines noch nicht ausgelaufenen Persist.		
Statistic Details	Unterhalb dieses Links werden die übertragenen Pakete der jeweiligen Verbindung angezeigt.		

### 6.5.2 Load Balancer Connections

Die Übersicht über den Status der eingerichteten Load Balancer Verbindungen.

Kommando	Beschreibung	
Protocol	Der Wert gibt das Protokoll der bestehenden Verbindung wieder	
Expire	zeigt die Zeit in Minuten:Sekunden nach der die Session ausläuft	
State	Anzeige des Verbindungstatus	
Source	IP-Adresse und Port des Clients	
Virtual	IP-Adresse und Port des Virtuellen Servers	
Destination	IP-Adresse und Port des Real Server	

# 6.6 Log File Rotation

Mit Hilfe der Log File Rotation wird gewährleistet, dass der Speicher des Routers nicht vollgeschrieben wird. Dazu werden die Log Dateien zyklisch auf Ihre Größe geprüft und entsprechend rotiert, das heißt die Dateien werden umbenannt (z.B. messages nach messages.1). Nach erreichen einer definierten Anzahl an rotierten Dateien werden die gelöscht.

# 6.7 PPP

Im Bereich PPP werden die aufgebauten Verbindungen mit den zugewiesenen IP-Adressen angezeigt.



# 6.8 Running Processes

In diesem Menü werden alle auf dem Router laufenden Prozesse aufgelistet. Dies kann zu Analysezwecken vorteilhaft sein.

Es stehen verschiedene Ansichten zur Verfügung:

Ansicht	Beschreibung		
PID	Nach Prozess ID geordnet Zusätzlich werden noch der Owner (Start-User des Dienstes), das Start-Datum oder die Start-Zeit und das zugehörige Kommando angezeigt		
User	<b>Prozesse nach User aufgelistet</b> sortiert nach CPU-Auslastung Hier werden noch die Prozess ID, die CPU-Auslastung, das Start- Datum oder die Start-Zeit und das zugehörige Kommando angezeigt		
Memory	Prozesse nach benutztem Speicherplatz sortiert Angezeigt werden die Prozess ID, der Owner (Start-User des Dienstes), die Größe und das zugehörige Kommando		
CPU	Sortierung nach CPU-Auslastung Hier werden die Prozess ID, der Owner (Start-User des Dienstes), die CPU-Auslastung und das zugehörige Kommando		
Search	Hier können die Prozesse nach verschiedenen Parametern durchsucht werden		
Run	Unter »Command to run« können Kommandozeilenbefehle abgesetzt werden. So lässt sich hier z.B. ein <b>ping</b> ausführen		
	<ul> <li>Hinweis</li> <li>Der Router sendet die Ping Anfragen kontinuierlich, daher empfiehlt es sich den Parameter -c (count) zu verwenden, z.Bc 4 für vier Ping Echo Requests, wie bei Windows Geräten.</li> </ul>		

# CLI-Äquivalent:

Im Menü *status* der CLI lässt sich mit *processes* die Linux Kommandozeilenansicht der laufenden Prozesse aufrufen.

# 6.9 System Information

Diese Seite zeigt eine Vielzahl von Informationen zum System, zur verwendeten Hardware, über das Netzwerk, den Speicherverbrauch und zum Dateisystem an.

# 6.10 System Logs

Im Menü System Logs lassen sich bestehende Log-Dateien in der Weboberfläche ansehen, verwalten und neue Logs hinzufügen.

Um das Verhalten des Routers zu analysieren, oder Systemausgaben anzuzeigen kann hier das Routerlog angezeigt werden. Dazu ist nur ein Klick auf den **View...** Link in der Zeile File /var/log/messages nötig.



Auf der folgenden Seite kann man die Anzahl der ausgegebenen Zeilen anpassen und/oder einen Filter setzen.

# *CLI-Äquivalent:* Im *status* Menü kann das Logfile mit dem Befehl *view\_log* angesehen und mit *trace\_log* live wiedergegeben werden.

### 6.10.1 Logausgabe über eine SSH Verbindung

Nach erfolgter SSH-Anmeldung kann in neueren Firmware Versionen folgender Befehl abgesetzt werden:

Beispiel log

Es erscheint eine »live«-Ausgabe des Systemlogs, alle aktuellen Ereignisse werden direkt auf dem Bildschirm ausgegeben. Bei dem Befehl handelt es sich um einen Alias für **tail** –*F* /var/log/messages.

Optional kann durch Anfügen des –*n* Parameters noch die maximale Anzahl an ausgegebenen Zeilen definiert werden (z.B. 100 Zeilen):

Beispiel log –n100

Zusätzlich lässt sich das Live Log mittels **grep** oder **egrep** filtern, wobei grep nur einen Sentense suchen kann. Hierfür wird der grep Befehl mittels Pipe Operator () hinten angehängt.

```
Beispiel
log | egrep ': Connected *$|: Disconnected|: Starting
Interface|Maximum Failed Ping-Requests reached!'
```

Dieses Beispiel zeigt interessante Connection Manager Einträge an. Zudem lässt sich der Suchfilter auch auf Dateien anwenden:

```
Beispiel
egrep ': Connected *$|: Disconnected|: Starting Interface|Maximum
Failed Ping-Requests reached!' /var/log/messages
```

# 6.11 Webmin Actions Log

Unter diesem Menüpunkt lässt sich der Webmin Actions Log nach verschiedenen Parametern durchsuchen.



# 7 Das Permanent Save Menü

# 7.1 Save Config

Das Betriebssystem bei Geräten der C-, M- und G-Serie läuft nur im Arbeitsspeicher. Anpassungen die in den einzelnen Konfigurationsmodulen durchgeführt und dort mit Save oder Apply übernommen wurden, greifen nur zur Laufzeit.

Zum Abzuschließen einer Konfiguration ist es daher nötig die durchgefürten Änderungen dauerhaft zu speichern.

Dazu wechselt man auf die Seite **Permanent Save** und drückt auf **Save Config**.

#### Achtung!

> Um die aktuelle Konfiguration inklusive aller Einstellungen und Anpassungen dauerhaft zu übernehmen ist es nötig Permanent Save > Save Config auszuführen, da die Änderungen sonst bei einem Neustart verloren gehen.

#### CLI-Äquivalent:

Im Hauptmenü der CLI wird der Permanent Save mit write ausgeführt.

# 7.2 Save System to USB (nur bei M- und G-Serie)

Bei Geräten der M- und G-Serie ist es möglich das komplette System auf einen USB Stick zu sichern. Dazu wird ein TDT USB Init-Stick benötigt.

- Verbinden Sie den von TDT gelieferten USB Init-Stick mit einer **USB** Schnitstelle.
- Der Backup-Vorgang wird mit *Permanent Save > Save System to USB* gestartet, optional ist das mit dem Befehl *save\_system\_to\_usb* aus der Kommandozeile möglich.
- Der Vorgang kann mehrere Minuten dauern.
- Achtung: Entfernen Sie den USB Init-Stick nicht bevor die Meldung System backup finished erscheint.

Um ein So gesichertes System wiederherzustellen, wird wie in Kapitel <u>9.2</u> (Wiederherstellung des Auslieferungszustandes >  $\underline{M3000 / G5000}$ ) beschrieben verfahren.

#### Achtung!

- > Es wird nur das aktuell laufende System auf den USB Stick gesichert.
- Bei der Wiederherstellung mit dem USB Stick wird das Backup auf beide Systeme geschrieben.



# 8 Konfiguration sichern und wiederherstellen

#### Hinweis

- > Es wird empfohlen die Konfiguration nach Abschluss aller Einstellungen lokal zu sichern.
- > Die hier aufgeführten Sicherungsmöglichkeiten unterscheiden sich in Umfang und Routine.
- > Eine Sicherung kann nur auf dem Weg zurückgespielt werden auf dem sie erstellt wurde.

# 8.1 Konfiguration sichern

#### 8.1.1 Webinterface

Zum Sichern der Konfiguration loggen Sie sich über den Browser auf das Webinterface des Routers ein und navigieren Sie zu **System > Configuration Handling**.

TDT Experts in	data communicatio	n	C1500h
Home System Bootup and Shutdown Config-Tool	Module Index Help	Configuration Handling	
Configuration Handling Configuration Handling Event-Handler Firmware Update LED Assign Functions Push Button Settings Push Button Settings	Enter filename:	Restore	
Scheduled Cron Jobs System Time Time Synchronization	Upload Configurat Enter filename:	tion	Durchsuchen_
Webmin Configuration Webmin Users Ketworking Diagnose	Upload Download Configu	uration	
Permanent Save ↓ Reboot System ↓ Logout	Enter filename:		

Abbildung 24: Konfiguration sichern und wiederherstellen

Hier vergeben Sie im oberen Feld (Backup/Restore/Delete) bei Enter filename: einen beliebigen Namen für die Konfiguration und speichern diese mit dem Button Backup.

Im zweiten Schritt wählen Sie im Bereich **Download Configuration** die gesicherte Konfiguration aus. Drücken Sie dazu den ... Button um den Auswahldialog zu öffnen.

Über den **Download** Button kann jetzt die gewählte Konfiguration auf der lokalen Festplatte gespeichert werden. Nun können Sie diese Konfiguration als Email-Anhang verschicken (z.B. zur Fehleranalyse an den TDT Expert Support) oder um sie als Backup zu archivieren.



### 8.1.2 CLI

#### Hinweis

Zum lokalen Sichern der Konfiguration mittels CLI, wird ein SCP Programm, z.B. die Freeware »WinSCP« benötigt. Diese können Sie unter <u>http://winscp.net</u> kostenlos downloaden.

Loggen Sie sich zum Sichern der Konfiguration in der CLI ein. In der Hauptebene tippen Sie den Befehl **save <filename>** ein und bestätigen mit **[Enter]**. Die Konfigurations-Datei wird auf dem Router unter **/tmp/<filename>** gespeichert.

Beispiel: TDT(CLI): save test0 save\_config to test0 OK

In unserem Beispiel wird die Datei unter /tmp/test0 abgelegt.

Starten Sie nun »WinSCP« und loggen sich auf die IP des Routers ein. (User und Passwort wie für SSH).

🌆 tmp - root@192.168.0.50	- WinSCP								. 🗆 🛛
Lokal Markieren Dateien Befehle	e <u>S</u> itzung Einste	llungen <u>E</u> ntfernt <u>H</u>	tilfe						
🔹 🗐 🔊 • 🔐 😵	📼 🧬 😤 🖗		🕸 🖉 🚺 Sta	ndard	- 155 -				
🚭 D: Lokaler Datenträger 🔹 👻	🔄   🔃 🗝	- 🖻 🖄 🚮	Ø 88		1 🗁 tmp	• 🔄    🕁 • 🖃	- 🖻 🗖 🚮	2 68	
D:\Sicherung\C1500_001					/tmp				
Name 🔶 Erweiterung	Größe	Тур	Geändert	Attr	Name 🔺 Erweiterung	Größe	Geändert	Rechte	Besitzer
全 國 test0 堡 test0.tar.gz	2.914 803.423	Darüberliegend Datei gz Archive	11.02.2010 11.02.2010 11.02.2010	a a	(일, ., ) gpio_admin_socket 國 test0	0 2.914	07.01.2010 11:32 11.02.2010 10:03 09.02.2010 15:58 11.02.2010 09:56	rwxr-xr-x rwxrwxrwx rwxr-xr-x rw-rr	root root root root
0 B von 787 KiB in 0 von 2					0 B von 2.914 B in 0 von 3				
🛛 🤌 F2 Umbenennen 📝 F4 Bearbe	eiten 📑 F5 Kopie	ren 🟦 F6 Verschie	ben ा F7 Verzei	chnis ers	tellen 🗙 F8 Löschen 💣 F9 Eig	genschaften  👖 F10 Be	enden		
							🔒 SFTP-3	Q	0:03:23

Abbildung 25: Sie sehen nun links im Fenster Ihre lokale Festplatte und rechts die Ordnerstruktur des Routers

Navigieren Sie auf dem Router in das Verzeichnis **/tmp** und kopieren Sie aus diesem Verzeichnis wahlweise per Kontextmenü oder Drag & Drop die entsprechende Datei auf Ihre lokale Festplatte. Nun können Sie diese Konfiguration als Email-Anhang verschicken oder archivieren.

#### Hinweis

Bei der Sicherung in der CLI werden nur die Parameter aus der Übersicht TDT(CLI/status/show): running-config gespeichert.

# 8.2 Konfiguration wiederherstellen

#### 8.2.1 Webinterface

Zum Wiederherstellen einer bereits gesicherten Konfiguration Webinterface des Routers ein und navigieren Sie zu **System > Configuration Handling**.



Drücken Sie im Bereich **Upload Configuration** den **Durchsuchen...** Button um lokal die Datei auszuwählen die auf dem Router eingespielt werden soll.

Wählen Sie nun im oberen Feld bei Backup/Restore/Delete den ... Button um die hochgeladene Konfiguration zu auszuwählen, oder geben Sie bei Enter filename: den Namen der bestehenden Konfiguration an und spielen diese mit dem **Restore** Button wieder ein.

#### Achtung!

- > Alle existierenden Einstellungen gehen hierbei verloren.
- > Um die Wiederherstellung abzuschließen muss der Router neu gestartet werden.

### 8.2.2 CLI

Zum Wiederherstellen einer bereits gesicherten Konfiguration loggen Sie sich bitte mit »WinSCP« auf den Router ein. Navigieren Sie auf Ihrer lokalen Festplatte der Konfigurations-Datei die wieder hergestellt werden soll, wechseln auf dem Router in das Verzeichnis **/tmp** und kopieren die gesicherte Konfiguration auf den Router.

Loggen Sie sich in der CLI ein, tippen in der Ebene Hauptmenü den Befehl **load <filename>** ein und bestätigen mit **[Enter]**. Die Konfigurations-Datei wird auf den Router zurückgespielt.

#### Achtung!

- > Alle existierenden Einstellungen gehen hierbei verloren.
- Um die Wiederherstellung abzuschließen muss die Konfiguration mittels write übernommen, und der Router mit reboot neu gestartet werden.

#### **Beispiel:**

```
TDT(CLI): load test0
Load configuration... Done
In order to activate the changes, you need to permanently save the
configuration
by executing "write" and performing a reboot!
OK
TDT(CLI): write
Saving /etc-RAMDISK to Flash... Done
OK
TDT(CLI): reboot
Broadcast message from root (pts/0) (Mon May 11 11:11:11 2009):
The system is going down for reboot NOW!
OK
```



# 9 Wiederherstellung des Auslieferungszustandes

Sollte sich der Router in einem Zustand befinden in dem keine Verbindung mehr möglich ist, kann ein Rücksetzen in den Auslieferungszustand nötig werden.

Zum Wiederherstellen wird nach den gerätespezifischen Anleitungen vorgegangen.

#### Hinweis

Mit dem »Configuration Handling« erstellte Konfigurationen bleiben dabei auf dem Router gespeichert.

### 9.1 C-Serie

- Drücken Sie den Reset-Button mit einem dünnen Gegenstand (z.B. Büroklammer) für mindestens 15 Sekunden.
- Während dieser 15 Sekunden beginnen nacheinander alle 3 LEDs zu leuchten.
- Jetzt erfolgt das wiederherstellen der Factory Settings, und ein automatischer Neustart.

Der Reset-Button bei der C-Serie kann aber auch verschiedene andere Funktionen ausführen.

Beim Drücken des Reset-Buttons leuchten die LEDs Power, L1 und L2 nacheinander auf. Je nach Kombination der LEDs führt das Loslassen den Buttons verschiedene Funktionen aus:

aktive LED	Zeit	Funktion
Power	0 - 3 Sekunden	Reboot des C1500
Power, L1	4 - 14 Sekunden	Der C1500 schaltet ab
Power, L1, L2	≥ 15 Sekunden	Wiederherstellung des Auslieferungszustandes (Factory Reset) und Reboot des Routers

### 9.2 M3000 / G5000 / L-Serie

- Fahren Sie das System möglichst geregelt herunter. Über das Webinterface wird dies unter System > Bootup and Shutdown mit dem Button [Shutdown System] ausgeführt, oder in der Komandozeile mit dem Befehl halt.
- Verbinden Sie den von TDT gelieferten USB Init-Stick mit einer USB Schnitstelle, und starten das Gerät neu.
- Das Gateway erkennt den USB Init-Stick beim Bootvorgang und stellt automatisch die originale Firmware oder das gesicherte System (siehe Kapitel <u>7.2</u>) wieder her.
- Der Vorgang kann mehrere Minuten dauern.
- Das Ende der Wiederherstellung wird durch 10 akustische Signale angezeigt und das Gerät schaltet sich ab.
- Nach dem Wiederherstellen entfernen Sie den USB Init-Stick und starten Ihr Gerät neu.

#### Achtung!

> Bei einer Wiederherstellung mit dem USB Stick werden beide Systeme überschrieben.



# **10 Firmware Update**

Die Router der C-, M-, G- und L-Serie arbeiten standardmäßig mit 2 Betriebssystemen.

Bei einem Update des Betriebssystems wird immer nur das momentan inaktive Betriebssystem aktualisiert.

#### Hinweis

- Ab Firmwareversion xx.5.0, haben Sie die Möglichkeit ein differenzielles Update Version an den TDT Expert durchzuführen. Dazu wenden Sie sich bitte, unter Angabe Ihrer aktuellen Firmware Support.
- Zum Upload der neuen Firmware wird ein SCP Programm, z.B. die Freeware »WinSCP« benötigt. Diese können Sie unter <u>http://winscp.net</u> kostenlos downloaden.
- Das aktuelle System bleibt bei einem Update unverändert. Somit ist ein Wechsel zurück auf die vorherige Version ohne Probleme möglich.
- > Wärend dem Updateprozess wird der Fortschritt angezeigt und die LEDs am Router blinken.

Laden Sie sich die aktuelle Firmware Version herunter und kopieren Sie diese anschließend mit einem SCP Programm in das **/tmp** Verzeichnis des Routers.

### **10.1 Webinterface**

Über die Weboberfläche können Sie das Update einspielen indem Sie auf die Seite **System >** *Firmware Update* wechseln. Hier wird der aktuelle Firmware Stand so wie das aktive und das zu aktualisierende System angezeigt.

C1500h				C1500h
<ul> <li>Home</li> <li>System</li> <li>Sootup and Shutdown</li> <li>Config-Tool</li> <li>Configuration Handling</li> <li>Event-Handler</li> </ul>		Firmware Update (System_4_20121019_095529_ 15.8.16-h)	_Release	-
Firmware Update     ED Assign Functions     ED Assign Functions     Evident Settings     Scheduled Cron Jobs     System Time     Time Synchronization	You are curren and press the currently confi	tly running on <b>SYSTEM 1</b> . Please enter/choose the path update button to flash <b>SYSTEM 2</b> with this image. If yo g, uncheck the "Adopt configuration" box.	n to the new di u don't want t	istribution image io adopt any
<ul> <li>UPS-Agent</li> <li>Webmin Configuration</li> <li>Webmin Users</li> <li>Networking</li> <li>Diagnose</li> <li>Permanent Save</li> </ul>	Firmware File:	/tmp/System_4_20121214_081025_Release-15.8.17-h.tar.bz2	Differential	Adopt configuration

Abbildung 26: Das untere Ende der Distribuion Information: Update Firmware

Auf dieser Seite wählen Sie über den Button die Firmware aus dem **/tmp** Verzeichnis aus und legen fest ob die bestehende Konfiguration übernommen werden soll.



#### Hinweis

- Die Option »Adopt configuration« ist standardmäßig gesetzt, damit die aktuelle Konfiguration des Routers auf das aktualisierte System übertragen wird.
- > Um das System mit einer Grudkonfiguration zu erstellen, deaktivieren Sie diese Option.

Für ein differenzielles Update wählen Sie die entsprechende Datei aus und aktivieren die »Differential« Checkbox.

Um den Updateprozess zu starten klicken auf Update

# 10.2 CLI

Das Firmware Update kann auch über die CLI durchgeführt werden. Dazu wechselt man in das Statusmenü (**TDT(CLI/status):**).

Der Kommandozeilen Befehl für die Aktualisierung setzt sich nach folgendem Schema zusammen.

### Schema Update\_System -t <target> -f <file> [-diff]|[-server <server-url>] [-no-config]

Parameter	Beschreibung		
-t <target></target>	<b>System1</b> : Update System auf hda1 <b>System2</b> : Update System auf hda2		
-f <file></file>	Gibt den Namen der zu ladenden Firmware an.		
	<ul> <li>Achtung</li> <li>Die Datei muss mit absolutem Pfad angegeben werden!</li> </ul>		
-diff	Wird eine diff Datei verwendet, diesen Parameter setzen (optional)		
-server <server-url></server-url>	Wenn mit einem diff Server synchronisiert werden soll (optional)		
-no-config	Wird diese Option gesetzt, wird die Konfiguration des Routers verworfen (optional)		

#### Beispiel Update\_System -t System1 -f /tmp/System\_4\_20121214\_081025\_Release-15.8.17-h.tar.bz2

Hiermit wird ein Update auf System1 durchgeführt, welches die bestehende Konfiguration übernimmt.

#### Hinweis

Soll bei dem Update das System mit einer Grundkonfiguration erstellt werden, muss der Parameter -no-config verwendet werden.



# 11 Das TDT\_SupportInfo Skript

In aktuellen Firmware Versionen ist standardmäßig das Skript **TDT\_SupportInfo** enthalten. Dieses wird aus der Kommandozeile (SSH) oder im Webinterface unter **Diagnose** > **Running Processes** > **Display: Run...** bei **Command to run** mit dem folgenden Befehl aufgerufen:

#### /etc/scripts/TDT\_SupportInfo

Das Skript sammelt nun analyserlevante Daten und speichert diese gezipt unter:

#### /PermData/<yyyymmdd-hhmm>\_SupportInfo.txt.bz2

Dadurch, dass das Skript die Daten packt und komprimiert, lassen sich diese auch gut über langsamere Verbindungen übertragen. Dazu wird zum Beispiel WinSCP verwendet.

Die Daten lassen sich aber auch direkt auf dem Gerät ansehen. Hierfür wird der folgende Befehl verwendet:

#### Beispiel

bzcat /PermData/14921012-1012\_SupportInfo.txt.bz2

#### Hinweis

Bitte senden Sie die erzeugte Datei bei Supportanfragen mithilfe des <u>Kontaktformulares</u> oder via Mail an <u>support@tdt.de</u> mit ein.



# 12 CLI Befehlsreferenz

Kommando	Beschreibung
?	durch die Eingabe eines Fragezeichens erhalten Sie eine Befehlsübersicht der aktuellen Ebene
<kommando> ?</kommando>	gibt den(die) gesetzten Wert(e) aus
quit	mit diesem Befehl kann die CLI aus jeder Menü-Ebene direkt verlassen werden
exit	beendet die jeweils aktuelle Befehlsebene und kehrt zur übergeordneten Ebene zurück; im Hauptmenü wird mit <b>exit</b> die CLI verlassen

### Achtung!

> Um die in der CLI durchgeführten Änderungen dauerhaft zu übernehmen ist es immer nötig im Hauptmenü einen Permanent Save mit dem Befehl write durchzuführen, da die Einstellungen sonst bei einem Router-Neustart verloren gehen.

# 12.1 Hauptmenü - TDT(CLI)

Kommando	Beschreibung
configuration	öffnet das Konfigurationsmenü
status	öffnet das Statusmenü
write	speichert die aktuelle Konfiguration auf das Flash
save <filename></filename>	speichert die Konfiguration in eine Datei im Verzeichnis <b>/tmp</b>
load <filename></filename>	lädt eine im Verzeichnis <b>/tmp</b> gespeicherte Konfiguration Achtung! ➤ Alle existierenden Einstellungen gehen hierbei verloren.
include <filename></filename>	fügt den Inhalt einer Konfigurationsdatei der aktuellen Konfiguration an. Diese Datei muss im Verzeichnis <b>/tmp</b> liegen. ▲chtung! > Existierenden Einstellungen werden bei Angabe abweichender Parameter überschrieben
reboot	führt einen Neustartet des Systems durch
shutdown	fährt das System herunter und schaltet das Gerät aus
halt	fährt das Gerät sofort herunter


# 12.1.1 Konfigurationsmenü - TDT(CLI/configuration)

Kommando	Beschreibung
network	öffnet das Netzwerkmenü
general	öffnet das Menü für allgemeine Einstellungen

# 12.1.1.1 Netzwerkmenü - TDT(CLI/configuration/network)

Kommando	Beschreibung
interface	öffnet das Interfacemenü
dialup	öffnet das Connection Manager Menü
snmp	öffnet das SNMP-Menü
ntp	öffnet das Zeitservermenü

# 12.1.1.1 Interface-Menü - TDT(CLI/configuration/network/interface)

Kommando	Beschreibung	
ethernet <instance></instance>	öffnet eine Ethernet Instanz	
	<ul><li>Hinweis</li><li>➤ immer unter Angabe der Instanz aufrufen</li></ul>	
	<b>Beispiel</b> TDT(CLI/configuration/network/interface): <i>ethernet eth1</i>	
bridge <instance></instance>	öffnet eine Bridge Instanz	
	<ul><li>Hinweis</li><li>➤ immer unter Angabe der Instanz aufrufen</li></ul>	
ppp <instance> <type></type></instance>	öffnet eine PPP Instanz unter Angabe des Types [umts,pppoe]	
	<ul><li>Hinweis</li><li>➤ immer unter Angabe von Instanz und Type aufrufen</li></ul>	
	<b>Beispiel</b> TDT(CLI/configuration/network/interface): <i>ppp ppp0 pppoe</i>	



# 12.1.1.1.1 Ethernet Instanz - TDT(CLI/configuration/network/interface/ethernet-#)

Kommando	Beschreibung
ip	IP Adresse abfragen (mit dem Parameter [?]) oder angeben
	Abfragen TDT(CLI/configuration/network/interface/et hernet-eth1): <i>ip ?</i> ip: 192.168.0.51
	<b>Angeben</b> TDT(CLI/configuration/network/interface/et hernet-eth1): <i>ip 192.168.0.100</i>
mask	Subnetzmaske abfragen (mit dem Parameter [?]) oder angeben
	<b>Beispiel</b> TDT(CLI/configuration/network/interface/et hernet-eth1): mask 255.255.255.0
broadcast	Broadcastadresse abfragen (mit dem Parameter [?]) oder angeben
	<b>Beispiel</b> TDT(CLI/configuration/network/interface/et hernet-eth1): <i>broadcast 192.168.0.255</i>
gateway	Standardgateway abfragen (mit dem Parameter [?]) oder angeben
	<b>Beispiel</b> TDT(CLI/configuration/network/interface/et hernet-eth1): gateway 192.168.0.1
mtu	MTU abfragen (mit dem Parameter [?]) oder angeben
	<b>Beispiel</b> TDT(CLI/configuration/network/interface/et hernet-eth1): <i>mtu 1500</i>
onboot	Interface während des Bootvorgangs aktivieren [yes,no]
onifplug	Interface aktivieren wenn eine Verbindung besteht [yes,no]
service	gibt den Diensttyp an [ipv4, bridge-slave, dhcp-client]
view	gibt die gesetzten Einstellungen der aktuellen Instanz wieder
apply	Änderungen übernehmen
delete	aktuelle Instanz löschen



# 12.1.1.1.2 Bridge Instanz - TDT(CLI/configuration/network/interface/bridge-#)

Kommando	Beschreibung	
ip	IP Adresse abfragen (mit dem Parameter [?]) oder angeben	
mask	Subnetzmaske abfragen (mit dem Parameter [?]) oder angeben	
broadcast	Broadcastadresse abfragen (mit dem Parameter [?]) oder angeben	
gateway	Standardgateway abfragen (mit dem Parameter [?]) oder angeben	
mtu	MTU abfragen (mit dem Parameter [?]) oder angeben	
onboot	Interface während des Bootvorgangs aktivieren [yes,no]	
onifplug	Interface erst aktivieren wenn eine Verbindung besteht [yes,no]	
service	gibt den Diensttyp an [ <b>ipv4,dhcp-client</b> ]	
interfaces	Mehrere Interfaces, mit Kommata getrennt zum Bridge Device hinzufügen	
	<b>Beispiel</b> TDT(CLI/configuration/network/interface/br idge-br0): interfaces <b>eth0,wlan0</b> <b>OK</b>	
addif	Interface zum Bridge Device hinzufügen	
delif	Interface vom Bridge Device löschen	
view	gibt die gesetzten Einstellungen der aktuellen Instanz wieder	
apply	Änderungen übernehmen	
delete	aktuelle Instanz löschen	

# 12.1.1.1.3 PPP Instanz - TDT(CLI/configuration/network/interface/ppp-#)

Kommando	Beschreibung		
device	hier wird das Gerät für die Verbindung festgelegt		
type	gibt den Typ der aktiven PPP-Instanz wieder (read on	ly)	
conn-type	<b>gprs:</b> nur GPRS wird für Verbindungen verwendet <b>umts:</b> nur UMTS wird für Verbindungen verwendet <b>auto:</b> der Verbindungstyp wird nach Verfügbarkeit ausgewählt		
sim	legt fest welche SIM-Karte verwendet werden soll [1,2,external]		nur bei UMTS
apn	Access Point Name des Mobilfunk Providers		
pin	hier muss die PIN der SIM-Karte eingetragen werden		
plmn	hier wird die Provider ID des Mobilfunk Anbieters eingetragen	)	



Manual

Kommando	Beschreibung
rp_pppoe_ac	PPPoE Access Concentrator Name (optional)
<pre>rp_pppoe_service</pre>	PPPoE Service Name (optional)
defaultroute	nach dem Aushandeln/Aufbau der PPP-Verbindung eine Default Route für das PPP Interface setzen <b>[yes,no]</b>
metric	setzt die Routingmetrik des PPP Interfaces
getip	IP-Adresse wird von der Gegenstelle zugewiesen [yes, no]
local	Locale IP Addresse
remote	Remote IP Addresse
refuse-eap	EAP Authentifizierungsanforderung ablehnen [yes, no]
refuse-mschap	MS-CHAP Authentifizierungsanforderung ablehnen [yes, no]
refuse-mschap-v2	MS-CHAPv2 Authentifizierungsanforderung ablehnen [yes,no]
user	der vom Providers zugewiesene Username
password	das Passwort für den Account
chap-max-challenge	Es wird <b>n</b> -mal versucht eine CHAP Authentifizierung durchzuführen (Default: 10)
chap-restart	Zwischen den CHAP challenge transmission liegen <b>n</b> Sekunden (Default: 3 sec)
mtu	legt die maximale Größe eines gesendeten Datenpakets fest (Default: 1454)
mru	legt die maximale Größe eines zu empfangenden Datenpakets fest (Default: 1454)
ipcp-accept-local	Gegenstelle darf dem Router die lokale IP-Adresse zuweisen <b>[yes,no]</b>
ipcp-accept-remote	Gegenstelle darf dem Router die remote IP-Adresse zuweisen [yes,no]
netmask	legt die Netzmaske für das PPP Interface fest, wenn leer wird sie Remote zugewiesen
usepeerdns	Gegenstelle nach bekannten DNS Servern fragen die dann als DNS Server eingetragen werden [ <b>yes,no</b> ]
demand	Verbindung nur aufbauen wenn Daten gesendet werden [yes,no]
idle	Verbindung wird nach <b>n</b> Sekunden getrennt wenn keine Daten mehr gesendet oder empfangen werden
persist	im Fehlerfal 10 Mal versuchen die Verbindung erneut aufzubauen [yes,no]
require-auth	<b>[No]</b> erlaubt nur IP Adressen, zu denen noch keine Route besteht <b>[Never]</b> Benutzer müssen sich nicht autentifizieren <b>[Always]</b> eine Authentifikation ist immer erforderlich
refuse-pap	PAP Authentifizierungsanforderung ablehnen [yes,no]
require-pap	benötigt eine Authentifizierung über PAP [yes,no]
refuse-chap	CHAP Authentifizierungsanforderung ablehnen [yes, no]



Kommando	Beschreibung		
require-chap	benötigt eine Authentifizierung über CHAP [yes, no]		
debug	Connection Debugging [yes,no]		
vj	VJ-Compression [ <b>yes, no</b> ]		
vjccomp	VJ-Connection-ID Compression [yes,no]		
pcomp	Protocol Field Compression [yes, no]		
accomp	Address/Control Compression [yes, no]		
bsdcomp	BSD Compression [auto,no,nr,nt] [yes,no]		
deflate	Deflate Compression [auto,no,nr,nt] [yes,no]		
сср	Compression Control Protocol Übertragung [yes, no]		
magic	Magic Number Übertragung [ <b>yes,no</b> ]		
predictor1	Predictor-1 Compression [yes, no, auto]		
lcp-echo-failure	Ist diese Option gewählt, nimmt pppd an, daß nachdem <i>n</i> LCP- echo-requests gesendet wurden und kein LCP-echo-reply als Antwort zurückgesendet wurde, die Gegenstelle nicht mehr erreichbar ist. Tritt dies auf, trennt pppd die Verbindung. Damit diese Option verwendet werden kann, muss eine Zahl größer 0 gegeben sein. Dies kann dazu verwendet werden, um die Verbindung automatisch zu beenden, wenn die Verbindung physikalisch getrennt worden ist.		
lcp-echo-interval	Diese Option bewirkt, dass pppd alle <b>n</b> Sekunden einen LCP- echo-request an die Gegenstelle sendet. In der Regel antwortet die Gegenstelle darauf mit einem LCP-echo-reply. Die Option kann in Verbindung mit der Option LCP-ECHO-FAILURE benutzt werden, um zu erkennen, ob eine Gegenstelle nicht mehr erreichbar ist.		
domain	Anzuhängender Domain Name		
logfile	zusätzliches Logfile (/var/log/ppp/umts/ppp0.log) [yes,no]		
show-password	PAP Passwort wird im Log angezeigt [yes,no]		
forceip	nach dem Aushandeln/Aufbau der PPP Verbindung die eigene IP Adresse auf die angegebene Adresse ändern <b>[yes,no]</b>		
dyndns	DynDNS-Update wenn das Interface in Betrieb geht [ <b>yes, no</b> ]		
dnsserverupdate	DNS-Server-Update wenn das Interface in Betrieb geht [yes,no]		
passive	LCP Passive Mode [ <b>yes, no</b> ]		
silent	LCP Silent Mode <b>[yes,no]</b>		
holdoff	Wartezeit in Sekunden bis eine beendete Verbindung neu initiiert wird		
load_default	lädt die Default Einstellung <b>[umts, pppoe]</b>		
view	gibt die gesetzten Einstellungen der aktuellen Instanz wieder		
apply	Änderungen übernehmen		
delete	aktuelle Instanz löschen		



# 12.1.1.1.2 Connection-Manager - TDT(CLI/configuration/network/dialup)

Kommando	Beschreibung
static <interface></interface>	konfiguriert eine statische Einwahlverbindung
	<ul><li>Hinweis</li><li>➢ immer unter Angabe des Interface aufrufen</li></ul>
dynamic	öffnet die Connection-Manager-Einstellungen

#### 12.1.1.1.2.1 Statische Verbindung - TDT(CLI/configuration/network/dialup/static-#)

Kommando	Beschreibung
interface	Gibt mit dem Parameter [?] das definierte Interface aus
view	gibt die gesetzten Einstellungen der aktuellen Instanz wieder
apply	Änderungen übernehmen
delete	aktuelle Instanz löschen

#### 12.1.1.1.2.2 Connection-Manager-Einstellungen - TDT(CLI/configuration/network/dialup/dynamic)

Kommando	Beschreibung
activate	aktiviert den Connection-Manager [yes, no]
conn_entry <#>	einen dynamischen Anwahl Eintrag konfigurieren
view	gibt die gesetzten Einstellungen der aktuellen Instanz wieder
apply	Änderungen übernehmen
delete	aktuelle Instanz löschen

# 12.1.1.1.2.2.1 Anwahl Eintrag konfigurieren -

#### TDT(CLI/configuration/network/dialup/dynamic/conn\_entry-#)

Kommando	Beschreibung
interface	Auswahl der zu benutzenden Verbindung
type	Verbindungstyp
iface_type	Interface Typ
max_neg_timeout	legt die maximale Wartezeit für den Aufbau einer Verbindung in Sekunden fest (Default: 30 sec)
power_up_delay	wartet <b>n</b> Sekunden nach dem Start mit dem Aufbau der Verbindung; mit dieser Option lässt sich eine Startreihenfolge der Einträge festlegen
dial_attempts	legt die Anzahl der Wählversuche fest bevor der Status auf "disconnected" geändert wird
redial_delay	definiert wie viele Sekunden das Gerät zwischen den einzelnen Wählversuchen wartet



Kommando	Beschreibung
reset_umts_modem	legt die Anzahl der Wählversuche fest bevor das UMTS-Modem zurückgesetzt wird
reboot_failed	nach <b>n</b> fehlgeschlagenen Verbindungsversuchen wird ein Router- Neustart durchgeführt (Zähler wird bei einer erfolgreichen Verbindung zurückgesetzt)
reboot_deact	nach <b>n</b> deaktivierten Verbindungsversuchen wird ein Router- Neustart durchgeführt (dieser Zähler wird jedes mal erhöht wenn eine Verbindung erfolgreich aufgebaut werden konnte, wird aber deaktiviert wenn Interface-Checker oder Ping-Checker einen Fehler melden)
apply_oos	dieser Verbindungseintrag soll außer Betrieb genommen werden (Out-of-Service) [yes,no]
oos_time	Zeit in Sekunden bis der Verbindungseintrag reaktiviert wird
inhibit	legt die Verbindungen fest, die die aktuelle unterbinden dürfen (mehrere Verbindungen kommagetrennt)
inhibit_mode	Inhibit Mode [active, connected, oos]
debug	legt den Level Debug-Modus für diese Verbindung fest [1,2,3]
dyndns	DynDNS Update wenn das Interface in Betrieb geht [yes,no]
dnsserverupdate	DNS Server Update wenn das Interface in Betrieb geht [yes,no]
script_oosed	Script das bei Statusänderung auf <b>Out-Of-Service</b> ausgeführt wird
script_active	Script das bei Statusänderung auf Active ausgeführt wird
script_init	Script das bei Statusänderung auf <b>Initialization</b> ausgeführt wird
script_connected	Script das bei Statusänderung auf Connected ausgeführt wird
script_disconnecting	Script das bei Statusänderung auf <b>Disconnecting</b> ausgeführt wird
script_disconnected	Script das bei Statusänderung auf <b>Disconnected</b> ausgeführt wird
ping_target	gibt die IP oder den Host an, der zum Testen gepingt wird
ping_interface	Interface to use for Ping
ping_gateway	legt den zu benutzenden Gateway fest
ping_interval	gibt das zu verwendende Ping Intervall an (Sekunden)
ping_interval_2	Zeit in Sekunden bis zum nächsten Ping nach einem unbeantworteten Ping
ping_octets	definiert die Größe des ICMP-Paketes (Bytes)
ping_timeout	legt fest wie lange auf eine ICMP-Antwort gewartet wird (Sekunden)
ping_deact	maximale Anzahl der unbeantworteten Ping-Anfragen bevor der zugehörige Eintrag deaktiviert wird
ping_recovery	aktiviert die Ping-Recovery [ <b>yes,no</b> ]



Kommando	Beschreibung
<pre>ping_recovery_interval</pre>	Zeit in Sekunden bis ein weiterer Ping durchgeführt wird
<pre>ping_recovery_timeout</pre>	legt fest wie lange auf eine ICMP-Antwort gewartet wird (Sekunden)
ping_recovery_deact	Anzahl der maximal erlaubten Ping Recovery-Anfragen die unbeantwortet bleiben dürfen bevor der zugehörige Eintrag deaktiviert wird
conn_route <#>	Konfigurationsmenü für eine Statische Route
conn_def_route <#>	Konfigurationsmenü für eine Default Route
conn_log_entry <#>	Konfigurationsmenü für einen Logical Connection-entry
view	gibt die gesetzten Einstellungen der aktuellen Instanz wieder
apply	Änderungen übernehmen
delete	aktuelle Instanz löschen

#### 12.1.1.1.2.2.1.1 Static Routing -TDT(CLI/configuration/network/dialup/dynamic/conn\_entry/conn\_route-#-#)

Kommando	Beschreibung
dst	die zu verwendende Zieladresse (muss angegeben werden)
via	Gateway für die Statische Route
dev	das zu verwendende Interface (muss angegeben werden)
metric	legt die Routingmetrik fest
view	gibt die gesetzten Einstellungen der aktuellen Instanz wieder
delete	aktuelle Instanz löschen

#### 12.1.1.1.2.2.1.2 Default Routing -TDT(CLI/configuration/network/dialup/dynamic/conn\_entry/conn\_def\_route-#-#)

Kommando	Beschreibung
via	Gateway für die Default Route
dev	das zu verwendende Interface (muss angegeben werden)
metric	legt die Routingmetrik fest
view	gibt die gesetzten Einstellungen der aktuellen Instanz wieder
delete	aktuelle Instanz löschen

# 12.1.1.1.2.2.1.3 Logical Subordinated Connections -

TDT(CLI/configuration/network/dialup/dynamic/conn\_entry/conn\_log\_entry-#+#)

Kommando	Beschreibung
type	Verbindungstyp



Kommando	Beschreibung
name	Verbindungsname
max_neg_timeout	legt die maximale Wartezeit für den Aufbau einer Verbindung in Sekunden fest (Default: 30 sec)
power_up_delay	wartet <b>n</b> Sekunden nach dem Start mit dem Aufbau der Verbindung; mit dieser Option lässt sich eine Startreihenfolge der Einträge festlegen
ping_target	gibt die IP oder den Host an, der zum Testen gepingt wird
ping_interface	Interface to use for Ping
ping_gateway	legt den zu benutzenden Gateway fest
ping_interval	gibt das zu verwendende Ping Intervall an (Sekunden)
ping_interval_2	Zeit in Sekunden bis zum nächsten Ping nach einem unbeantworteten Ping
ping_octets	definiert die Größe des ICMP-Paketes (Bytes)
ping_timeout	legt fest wie lange auf eine ICMP-Antwort gewartet wird (Sekunden)
ping_deact	maximale Anzahl der unbeantworteten Ping-Anfragen bevor der zugehörige Eintrag deaktiviert wird
ping_recovery	aktiviert die Ping-Recovery [ <b>yes,no</b> ]
ping_recovery_interva l	Zeit in Sekunden bis ein weiterer Ping durchgeführt wird
<pre>ping_recovery_timeout</pre>	legt fest wie lange auf eine ICMP-Antwort gewartet wird (Sekunden)
ping_recovery_deact	Anzahl der maximal erlaubten Ping Recovery-Anfragen die unbeantwortet bleiben dürfen bevor der zugehörige Eintrag deaktiviert wird
dial_attempts	legt die Anzahl der Wählversuche fest bevor der Status auf "disconnected" geändert wird
redial_delay	definiert wie viele Sekunden das Gerät zwischen den einzelnen Wählversuchen wartet
reboot_failed	nach <b>n</b> fehlgeschlagenen Verbindungsversuchen wird ein Router- Neustart durchgeführt (Zähler wird bei einer erfolgreichen Verbindung zurückgesetzt)
reboot_deact	nach <b>n</b> deaktivierten Verbindungsversuchen wird ein Router- Neustart durchgeführt (dieser Zähler wird jedes mal erhöht wenn eine Verbindung erfolgreich aufgebaut werden konnte, wird aber deaktiviert wenn Interface-Checker oder Ping-Checker einen Fehler melden)
apply_oos	dieser Verbindungseintrag soll außer Betrieb genommen werden (Out-of-Service) [yes,no]
oos_time	Zeit in Sekunden bis der Verbindungseintrag reaktiviert wird
deact_father	legt fest ob die übergeordnete Verbindung deaktiviert werden soll [yes,no]
inhibit	legt die Verbindungen fest, die die aktuelle unterbinden dürfen (mehrere Verbindungen kommagetrennt)
inhibit_mode	Inhibit Mode [active, connected, oos]



Kommando	Beschreibung
debug	legt den Level Debug-Modus für diese Verbindung fest [1,2,3]
change_log_pup_delay	ändert das Power Up Delay für die ausgewählte Verbindung auf n Sekunden wenn die Verbindung getrennt wurde
view	gibt die gesetzten Einstellungen der aktuellen Instanz wieder
delete	aktuelle Instanz löschen

# 12.1.1.3 SNMP Einstellungen - TDT(CLI/configuration/network/snmp)

Kommando	Beschreibung
syscontact	eintragen des Systemkontakts
	Beispiel TDT(CLI/configuration/network/snmp): syscontact admin@tdt.de
syslocation	eintragen der System-Örtlichkeit
	Beispiel TDT(CLI/configuration/network/snmp): syslocation plant4-buildingNo7-floor3- room314
snmpacces <instance></instance>	einrichten der Zugriffskontrolle
	Beispiel TDT(CLI/configuration/network/snmp): snmpaccess test0
snmptrap <instance></instance>	einrichten der SNMP Traps
	<b>Beispiel</b> TDT(CLI/configuration/network/snmp): <i>snmptrap test0</i>
snmpmon	öffnet das SNMP-Monitoring Menü
view	gibt die gesetzten Einstellungen der aktuellen Instanz wieder
apply	Änderungen übernehmen
start	SNMP-Dienst starten
stop	SNMP-Dienst stoppen
restart	SNMP-Dienst neustarten

# 12.1.1.1.3.1 SNMP Zugriffskontrolle - TDT(CLI/configuration/network/snmp/snmpacces-#)

Kommando	Beschreibung
oid	Restricted OID
source	Source Information [Default, Hostname, Subnet]



Kommando	Beschreibung
hostname	Source Hostname
mode	[ <b>ro</b> ] nur Lesezugriff [ <b>rw</b> ] Lese- und Schreibzugriffe werden erlaubt
ip	Source IP
mask	Source Maske (Bits)
restrictoid	Restrict OID-Access [yes,no]
process	Community aktivieren [yes,no]
view	gibt die gesetzten Einstellungen der aktuellen Instanz wieder
apply	Änderungen übernehmen
delete	aktuelle Instanz löschen

# 12.1.1.1.3.2 SNMP Traps - TDT(CLI/configuration/network/snmp/snmtrap-#)

Kommando	Beschreibung
hostname	Host (wenn bei destination gewählt)
process	Trap-Destination aktivieren [yes,no]
ip	IP-Adresse (wenn bei destination gewählt)
destination	anfallende Traps werden an eine IP oder einen Host gesendet [IP, Hostname]
type	Destination-Type [v1,v2trap,v2inform]
community	Community-Name
view	gibt die gesetzten Einstellungen der aktuellen Instanz wieder
apply	Änderungen übernehmen
delete	aktuelle Instanz löschen

# 12.1.1.1.3.3 SNMP Überwachung - TDT(CLI/configuration/network/snmp/snmpmon)

Kommando	Beschreibung
authtrap	Sendet Trap bei Authentifikationsfehler [yes,no]
sysmon	Systemmonitor aktivieren [yes,no]
snmpproc <instance></instance>	Prozesse zur Überwachung angeben; es können die Anzahl der minimal und maximal laufenden Instanzen angegeben werden
Snmpfile <name></name>	legt Dateien zur Überwachung an
disk_1	Festplatte 1 Mount-Pfad
disk_1_min	Festplatte 1 minimaler Speicher in Bytes oder Prozent
disk_1_value	Festplatte 1 Wert/Name
disk_2*	analog zu Festplatte 1
disk_3*	analog zu Festplatte 1



Kommando	Beschreibung				
load_1_max	Maximale Last im Schnitt der letzten Minute; bei Überschreiten der Last wird ein Trap gesendet				
load_5_max	Maximale Last im Schnitt der letzten 5 Minuten; bei Überschreiten der Last wird ein Trap gesendet				
load_15_max	Maximale Last im Schnitt der letzten 15 Minuten; bei Überschreiten der Last wird ein Trap gesendet				
view	gibt die gesetzten Einstellungen der aktuellen Instanz wieder				
apply	Änderungen übernehmen				

#### 12.1.1.1.3.3.1 SNMP Prozessüberwachung -TDT(CLI/configuration/network/snmp/snmpmon/snmpproc-#)

Kommando	Beschreibung			
process	aktiviert die Überwachung			
min	inimal laufende Instanzen			
max	Maximal laufende Instanzen			
view	gibt die gesetzten Einstellungen der aktuellen Instanz wieder			
apply	Änderungen übernehmen			
delete	aktuelle Instanz löschen			

#### 12.1.1.1.3.3.2 SNMP-Datei-Einstellungen -

#### TDT(CLI/configuration/network/snmp/snmpmon/snmpfile-#)

Kommando	Beschreibung				
process	aktiviert die Überwachung				
size	jibt die maximale Größe in Bytes an				
view	gibt die gesetzten Einstellungen der aktuellen Instanz wieder				
apply	Änderungen übernehmen				
delete	aktuelle Instanz löschen				

# 12.1.1.4 NTP Einstellungen - TDT(CLI/configuration/network/ntp)

Kommando	Beschreibung			
ntpserver <adress></adress>	NTP-Server angeben oder abfragen			
broadcast	Broadcast aktivieren/deaktivieren [yes,no]			
multicast	Multicasteinstellung angeben oder abfragen [default,custom]			
custom	Multicastadresse angeben oder abfragen			
driftfile	Datei, welche die Abweichung (offset) aufzeichnet, angeben oder abfragen (Default: /var/cache/ntp.drift)			



Kommando	Beschreibung					
keys	Datei mit Authentifikationsschlüsseln angeben oder abfragen					
trustedkey	Datei mit Liste der Trusted Keys angeben oder abfragen					
requestkey	Authentifikations-Anfrage-Schlüssel angeben oder abfrage (xntpdc)					
controllkey	Authentifikations-Kontroll-Schlüssel angeben oder abfragen (ntpqc)					
authdelay	Authentifikations Delay (in sec) angeben oder abfragen					
offset_limit	Maximal erlaubte Abweichung in Sekunden (0 erlaubt alle)					
view	gibt die gesetzten Einstellungen der aktuellen Instanz wieder					
apply	Änderungen übernehmen					
start	NTP-Dienst starten					
stop	NTP-Dienst stoppen					
restart	NTP-Dienst neustarten					

# 12.1.1.1.4.1 NTP Server Einstellungen - TDT(CLI/configuration/network/ntp/ntpserver-#)

Kommando	Beschreibung				
version	Protokoll-Version [Default,1,2,3]				
key	uthentifikationsschlüssel (optional)				
prefer	Bevorzugter Server [yes,no]				
view	gibt die gesetzten Einstellungen der aktuellen Instanz wieder				
delete	aktuelle Instanz löschen				

# 12.1.1.2 Allgemeine Einstellungen - TDT(CLI/configuration/general)

Kommando	Beschreibung			
prompt	ändert den Prompt der CLI			
	<b>Beispiel</b> TDT(CLI/configuration/general): prompt HalloWelt OK HalloWelt(CLI/configuration/general):			
hostname	System Hostname			
cli_port	TCP-Port für die CLI (Default: <b>2000</b> )			
view	gibt die gesetzten Einstellungen der aktuellen Instanz wieder			
apply	Änderungen übernehmen			



# 12.1.2 Statusmenü - TDT(CLI/status)

Kommando	Beschreibung					
modemstat	zeigt den Status des integrierten GPRS-Moduls					
ppp_disc <interface></interface>	trennt eine aktive PPP-Verbindung					
connection_deact	Deactiviert einen Connection-Entry des Connection-Managers					
pppstat <interface></interface>	zeigt den Status einer PPP-Verbindung					
view_log	gibt die Datei <b>/var/log/messages</b> am Bildschirm aus					
trace_log	zeigt die aktuellen Einträge der Datei <b>/var/log/messages</b>					
trace <options></options>	Trace auf die Schnittstelle des Routers mit den angegeben Optionen, <b>tracehelp</b> zeigt alle Optionen					
ifconfig	gibt den Status der Netzwerkschnittstellen aus					
uptime	zeigt die Laufzeit des Routers aus					
id	zeigt die aktuelle Firmware-Version und die installierten Pakete an					
scan	listet die gesamte Verzeichnisstruktur auf					
arp	zeigt/löscht ARP-Einträge, mehr Informationen mit arphelp					
ping	Sendet einen Ping Host mit angegeben Optionen (Abbruch mit <b>[STRG+C]</b> )					
traceroute	Ermittelt den zurückgelegten Weg zu einem Host					
Update_System	siehe Firmware-Update <u>CLI</u>					
date	gibt Systemzeit und -datum aus					
сри	gibt die Prozessor- und Arbeitsspeicherauslastung aus					
filesystem	gibt Informationen über das Dateisystem aus					
processes	gibt Informationen über laufende Prozesse, Prozessor und Arbeitsspeicher aus, hier erreichen Sie mit <b>h</b> die Hilfe und verlassen die Anzeige mit <b>q</b>					
show	öffent das Untermenü Show					

# 12.1.2.1 Show-Menü - TDT(CLI/status/show)

Kommando	Beschreibung
running-config	gibt die aktuelle Konfiguration am Bildschirm aus



# 13 Hardware

#### Konformitätserklärung:

TDT erklärt, dass die wesentlichen Anforderungen der R&TTE Richtlinie bei allen Produkten übereinstimmen.

CE

Aktuelle Dokumente finden Sie unter download.tdt.de.

# 13.1 C-Serie

#### 13.1.1 Technische Daten

#### 13.1.1.1 C1500xx

- 500Mhz Prozessor (lüfterlos)
- 256 MB RAM Arbeitsspeicher
- 4 GB Systemspeicher (Compact Flash, Dual Boot)
- 2 10/100 BaseT Ethernet Ports (Wake on LAN, passive Power over Ethernet)
- I Power LED
- 2 LEDs zur Anzeige von Statusinformationen (frei konfigurierbar)
- 2 USB 2.0 Ports (z.B. Backup, USV Verwaltung via USB to Seriell Adapter)
- 1 RS232 Konsolenport (zur Überwachung und Fehlersuche)
- Dual SIM (Einsatz von 2 SIM Karten für Backupszenarien)
- Echtzeit Uhr
- Robustes Metallgehäuse, optional mit Hutschienenclip
- Abmessungen: 158x28x157mm (BxHxT, ohne Antennen)
- Gewicht: ca. 870g
- Detriebstemperatur: -5°C (optional -25°C) +60°C
- Luftfeuchtigkeit: 85% (nicht kondensierend)
- Eingangsspannung 7-18V DC / Netzteil 12V 2A / Leistungsaufnahme ~6W
- 3G+/4G Antennenanschluß: SMA female
- WLAN Antennenanschluß: Reverse SMA male
- GPS Antennenanschluß: SMA female (optional)
- CE konform und vibrationsgetestet

#### 13.1.1.2 C1550xxx

- 500Mhz Prozessor (lüfterlos)
- 256 MB RAM Arbeitsspeicher
- 4 GB Systemspeicher (Compact Flash, Dual Boot)
- 1 10/100 BaseT Ethernet Port (Wake on LAN, passive Power over Ethernet)
- 1 4Port 10/100 BaseT Ethernet Switch (bei DSL Modellen managed)
- I Power LED
- 10 LEDs zur Anzeige von Statusinformationen (frei konfigurierbar)
- 2 USB 2.0 Ports (z.B. Backup, USV Verwaltung via USB to Seriell Adapter)
- 1 RS232 Konsolenport (zur Überwachung und Fehlersuche)
- Dual SIM (Einsatz von 2 Mini-SIM Karten f
  ür Backupszenarien)
- Echtzeit Uhr
- Robustes Metallgehäuse, optional mit Hutschienenclip
- Abmessungen: 176x42x157mm (BxHxT, ohne Antennen)
- Gewicht: ca. 1000g



- Betriebstemperatur: -5°C (optional -25°C) +55°C
- Luftfeuchtigkeit: 85% (nicht kondensierend)
- Eingangsspannung 7-18V DC / Netzteil 12V 2A / Leistungsaufnahme ~9,5W
- 3G+/4G Antennenanschluß: SMA female
- WLAN Antennenanschluß: Reverse SMA male
- GPS Antennenanschluß: SMA female (optional)
- DSL Anschluß: RJ45 Buchse
- CE konform und vibrationsgetestet

#### 13.1.1.3 ELW Router C1550lw

- 500Mhz Prozessor (lüfterlos)
- 256 MB RAM Arbeitsspeicher
- 4 GB Systemspeicher (Compact Flash, Dual Boot)
- 1 10/100 BaseT Ethernet Port (Wake on LAN, passive Power over Ethernet)
- 1 4Port 10/100 BaseT Ethernet Switch (bei DSL Modellen managed)
- 1 Power LED
- 10 LEDs zur Anzeige von Statusinformationen (frei konfigurierbar)
- 2 USB 2.0 Ports (z.B. Backup, USV Verwaltung via USB to Seriell Adapter)
- 1 RS232 Konsolenport (zur Überwachung und Fehlersuche)
- Dual SIM (Einsatz von 2 Mini-SIM Karten für Backupszenarien)
- Echtzeit Uhr
- Robustes Metallgehäuse
- Abmessungen: 176x42x157mm (BxHxT, ohne Antennen)
- Gewicht: ca. 1000g
- Betriebstemperatur: -5°C (optional -25°C) +55°C
- Luftfeuchtigkeit: 85% (nicht kondensierend)
- Eingangsspannung 7-18V DC / Netzteil 12V 2A / Leistungsaufnahme ~9,5W
- 2 3G+/4G Antennenanschlüsse: SMA Buchse
- 2 WLAN Antennenanschlüsse: (reverse) RP-SMA Buchse
- GPS Antennenanschluß: SMA Buchse
- CE konform und vibrationsgetestet

#### **13.1.2 Hardware Module**

Der C-Serien Router kann mit folgenden Modulen ausgestattet werden.

	٩	_	q		>	þd	hi	hw	hdi	hdw	p	:=	lw	ldi	ldw
2G/3G+	$\checkmark$					$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$					
LTE (4G)		$\checkmark$									$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
DSL			$\checkmark$			$\checkmark$			$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$			$\checkmark$	$\checkmark$
ISDN				$\checkmark$			$\checkmark$		$\checkmark$			$\checkmark$		$\checkmark$	
WLAN					$\checkmark$			$\checkmark$		$\checkmark$			$\checkmark$		$\checkmark$



# 13.1.3 DB9 / RS232 PIN- Belegung (DTE/V.24)



PIN	Name	Beschreibung
1	DCD	Carrier Detect
2	RxD	Receive Data
3	TxD	Transmitt Data
4	DTR	Data Term. Ready
5	GND	System Ground
6	DSR	Data Set Ready
7	RTS	Ready to Send
8	CTS	Clear to Send
9	RI	Ring Indicator

# 13.2 M3000

# 13.2.1 Unterstützte UMTS / GPRS Karten

Hersteller	Bezeichnung	Seriennummer
Option	GlobeTrotter 3G	CL????????
Option	GlobeTrotter Fusion Quad Lite	QL????????
Option	GlobeTrotter Express 7.2	FE???????
Option	Globetrotter Fusion + HSDPA	NF???????
Option	GlobeTrotter GT MAX	GA???????
Novatel	Merlin XU870	
Novatel	Merlin U630	



# 13.2.2 Belegung des DSL/ISDN Y-Kabels



Abbildung 28

13.2.3 Ethernet 4 Port Karte



Abbildung 29



# 13.2.3.1 Pin Belegung der RJ45 PRI Stecker



Abbildung 30

PIN 1	PIN 2	PIN 3	PIN 4	PIN 5	PIN 6	PIN 7	PIN 8
rx+	rx-	-	tx+	tx-	-	-	-



# 14 Wichtige Daten im Überblick

# 14.1 C-, M-, G-, und L-Serie Standard

Bei allen C-, M-, G- und L-Geräten sind die hier aufgeführten Daten standardmäßig voreingestellt.

Voreingestelltes LAN	IP-Adresse eth1	192.168.0.50	
Schnittstelle	Subnetzmaske für eth1	255.255.255.0	
Voreingestellte WAN	IP-Adresse eth0	10.99.99.99	
Schnittstelle	Subnetzmaske für eth0	255.255.255.0	
Voreingestellte WLAN	IP-Adresse wlan0	172.16.0.50	
Konfiguration	Subnetzmaske für wlan0	255.255.255.0	
für Geräte mit WLAN	SSID	TDT-AP	
Modul	Pre Shared Key (ASCII)	tdt-Router	
	Kanal	1 (2412 MHz)	
	Verschlüsselung	WPA+WPA2-PSK (AES/CCMP + TKIP)	
Webinterface	Aufruf via SSL	https:// <schnittstellen ip=""></schnittstellen>	
	Username	tdt	
	Passwort	tdt	
SSH / CLI	SSH Port	22	
	CLI Port	2000	
	Username	root	
	Passwort	tdt	
Serial Port (RS232)	Speed	38400 bit/s	
	Datenbits	8	
	Parität	keine	
	Stoppbits	1	
	<ul> <li>Hinweis</li> <li>Zum Anschluss an einerforderlich.</li> </ul>	nen PC ist ein Nullmodemkabel	

#### **ACHTUNG!**

> Aus Sicherheitsgründen sollten die Passwörter für das Webintreface und den SSH-Zugriff geändert werden!

> Bei Modellen mit WLAN bitte unbedingt auch den Pre Shared Key ändern!



Firewall	Eingehende und ausgehende Verbindungen sind auf allen lokalen Netzwerkschnittstellen (eth0, eth1, wlan0) erlaubt.
	<ul> <li>Hinweis</li> <li>eingehende PPP und WWAN Verbindungen werden standardmäßig geblockt</li> </ul>

ррр2	Schnittstelle für ISDN Dial-In Verbindung
ррр3	Schnittstelle für PPPoE/DSL Verbindung
wwan0	Schnittstelle für Funk Verbindung (z.B. C1500I): LTE/HSPA(+)/GPRS/EDGE/UMTS

#### 14.1.1 Passwort ändern

#### 14.1.1.1 Webinterface

Um das Passwort für Webinterface Benutzer zu ändern wird hier unter **System > Webmin Users > <USER>** der Parameter **Password** im Dropdown auf **Set to ..** und im nachfolgenden Textfeld das neue Passwort eingetragen und mit **Save** gespeichert.

#### Hinweis

Hiermit wird **nicht** der Kommandozeilenbenutzer root geändert. Dieses Passwort wird über die Kommandozeile geändert.

#### 14.1.1.2 Kommandozeilen-Benutzer root

Mit einem SSH Client (z.B. PuTTY) in der Kommandozeile einloggen und den Passwort Dialog mittels des Befeles **passwd** aufrufen.

#### **Beispiel:**

```
root@hostname:~# passwd
Changing password for root
Enter the new password (minimum of 5 characters)
Please use a combination of upper and lower case letters and numbers.
New password:
Re-enter new password:
passwd: password changed.
```

Um das Passwort dauerhaft zu speichern wird in der Kommandozeile **save\_etc\_to\_flash** eingegeben, oder man wechselt im webinterface auf die Seite **Permanent Save** und drückt auf **Save Config**.



[ [

# 14.1.2 Arbeitsumgebung

Die C-, M-, G- und L-Geräte arbeiten innerhalb eines Temperaturbereichs von -5°C bis +60°C bei einer Luftfeuchtigkeit bis 85% (nicht kondensierend). Andere Temperaturbereiche auf Anfrage.

#### 14.1.3 Konformitätserklärung

Hiermit erklärt TDT, dass alle Produkte mit Funkanlagen der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <u>download.tdt.de</u>.

Hiermit erklärt TDT, dass alle Telekommunikationsendeinrichtungsprodukte der Richtlinie 2014/35/EU entsprechen.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <u>download.tdt.de</u>.

Für ältere Produkte die das Lebensende erreicht haben:

TDT erklärt, dass die wesentlichen Anforderungen der R&TTE Richtlinie bei allen Produkten übereinstimmen.

Aktuelle Dokumente finden Sie unter download.tdt.de.

# 14.2 Systemspezifische Daten

#### 14.2.1 C-Router mit Mobilfunkmodul

Mögliche Verbindungen	GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE			
Speed Max Downlink	Abhängig vom verwendeten Modem Type			
Speed Max Uplink	Abhängig vom verwendeten Modem Type			
Simkarten	Die Router sind DualSIM fähig (z.B. für Backup Verbindungen)			
	SIM1	auf der Vorderseite		
	SIM2	C1500/C1550 im Gehäuseinneren C2000 auf der Vorderseite		
GPS (optional)	Anschluss	SMA Buchse		
	Antenne	Cxxxx <b>h</b>	Erfordert eine passive GPS Antenne	
		Схххх <b>1</b>	Erfordert eine aktive GPS Antenne	
	GPS-Signal	1500MHz		





Abbildung 31: SIM 2 (exemplarisch in einem C1500lw)

#### 14.2.1.1 GPS

Um auf GPS Daten zugreiffen zu können ist es nötig, dass ein GPS Anschluss vorhanden ist und eine für den Modemtyp passende GPS Antenne angeschlossen ist.

#### Hinweis

 GPS ist in der regulären Serie optional und wird nur bei ELW Ausprägungen serienmäßig bestückt.



#### 14.2.1.1.1 GPS Daten auslesen

Mit dem Befehl **np** /dev/gps0 können die aktuellen GPS-Daten in der Kommandozeile eines C-Serie Routers ausgelesen werden. Hierfür muss allerdings der Zeitserver deaktiviert werden, wenn bei **System** > **Time Synchronization** GPS als Zeitgeber für den NTP-Dienst verwendet wird.

#### 14.2.1.1.2 GPS Daten senden

GPS-Daten (NMEA-Stream) können über das Netzwerk an einen Host (IP-Adresse Port Protokoll) gesendet werden. Ebenso können die Daten als UDP Broadcast oder TCP Server zur Verfügung gestellt werden.

Die Konfiguration wird direkt mittels Konfigurationsdatei durchgeführt. Hierfür befindet sich ein Konfigurationsmuster unter **/etc/kplex.conf.example**. Diese wird entsprechend den benötigten Anforderungen angepasst.

Um den Dienst zu starten wird die Konfigurationsdatei in */etc/kplex.conf* umbenannt. Beim Systemstart wird der Dienst automatisch gestartet, ebenso nach einem Reset des Mobilfunkmodems. Zudem lässt sich der Dienst im laufenden Betrieb auf der Kommandozeile mittels des *kplex* starten.

Weiterführende Informationen können der Seite <u>www.stripydog.com/kplex</u> entnommen werden.

Voreingestellte WLAN	IP-Adresse wlan0	172.16.0.50
Konfiguration	Subnetzmaske für wlan0	255.255.255.0
	SSID	TDT-AP
	Pre Shared Key (ASCII)	tdt-Router
	Kanal	1 (2412 MHz)
	Verschlüsselung	WPA+WPA2-PSK (AES/CCMP + TKIP)
	Achtung! ➤ Bitte aus Siche den Pre Shared	erheitsgründen unbedingt <i>Key</i> ändern!

#### 14.2.2 C-Router mit WLAN

# 14.3 Software

Der vorliegende Router enthält Software, die unter verschiedenen Lizenzen verbreitet werden, insbesondere unter proprietärer Lizenz oder unter einer Open Source Lizenz (z.B. GNU General Public License, GNU Lesser General Public License oder FreeBSD License). TDT überlässt auf Verlangen den Quellcode relevanter Open Source Software, soweit die Nutzungsbedingungen solcher Open Source Software eine Herausgabe des Quellcodes vorsehen.

Einzelheiten zu verschiedenen Lizenzen, sowie der Source Code der als Open Source verbreiteten Dateien kann schriftlich, über <u>info@tdt.de</u> angefordert werden.



This product includes software developed by the Apache Group for use in the Apache HTTP server project (<u>http://www.apache.org/</u>).

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (*http://www.openssl.org/*).



# 15 Link Übersicht

# **15.1 Allgemeine Links**

Beschreibung	Link
TDT - Experts in data communication	http://www.tdt.de
TDT.de - Handbücher und HowTo's	http://download.tdt.de/
TDT mobileWatcher Demo	http://services.tdt.de
TDT Helferlein	http://ip.tdt.de (z.B. IP, Ping Checker Calculator)

# 15.2 Wichtige Informationen

Beschreibung	Link
Public Land Mobile Network Numeric Provider ID	http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile Network Code

# **15.3 Empfolene Software**

Beschreibung	Link
WinSCP – SCP Programm	http://winscp.net
PuTTY – SSH Client	http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty
OpenVPN – Client	http://openvpn.net/index.php/download/community- downloads.html
The GreenBow™ – IPSec Client	http://www.tdt.de/products/software/greenbow

# 15.4 Weiterführende Links

Description	Link
BIND DNS-Server	https://www.isc.org/software/bind
DNSmasq	http://thekelleys.org.uk/dnsmasq/doc.html
DynDNS.com – Custom DNS Service	http://www.dyndns.com
GPS Multiplexer – kplex	http://www.stripydog.com/kplex
IPSec – strongSwan	https://wiki.strongswan.org
Linux Firewall – Iptables	http://www.netfilter.org/projects/iptables
L2TP – openl2tp	http://www.openl2tp.org
POSTFIX – Mail Transfer Agent	http://www.postfix.org
Public Land Mobile Network Numeric Provider ID	http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_Network_Code