

Dräger Reinigungs-, Desinfektions- und Pflegeplan Reinigung und Desinfektion in der Atemschutzwerkstatt



Was	Manuelle Reinigung	Manuelle Desinfektion	Maschinelle Reinigung und Desinfektion
Atemschutzausrüstung			
Atemschutzmasken (ohne Kommunikationseinheit)	Sekusept® Cleaner , Konzentration 0,5 % bis max. 1 % Tauchbad; Temperatur: 20 °C, Bürste & weiches Tuch	Incidin® Rapid , Konzentration 1,5 % Tauchbad: 15 min, Temperatur < 30 °C	– Sekumatic® FDR (Flüssigkeit), Dräger Trommelwaschmaschine, Konzentration: 1 %, Waschzeit: 5 min, Temperatur: 60 °C – Sekumatic® FDR (Flüssigkeit), in professionellen Geschirrspülern/Reinigungs- und Desinfektionsgeräten (RDG), Konzentration: 1 % chemisch-thermische Desinfektions- und Reinigungszeit: 5 min, Temperatur: 60 °C – Eltra® (Pulver), Konzentration: 5 g (8,5 ml)/Liter, Waschzeit: 20 min, Temperatur: 60 °C
Lungenautomaten	Sekusept® Cleaner , Konzentration 0,5 % bis max. 1 % Tauchbad; Temperatur: 20 °C, Bürste & weiches Tuch	Incidin® Rapid , Konzentration 1,5 % Tauchbad: 15 min, Temperatur < 30 °C	Sekumatic® FDR (Flüssigkeit), Konzentration: 1 %, chemisch-thermische Desinfektions- und Reinigungszeit: 5 min in der Miele G 7856, max. Temperatur: 60 °C (Wichtig: Nicht für P-Anschlussstück geeignet)
Pressluftatmer (Grundgerät)	Sekusept® Cleaner , Konzentration 0,5 % bis max. 1 % Tauchbad; Temperatur: 20 °C, Bürste & weiches Tuch	Incidin® Rapid , Konzentration 1,5 % Tauchbad: 15 min, Temperatur < 30 °C	
Chemikalienschutzanzüge (wiederverwendbar)	Sekusept® Cleaner , Konzentration 0,5 % bis max. 1 % Tauchbad; Temperatur: 20 °C, Bürste & weiches Tuch	Incidin® Rapid , Konzentration 1,5 % Tauchbad: 15 min, Temperatur < 30 °C	– Sekumatic® FDR (Flüssigkeit), Dräger Desinfektions-, Reinigungs- und Trocknungskabine, Konzentration: 1 %, Waschzeit: 5 min, Temperatur: 60 °C – Eltra® (Pulver), Dräger Trommelwaschmaschine, Konzentration: 5 g (8,2 ml)/Liter, Waschzeit: 20 min, Temperatur: 60 °C
Ausrüstungsteile, z.B. Gummistiefel oder Handschuhe	Sekusept® Cleaner , Konzentration 0,5 % bis max. 1 % Tauchbad; Temperatur: 20 °C, Bürste & weiches Tuch (Wichtig: Tricotril® Handschuh nur außen abwischen)	Incidin® Rapid , Konzentration: 1,5 % Tauchbad: 15 min, Temperatur < 30 °C	– Sekumatic® FDR (Flüssigkeit), Dräger Desinfektions-, Reinigungs- und Trocknungskabine, Konzentration: 1 %, Waschzeit: 5 min, Temperatur: 60 °C – Eltra® (Pulver), Dräger Trommelwaschmaschine, Konzentration: 5 g (8,2 ml)/Liter, Waschzeit: 20 min, Temperatur: 60 °C
Werkstattsausrüstung			
Arbeitsflächen und Prüfgeräte	– Incidin® Rapid (für große Flächen) Konzentration: 1 %/15 min durch Wischen – Incidur® Spray (für schwer zugängliche Flächen) Konzentration: unverdünnt/1 min – Incides® N (gebrauchsfertige Tücher) durch Wischen	– Incidin® Rapid (für große Flächen) Konzentration: 1 %/15 min durch Wischen – Incidur® Spray (für schwer zugängliche Flächen) Konzentration: unverdünnt/1 min – Incides® N (gebrauchsfertige Tücher) durch Wischen	Nicht relevant
Arbeits- und Oberflächen aus Edelstahl	Helios® und Chromol®		Nicht relevant
Fußböden und Trockenschränke	Incidin® Rapid (für große Flächen) Konzentration: 1 %/15 min durch Wischen	Incidin® Rapid (für große Flächen) Konzentration: 1 %/15 min durch Wischen	Nicht relevant
Einsatzschutzkleidung			Nur für maschinelle Reinigung: – Turbo Usona® (Waschmittel) – Triplex® energie plus (Waschmittelverstärker) – Saprit® protect plus (Imprägniermittel)
Personalhygiene			
Haut und Hände	Manisoft® Silonda®, Silonda® lipid	Skinman Soft® 3 ml/30 sec	Nicht relevant
Füße, Schuhe und Strümpfe		Laudamonium® (Fußpilzprophylaxe)	
Bestellinformationen	Best.-Nr.	Bestellinformationen	Best.-Nr.
Manisoft® 24 × 500 ml	79 04 060	Sekusept® Cleaner 1 × 2 Liter Gebinde	R 62 078
Silonda® 24 × 500 ml	79 04 054	Sekusept® Cleaner 4 × 2 Liter Gebinde	79 04 071
Silonda® lipid 24 × 500 ml	79 04 055	Incidin® Rapid 1 × 2 Liter Gebinde	R 61 884
Chromol® 6 × 500 ml	79 04 070	Incidin® Rapid 3 × 2 Liter Gebinde	R 61 881
Helios® 6 × 500 ml	79 04 069	Incidin® Rapid 6 Liter Kanister	R 61 882
Skinman® soft 24 × 500 ml	79 04 053	Incidin® Rapid 30 Liter Kanister	R 61 883
Laudamonium® 6 Liter	79 04 064	Incidur® Spray 12 × 1 Liter	79 04 065
		Incides® N 6 Dosen á 90 Tücher	65 70 001
		Incides® N Nachfüllpack	65 70 002

Dieser Reinigungs-, Desinfektions-, oder Pflegeplan ist ein Vorschlag, der den Anwender nicht von der Überprüfung auf Gültigkeit und Vollständigkeit befreit. Er ist laufend zu kontrollieren und zu überarbeiten.
Bitte die jeweiligen aktuellen Gebrauchsanweisungen und die zusätzlichen Herstellerdokumente, wie z.B. das technische Handbuch für die Lungenautomaten, beachten.
Helios®, Manisoft®, Silonda®, Silonda® lipid, Chromol®, Sekusept® Cleaner, Incidin® Rapid, Incidur® Spray, Incides® N, Skinman® soft, Laudamonium®, Sekumatic® FDR, Eltra®, Saprit® protect plus, Triplex® energie plus und Turbo Usano® sind eingetragene Marken von ECOLAB. Tricotril® ist eine Marke der Firma KCL GmbH.